

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Schwanenhals-Schreibtischlampe. Ihr beweglicher Hals macht sie zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät – Sie können die gewünschte Stelle punktgenau beleuchten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Schreibtischlampe optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Schwanenhals-Schreibtischlampe
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- NX-7259: LED-Schreibtischlampe 5 W mit Schwanenhals, silbern
- NX-7260: LED-Schreibtischlampe, 7 W, mit langem Schwanenhals, schwarz
- NX-7261: LED-Schreibtischlampe, 7 W, mit langem Schwanenhals, silbern
- NX-7262: dimmbare LED-Schreibtischlampe, 6 W, mit Schwanenhals, schwarz

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Anzahl SMD-LEDs	
NX-7259	16
NX-7260/NX-7261	14
NX-7262	28
Nennleistung	
NX-7259	5 W
NX-7262	6 W
NX-7260/NX-7261	7 W
Nennlichtstrom	
NX-7259	360 Lumen
NX-7260/NX-7261	400 Lumen
NX-7262	350 Lumen
Nennlebensdauer	20.000 Stunden
Farbtemperatur	5.000 Kelvin
Farbwiedergabe	>80 Ra
Abstrahlwinkel	88°
Schaltzyklen	10.000
dimmbar	
NX-7259	Nein
NX-7260/NX-7261	Nein
NX-7262	Ja (4-stufig)
Maße Schwanenhals / Lampenkopf	
NX-7259	35 cm / 9 cm
NX-7260/NX-7261	39 cm / 31 cm
NX-7262	37,5 cm / 32 cm

### Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Kabel der Lampe mit einer Stromquelle. Die Lampe ist nun betriebsbereit.

#### NX-7259:

Stecken Sie den Schwanenhals in den Lampenfuß. Verbinden Sie nun das Kabel der Lampe mit einer Stromquelle. Die Lampe ist betriebsbereit.

### Verwendung

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um die Lampe ein- oder auszuschalten. Diese befindet sich je nach Modell am Lampenfuß oder Lampenkopf.

NX-7259: am Lampenkopf  
NX-7260: am Lampenfuß  
NX-7261: am Lampenfuß  
NX-7262: am Lampenfuß

#### NX-7262

Drücken Sie wiederholt die Ein/Aus-Taste, um das Licht der Lampe zu dimmen:  
Stufe 1 – Stufe 2 – Stufe 3 – Stufe 4 – Aus

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet (Schutzklasse IP20).
- Schutzklasse II: Das Produkt verfügt über Doppelisolierung ohne Erdungskabel.
- Sollte ein Kabel beschädigt sein, darf es nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.

- Vor jeder Montage, Wartung oder Reparatur muss sichergestellt werden, dass alle elektrischen Anschlüsse abgeschaltet sind.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-7259-675, NX-7260-675, NX-7261-675 und NX-7262-675 in Übereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
09.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de bureau avec col de cygne. Grâce à son col de cygne flexible vous pouvez éclairer très précisément l'endroit que vous souhaitez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Lampe de bureau avec col de cygne
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

- NX7259 : Lampe de bureau à LED avec col de cygne 5 W, coloris argent
- NX7260 : Lampe de bureau à LED avec col de cygne long 7 W, coloris noir
- NX7261 : Lampe de bureau à LED avec col de cygne long 7 W, coloris argent
- NX7262 : Lampe de bureau à LED luminosité variable, avec col de cygne, 6 W

## Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Nombre de LED SMD	
NX7259	16
NX7260 / NX7261	14
NX7262	28
Puissance nominale	
NX7259	5 W
NX7262	6 W
NX7260 / NX7261	7 W
Flux lumineux	
NX7259	360 lm
NX7260 / NX7261	400 lm
NX7262	350 lm
Durée de vie nominale	Jusqu'à 20000 h
Température de couleur	5500 K
Rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	88°
Nombre de cycles lumineux	Jusqu'à 10000
Réglage de la luminosité possible	
NX7259	Non
NX7260 / NX7261	Non
NX7262	Oui (4 niveaux)
Dimensions col de cygne / tête de la lampe	
NX7259	35 cm / 9 cm
NX7260 / NX7261	39 cm / 31 cm
NX7262	37,5 cm / 32 cm

## Mise en marche

Branchez le câble de la lampe à une prise de courant. La lampe est maintenant prête à l'emploi.

### NX7259 :

Fixez le col de cygne dans le pied de la lampe. Branchez ensuite le câble de la lampe à une prise de courant. La lampe est maintenant prête à être utilisée.

## Utilisation

Pour allumer ou éteindre la lampe, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Selon le modèle de la lampe, ce bouton se trouve soit sur la tête de la lampe, soit sur le pied de la lampe.

NX7259 : sur la tête de la lampe  
NX7260 : sur le pied de la lampe  
NX7261 : sur le pied de la lampe  
NX7262 : sur le pied de la lampe

### NX7262 :

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt pour choisir le niveau de luminosité : niveau 1 – niveau 2 – niveau 3 – niveau 4 – éteint.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement (indice de protection IP20).
- Classe de protection II : l'appareil possède une double isolation sans câble de terre.
- Avant toute opération de montage, d'entretien ou de réparation, assurez-vous que tous les raccordements électriques sont coupés.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-7259, NX-7260, NX-7261, et NX-7262, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).