

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des XXL Wand- & Boden-Raum-Ventilators. Große Kühlung ob an der Wand oder auf dem Tisch. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den XXL Wand- & Boden-Raum-Ventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Ventilator
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 x AAA-Batterien Typ Micro
- 2 x lange Schrauben

Technische Daten

Leistung	55 W
Stromversorgung Ventilator	230 V Eurostecker
Kabellänge	1,65 m
Stromversorgung Fernbedienung	2 x Batterien Typ AAA Micro (nicht im Lieferumfang enthalten)
Max. Volumenstrom	27,05 m ³ / min.
Ventilator-Leistungsaufnahme	45 W
Serviceverhältnis	0,60 (m ³ / min)/ W
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0 W
Ventilator-Schallleistungspegel	66.1 dB(A)
Max. Luftgeschwindigkeit	4,45 m/sek.
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	IEC 60879:1986 EN 60704-2-7:1998
Timer-Funktion	1 – 7 Stunden
Maße	490 x 520 x 130 mm
Gewicht	3,4 kg

Inbetriebnahme Standventilator

1. Stellen Sie den Ventilator auf eine trockene und ebene Oberfläche
2. Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Achten Sie darauf, dass der Ventilator ausgeschaltet ist.
3. Sie können den Ventilator nun in Betrieb nehmen

Inbetriebnahme Wandventilator

1. Messen Sie den Abstand der Löcher auf der Bodenseite des Ventilators und markieren Sie den Abstand an der Stelle, an der Sie den Ventilator montieren möchten.
2. Bohren Sie 2 lange Schrauben in die markierten Stellen. Lassen Sie etwa 1,6 cm überstehen.
3. Hängen Sie den Ventilator an den Schrauben auf und verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Achten Sie darauf, dass der Ventilator ausgeschaltet ist.
4. Sie können den Ventilator nun in Betrieb nehmen.

Verwendung

- Legen Sie 2 x AAA Batterien der Zeichnung im Batteriefach entsprechend ein. Um den Ventilator anzuschalten, drücken Sie entweder **On/Off** auf der Fernbedienung oder drücken Sie auf das An/Aus-Symbol (in der Mitte) am Rand des Ventilators.
- Sie können nun durch die 3 Intensitätsstufen über **Speed** auf der Fernbedienung oder dem Ventilatorsymbol (oben) am Rand des Ventilators schalten. Sie können die derzeitige Intensität anhand der Nummern am Rand des Ventilators (1, 2 oder 3) ablesen.
- Um die Dauer des Kühlvorganges automatisch zu bestimmen, drücken Sie entweder auf **Time** auf der Fernbedienung oder das Uhrensymbol (unten) am Rand des Ventilators. Hierbei schalten Sie durch 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Stunden Betrieb. Sie können die angezeigte Dauer anhand der Zahlen am Rand des Ventilators ablesen, wobei die Zahlen an den Lichtern zusammengezählt werden müssen, um die derzeitige Dauer zu erkennen. Der Ventilator schaltet sich nach Ablauf der Dauer automatisch aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie gegebenenfalls an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Ventilator nicht ans Fenster und besprühen Sie ihn nicht mit Wasser – Elektroschockgefahr!
- Der Ventilator ist nur für den gewöhnlichen Hausgebrauch gedacht.
- Verwenden Sie den Ventilator nur in Innenräumen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen.
- Stellen Sie den Ventilator nicht in die Nähe von offenem Feuer, Koch- oder Heizgeräten.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker selbst aus der Steckdose, niemals am Kabel.
- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit den beweglichen Teilen des Ventilators.
- Bringen Sie keine Objekte am Ventilator an.
- Verwenden Sie den Ventilator nur mit einem unbeschädigten Schutzgitter.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Kabel oder Netzstecker Beschädigungen aufweisen.
- Das Kabel darf nicht unter Teppichen verlaufen oder anderweitig abgedeckt sein. Legen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr

Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt reinigen oder warten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände, Kleiderstücke oder Haare zwischen die Rotorblätter gelangen können.
- Stellen Sie den Ventilator an einen für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7301-675 in Übereinstimmung mit der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7301 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: www.sichler-haushaltsgeraete.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.