

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser robusten Kinder-Hängehöhle. Zum Einkuscheln und sich geborgen fühlen: Die Hängehöhle ist der perfekte Rückzugsort für Kinder und junge Erwachsene.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Kinder-Hängehöhle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kinder-Hängehöhle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
geeignetes Montagematerial
passendes Sitzkissen (NX-7323)

Produktdaten

Material	65% Baumwolle 35% Polyester
Reinigung	Handwäsche
Traglast	bis 100 kg
Maße (ØxH)	55 x 140 cm
Gewicht	800 g

6+Empfohlen für Kinder ab
6 Jahren**Montage**

1. Besorgen Sie sich im Baumarkt für Ihre Bedürfnisse passendes Montagematerial.
2. Bringen Sie die Aufhängung an der gewünschten Stelle an. Beachten Sie, dass die Aufhängung mindestens 100 kg Traglast aushalten muss.
- Der Abstand von der Unterseite der Hängehöhle zum Boden muss mindestens 50 cm betragen.
- Halten Sie ausreichend Abstand zur Wand und anderen Objekten.
3. Öffnen Sie den Reißverschluss an der Außenseite der Hängehöhle. Legen Sie das Sitzkissen ein. Schließen Sie den Reißverschluss wieder.
4. Bringen Sie die Halteschleufe der Hängehöhle gerade an der Aufhängung an. Die Halteschleufe darf nicht in sich gedreht oder geknotet sein!

**ACHTUNG!**

Falls sie Metallteile zur Aufhängung verwenden: Die Metallteile dürfen nicht direkt aufeinander liegen (Materialabrieb).

Reinigung

Nehmen Sie das Sitzkissen zur Reinigung aus der Hängehöhle. Waschen Sie die Hängehöhle mit einem milden Reinigungsmittel bei max. 30°C von Hand. Das Sitzkissen darf nicht gewaschen werden!

Hängehöhle



Sitzkissen



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie die Hängehöhle fern von extremer Hitze. Halten Sie das Sitzkissen zusätzlich fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Sitzkissen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.
- Die maximale Traglast der Hängehöhle beträgt 100 kg.
- Lassen Sie das Kissen nicht nass werden. Wenn Sie die Hängehöhle im Freien nutzen wollen, holen Sie bei Regen das Kissen heraus und bringen Sie es an einen trockenen Ort.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.semptec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce nid hamac.

Le nid suspendu constitue un abri idéal pour les enfants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Nid hamac
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

Matériel de montage adéquat
NX7323 : coussin

Caractéristiques du produit

Matériaux	65 % coton 35 % polyester
Nettoyage	Lavage à la main
Charge supportée	Jusqu'à 100 kg
Dimensions (Ø x H)	55 x 140 cm
Poids	800 g



Pour enfants à partir de 6 ans

Montage

1. Procurez-vous du matériel de montage adéquat dans un magasin de bricolage.
2. Fixez la suspension pour nid hamac à l'endroit de votre choix. Notez que le nid peut supporter une charge allant jusqu'à 100 kg. Assurez-vous que le support choisi puisse supporter le même poids.
 - La distance entre le fond du nid et le sol doit être d'au moins 50 cm.
 - Laissez un écart suffisant par rapport au mur et aux autres objets.
3. Ouvrez la fermeture à glissière à l'extérieur du nid hamac. Insérez-y le coussin. Fermez la fermeture à glissière.
4. Attachez la boucle du nid directement à la suspension. La boucle du nid ne doit pas être tordue ou nouée !

**ATTENTION !**

Si vous utilisez une suspension métallique, veillez à ce que les pièces métalliques ne frottent pas les unes contre les autres ; vous risquez sinon une abrasion des matériaux.

Nettoyage

Sortez le coussin. Lavez le nid hamac à la main avec un détergent doux à 30 °C maximum. Ne lavez pas le coussin !

Nid hamac**Coussin**

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le nid hamac à l'écart de la chaleur extrême. N'exposez le coussin ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le coussin dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le produit convient pour les enfants à partir de 6 ans.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- La capacité maximale est de 100 kg.
- Si vous souhaitez utiliser le nid hamac en extérieur, sortez le coussin et rangez-le dans un endroit sec. Il ne doit pas être exposé à la pluie.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.