

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Schuhputzers. Dieser Schuhputzer ist platzsparend und befreit Ihre Schuhe auch von hartnäckiger Verschmutzung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schuhputzer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Schuhputzer
- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Dübel
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Stellen Sie den Schuhputzer für eine lange Haltbarkeit an einer möglichst witterungsgeschützten Stelle auf.

Nutzen Sie die Löcher des Schuhputzers um mit einem Bleistift die Löcher zur Montage vorzuzeichnen.

Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen. Nutzen Sie für Steinböden ein 9mm Bohrer, um ein etwa 40mm tiefes Loch zu bohren.

Befestigen Sie nun den Schuhputzer mithilfe der Befestigungsschrauben und den Dübeln.

Bei Holzboden können die Befestigungsschrauben direkt in die Löcher des Schuhputzers gebohrt werden.

Verwendung

Um Ihre Gartenschuhe von hartnäckiger Verschmutzung zu befreien, bewegen Sie Ihre Schuhe zwischen den Borsten vor und zurück. Verändern Sie den Winkel immer wieder, bis der gesamte Schmutz entfernt ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce grattoir pour chaussures de la marque Royal Gardineer. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Grattoir pour chaussures
- 4 vis de fixation
- 4 chevilles
- Mode d'emploi

Mise en marche

Pour que votre grattoir pour chaussures bénéficie d'une plus longue durée de vie, placez-le à un endroit protégé des intempéries.

Utilisez les trous du grattoir afin de marquer, à l'aide d'un crayon à papier, les emplacements que vous devrez percer dans le sol.

Percez les trous aux endroits marqués. Pour les sols en pierre, utilisez un foret de 9 mm afin de percer des trous d'une profondeur d'environ 40 mm.

Fixez maintenant le grattoir pour chaussures à l'aide des vis de fixation et des chevilles.

En cas de sol en bois, vous pouvez visser les vis de fixation directement dans les trous du grattoir.

Utilisation

Pour retirer les saletés les plus tenaces de vos chaussures ou de vos bottes, faites-les passer entre les poils d'avant en arrière. Changez d'angle de temps en temps afin d'enlever toute la saleté.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême, ni à l'humidité.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !