

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser praktischen Garten-Steckdose. Diese Steckdose ist im Handumdrehen montiert: Stecken Sie sie einfach in feste Erde. Mit der Zeitschaltuhr können bestimmen, wann die Garten-Steckdose Strom abgibt und wann nicht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Garten-Steckdose optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Garten-Steckdose
- Erdspeiß
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Schutzkontaktsteckdosen	16 A, 230 V
Höchstlast	3500 W (gesamt)
Zeitschaltuhr	0-24 Stunden (in 15 Minuten Schritten)
Schutzart	IP44
Zusatzleitung	1,5 m
Maße	22,5 x 40 x 7,5 cm
Gewicht	760 g

Verwendung

1. Drehen Sie den Erdspeiß im Uhrzeigersinn in die untere Öffnung der Garten-Steckdose.
2. Stecken Sie die Gartensteckdose dann in feste Erde. Sie sollte sicher und gerade stehen.
3. Verbinden Sie die Garten-Steckdose mit einer geerdeten Steckdose.
4. Öffnen Sie die Schutzklappe der Uhr. Drehen Sie die Scheibe im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil rechts oben auf die aktuelle Uhrzeit zeigt.



HINWEIS:

Die Uhr läuft nur solange die Garten-Steckdose mit Strom versorgt wird. Wurde sie vom Strom getrennt, muss die Uhr wieder neu gestellt werden.

5. Schieben Sie den Schalter Richtung Uhr-Symbol, wenn die Garten-Steckdose nur während bestimmter Zeitintervalle Strom abgeben soll. Schieben Sie den Schalter auf die Position [I], wenn sie kontinuierlich Strom abgeben soll.
6. Schließen Sie die gewünschten Geräte an die Garten-Steckdose an.

Zeitschaltuhr einstellen

Jeder grüne Haken repräsentiert 15 Minuten. Schieben Sie einen Haken nach außen: Die Garten-Steckdose gibt während dieser 15 Minuten Strom ab.



BEISPIEL:

Der Haken bei 16 Uhr ist nach außen geschoben, die restlichen Haken sind innen. Von 16:00 bis 16:15 Uhr gibt die Garten-Steckdose Strom ab.

Reinigung

Trennen Sie die Garten-Steckdose von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Außengehäuse der Garten-Steckdose mit einem angefeuchteten Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!



- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Der Erdspeiß muss in fester Erde stecken.
- Verbinden Sie die Gartensteckdose nur mit geerdeten Steckdosen.
- Stecken Sie keinen Stromstecker in die Steckdosen, wenn diese mit Wasser benetzt sind.
- Falls Sie die Garten-Steckdose in der Nähe eines Teiches anbringen möchten, so halten Sie einen Abstand von mindestens 1,5 m.
- Trennen Sie die Garten-Steckdose von der Stromversorgung, bevor Sie sie bewegen oder reinigen.
- Als Ersatzkabel eignen sich H07RN-F 3G1.5 Kabel mit einer Länge von mindestens 1,4 Metern. Verwenden Sie keine anderen Kabel.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7337 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
08.04.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7337 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.royal-gardineer.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise de jardin.

Plantez la prise dans la terre et réglez-la pour qu'elle s'allume et s'éteigne automatiquement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Prise électrique de jardin
- Piquet
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V / 50 Hz
Fiche avec contact de mise à la terre	16 A, 230 V
Charge maximale	3500 W (total)
Programmateur	0 – 24 h (par étapes de 15 min)
Indice de protection	IP44
Câble	1,5 m
Dimensions	22,5 x 40 x 7,5 cm
Poids	760 g

Utilisation

1. Vissez le piquet dans l'ouverture inférieure de la prise en le tournant dans le sens horaire.
2. Plantez la prise dans le jardin. Assurez-vous qu'elle soit bien stable.
3. Branchez la prise à une prise avec contacts de mise à la terre.
4. Ouvrez le cache de protection de l'horloge. Tournez le disque dans le sens horaire jusqu'à ce que la flèche en haut à droite indique l'heure actuelle.



NOTE :

L'horloge ne fonctionne que si la prise du jardin est alimentée. Si vous débranchez la prise, l'horloge doit être réinitialisée.

5. Poussez l'interrupteur vers le symbole de l'horloge si vous voulez que la prise de courant ne s'allume qu'à certaines heures. Poussez l'interrupteur sur [I] si vous voulez que la prise fonctionne en permanence.
6. Branchez l'appareil de votre choix sur la prise.

Régler le minuteur

Chaque crochet vert représente 15 minutes. Poussez un crochet vert vers l'extérieur : la

prise délivre du courant pendant ces 15 minutes.



EXEMPLE :

Le crochet de 16 heures est poussé vers l'extérieur, les autres crochets sont à l'intérieur. La prise est active de 16 h à 16 h 15.

Nettoyage

Débranchez la prise de l'alimentation. Nettoyez le boîtier extérieur de la prise de jardin avec un chiffon humide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le piquet doit être planté de façon stable.
- Ne branchez la prise de jardin qu'à des prises secteurs mises à la terre.
- Ne branchez pas la prise à l'alimentation si elle est mouillée.
- N'installez pas la multiprise à proximité directe de bassins ou de pièces d'eau. Respectez une distance d'au moins 1,5 m.
- Débranchez la multiprise de l'alimentation avant de la déplacer ou de la nettoyer.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions

préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si le câble doit être remplacé, utilisez un câble H07RN-F 3G1.5 d'une longueur d'au moins 1,4 m. N'utilisez aucun autre câble.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7337 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.