

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Garten-Steckdose in Stein-Optik. Durch Ihre natürliche Optik fügt sie sich völlig unauffällig in Ihren Garten ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Steckdose optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Steinsteckdose
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V
Schutzkontakt Steckdose	16 A / 250 V
Höchstlast	3.680 W (gesamt)
Schutzart	IP44
Zuleitungskabel	1,5 m
Maße	19 x 19 x 18 cm
Gewicht	3,5 kg

### Zuleitungskabel verlängern

Das im Lieferumfang enthaltene Zuleitungskabel kann auf Wunsch gegen ein längeres oder kürzeres Kabel ausgetauscht werden.



#### **ACHTUNG!**

**Verwenden Sie dafür auf keinen Fall ein Kabel mit unzureichender Isolierung. Die Qualität muss derjenigen des ursprünglichen Kabels mit Schutzkontaktstecker entsprechen!**

**Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate!**

Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie die Steckdosenbox öffnen. Verbinden Sie die gelben und grünen Erdungskabel mit den entsprechend markierten Anschlüssen. Ziehen und verbinden Sie die Kabel mit dem nächstgelegenen Anschluss. Das Erdungskabel sollte 8 mm länger als das vorgeschriebene sein. Die Kabel müssen eng mit dem Anschluss verbunden sein und sich vollständig innerhalb der Box befinden. Die Gummimatten für den Spritzwasserschutz und die Runddrähte müssen korrekt installiert sein. Die Stellschraube und die Gewindebuchse müssen vorschriftgemäß verschraubt werden, um wirksam spritzwasserfest zu sein.

### Verwendung



#### **ACHTUNG!**

**Nicht abgedeckt betreiben!**

- Verbinden Sie das Gerät nur mit einer geerdeten Steckdose.
- Werden alle Dosen gleichzeitig benutzt, darf der Nennstrom AC 16 A nicht überschreiten.
- Das Gerät darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund platziert werden.
- Es ist darauf zu achten, dass das Gerät nicht in einer Vertiefung angebracht wird, wo die elektrischen Teile bei Regen unter Wasser stehen könnten.
- Wenn das Gerät in der Nähe eines Wasserbehälters installiert werden soll, halten Sie einen Abstand von mindestens 0,5 m zum Wasser. Das Gerät ist spritzwassergeschützt, darf aber keinesfalls in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie zur Verbindung nur eine Steckdose, die ebenfalls spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP 44) ist.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Strom, bevor Sie es transportieren.

- Wenn das Gerät sich nicht in vertikaler Position befindet, überprüfen Sie vor dem nächsten Gebrauch, ob es trocken ist. Verwenden Sie das Gerät **niemals** in nassem Zustand!

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden,
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist nur für den Privatgebrauch bestimmt. Es ist nicht zur Verwendung auf Baustellen geeignet!
- Stecken Sie niemals mehrere Geräte hintereinander!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7338 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7338 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.royal-gardineer.de](http://www.royal-gardineer.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette prise d'extérieur. Son aspect naturel lui permet de se fondre dans votre jardin. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Prise d'extérieur
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V
Prise avec contacts de protection	16 A / 250 V
Charge maximale	3680 W (total)
Indice de protection	IP44
Câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions	19 x 19 x 18 cm
Poids	3,5 kg

### Rallonger le câble d'alimentation

Le câble d'alimentation fourni peut être échangé contre un câble plus long ou plus court sur demande.



#### **ATTENTION !**

**N'utilisez jamais un câble dont l'isolation est insuffisante. La qualité doit correspondre à celle du câble original avec fiche de contact de mise à la terre.**

**En cas de doute, adressez-vous à un spécialiste.**

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant d'ouvrir le boîtier de la prise. Branchez les fils de terre jaune et vert aux bornes correspondantes. Tirez et branchez les câbles au port le plus proche. Le câble de terre doit être plus long de 8 mm que celui prescrit. Les câbles doivent être étroitement branchés au port, et doivent rester entièrement à l'intérieur de la boîte. Installez correctement les patches en caoutchouc. Ces derniers protègent les fils ronds et la prise des éclaboussures. Vissez la vis de réglage dans la douille fileté conformément aux instructions. Le bon vissage garantit la protection contre les éclaboussures.

### Utilisation



#### **ATTENTION !**

**Ne pas couvrir pendant l'utilisation.**

- Ne branchez l'appareil qu'à une prise reliée à la terre.
- Le courant nominal ne doit pas dépasser 16 A AC lorsque toutes les prises sont utilisées en même temps.
- L'appareil ne doit être placé que sur une surface ferme et plane.
- Veillez à ne pas placer l'appareil dans un creux : les parties électriques ne doivent pas pouvoir être submergées par la pluie.
- Si l'appareil doit être installé près d'un réservoir d'eau, gardez une distance d'au moins 0,5 m par rapport à l'eau. L'appareil est protégé contre les projections d'eau, mais ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau.
- Ne branchez l'appareil qu'à une prise secteur protégée contre les projections d'eau (indice de protection IP44).
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le transporter.
- Si l'appareil n'est pas placé debout, assurez-vous qu'il est sec avant de le réutiliser. Ne l'utilisez **jamais** s'il est humide !

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé sur les chantiers de construction.
- Ne branchez pas d'appareils les uns sur les autres.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7338 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).