

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tisch-Säulen-Ventilators. Das handliche portable Gerät spendet Ihnen Luft, wo immer Sie möchten. Die Schwenkfunktion (Oszillation) ermöglicht eine optimale Verteilung der Luft im Raum.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Ventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tisch-Säulen-Ventilator
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	220-240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Oszillations-Winkel	90°
Maße	43 x 13 x 13,5 cm
Gewicht	1418 g

Inbetriebnahme

Stecken Sie das Netzkabel in eine hierfür vorgesehene Steckdose. Öffnen Sie den Deckel auf der Oberseite des Geräts.

Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu wählen:

0=OFF (Aus)
I =geringe Geschwindigkeit
II =mittlere Geschwindigkeit
III =hohe Geschwindigkeit

Drücken Sie auf den Oszillatorknopf vorne am Gerät, um das Oszillieren des Gebläses zu starten/anzuhalten.



ACHTUNG!

Drücken Sie immer nur eine Taste für die Geschwindigkeitsregulierung auf einmal. Falls zwei oder mehr Tasten gleichzeitig gedrückt werden, kann dies zu einer Schädigung des Schaltgehäuses führen!

Pflege und Reinigung



ACHTUNG!

Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen immer vom Stromnetz!

- Verwenden Sie das Produkt nicht in öligen oder schmutzigen Bereichen, da dies zu einer Verstopfung der Lüftungsschlitze führen kann.
- Reinigen Sie die Plastikteile mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein (Gefahr eines Kurzschlusses)! Wischen Sie das Gerät zum Reinigen nur mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sorgfältig.
- Überprüfen Sie die Schrauben des Produkts regelmäßig, um sicherzustellen, dass diese fest sitzen.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten, wie das Gerät sicher zu benutzen ist und sie auf die Risiken aufmerksam gemacht wurden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Produkts beschädigt wird, muss sie durch eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die Stromart und Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild an der Geräteunterseite entsprechen, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Schäden aufweisen und wenn das Produkt auf den Boden gefallen ist oder anderweitig beschädigt wurde.
- Ziehen Sie niemals den Stecker des Netzkabels mit nassen Händen oder durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängt oder eingeklemmt wird.
- Das Produkt darf nicht mit Hilfe einer externen Zeitschaltuhr oder eines separaten Systems mit Fernbedienung eingeschaltet werden.
- Stellen Sie das Produkt auf einen geraden, trockenen und hitzebeständigen Untergrund.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Betrieb befindet.
- Lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Objekte durch die Schutzgitter des Produkts während dieses sich im Betrieb befindet.
- Der Rotorschutz darf zur Reinigung der Rotorklingen nicht zerlegt/geöffnet werden.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-7355-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7355 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce ventilateur de table. Cet appareil portatif très pratique souffle de l'air là où vous en avez besoin. La fonction d'oscillation permet une diffusion optimale de l'air dans la pièce.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur de table
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Puissance absorbée	25 W
Niveaux de vitesse	3
Angle d'oscillation	90°
Dimensions	43 x 13 x 13,5 cm
Poids	1418 g

Mise en marche

Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant adaptée. Ouvrez le couvercle situé sur le dessus de l'appareil. Appuyez sur une touche pour choisir la vitesse du flux d'air :

0 = OFF (éteint)
I = vitesse réduite
II = vitesse moyenne
III = vitesse élevée

Appuyez sur la tête d'oscillation située à l'avant de l'appareil, afin de démarrer ou d'arrêter l'oscillation du flux d'air.



ATTENTION !

Appuyez toujours sur une seule touche à la fois pour le réglage de la vitesse. Si deux touches (ou plus) sont appuyées simultanément, cela peut endommager le boîtier de commande !

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Avant de le nettoyer, débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique !

- N'utilisez pas le produit dans un environnement gras ou sale. Cela peut boucher les fentes d'aération.
- Nettoyez les éléments en plastique à l'aide d'un chiffon humide ou d'une éponge et d'un détergent doux.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ! Risque de court-circuit !
- Pour le nettoyer, essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide, et séchez-le soigneusement.
- Vérifiez régulièrement les vis du produit pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- Stockez le produit dans un endroit sec et frais.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé soigneusement, et si besoin cédé à l'utilisateur suivant.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation n'est endommagé.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant, assurez-vous que le type de courant et la tension de votre prise correspondent bien aux indications inscrites sur le dessous de l'appareil.
- N'utilisez pas le produit si le câble ou la fiche d'alimentation présente des dommages visibles, si le produit est tombé sur le sol ou s'il a été endommagé d'une autre manière.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation ne pende pas sur des bords coupants et qu'il ne soit pas pincé.
- Ce produit ne doit être activé ni par un minuteur extérieur ni par un système séparé avec télécommande.
- Placez le produit sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant l'utilisation.
- Le produit ne doit être ni utilisé ni stocké à l'extérieur !

- N'insérez jamais vos doigts ou des objets dans la grille de protection du produit pendant que celui-ci est en fonctionnement.
- La protection du rotor ne doit pas être ouverte/démontée pour le nettoyage.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7355 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen et du Conseil : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.