

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Bewässerungs-Adapters mit Magnet-Ventil. Die Adapter müssen zusammen mit einem Bewässerungs-Computer und einem 2-Wege oder 4-Wege Wasserverteiler verwendet werden. Damit starten Ihre Pflanzen optimal versorgt in den Tag! Denn der Computer lässt sich an die Bedürfnisse jeder Bepflanzung perfekt anpassen. Verschiedene Bewässerungsprogramme sind speicherbar. Bewässerungstage, Zyklen und Dauer lassen sich individuell einstellen. Das spart jede Menge Arbeit und Geld. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bewässerungs-Adapter (2er-Set)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Bewässerungs-Computer NX-7368
- 2-fach Wasserverteiler NX-7365 oder
- 4-fach Wasserverteiler NX-7364


Optionales Zubehör

- 2 AA-Batterien für Computer

Technische Daten

Passend für	Schnellkupplungen und Wasserhähne mit 3/4“-Gewinde
Wasserdruck	0,5 – 8 bar
Maße	13 x 9,5 x 4 cm
Gewicht	152 g

Produktdetails



1	Anschlussstecker	4	Adapter
2	Anschlusskabel	5	Wasserzulauf
3	Wasserauslauf		

Inbetriebnahme

Vor der Verwendung Ihres neuen Adapters müssen Sie ihn zunächst mit den weiteren Komponenten des Bewässerungssystems verbinden. Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten.

System montieren

1. Montieren Sie den Bewässerungs-Computer mit seiner Montagehalterung auf dem Wasserzulauf des 2-fach-Wasserverteilers NX-7365 oder des 4-fach-Wasserverteilers NX-7364. Der Bewässerungs-Computer und die Wasserverteiler gehören nicht zum Lieferumfang und müssen getrennt erworben werden.
2. Schließen Sie den Adapter an den Wasserausläufen des 2-fach-Wasserverteilers NX-7365 oder des 4-fach-Wasserverteilers NX-7364 an.
3. Nehmen Sie die unverlierbare Dichtkappe vom Anschluss des Bewässerungs-Computers für den Adapter ab.
4. Schließen Sie den Anschlussstecker des Adapters (1) am Anschluss auf dem Bewässerungs-Computer an.
5. Schließen Sie den bzw. die anderen Anschlussstecker des/der Adapter(s) an den anderen Anschlüssen des Bewässerungs-Computers an. Sie können 1, 2, 3

oder 4 Adapter am Bewässerungs-Computer anschließen, abhängig von der Anzahl der zu steuernden Leitungen (maximal 4).

6. Achten Sie bei allen nicht verwendeten Anschlüssen darauf, dass die Dichtkapfen fest aufgesteckt sind, damit keine Feuchtigkeit in den Bewässerungs-Computer eintritt.

Verwendung

Nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen auf dem Bewässerungs-Computer vor

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7367 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.05.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7367 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.royal-gardineer.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ces adaptateurs d'irrigation avec valve magnétique. Les adaptateurs doivent être utilisés avec un programmeur d'irrigation et un sélecteur d'arrosage 2 ou 4 voies. De cette manière, vos plantes sont arrosées de manière optimale. Car le programmeur peut s'adapter aux besoins de chaque plante parfaitement. Différents programmes d'arrosage peuvent être enregistrés. Les jours, les cycles et les durées d'arrosage sont réglables séparément. Cela permet de diminuer votre facture ainsi que votre charge de travail.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 adaptateurs d'irrigation
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Programmeur d'arrosage (réf. NX-7368)
- Sélecteur d'arrosage à 2 voies (réf. NX-7365) ou
- Sélecteur d'arrosage à 4 voies (réf. NX-7364)

Accessoires en option

- 2 piles AA pour le programmeur

Caractéristiques techniques

Compatible avec	Raccord rapide et robinet avec filetage 3/4"
Pression hydraulique	de 0,5 à 8 bar
Dimensions	13 x 9,5 x 4 cm
Poids	152 g

Description du produit



1	Connecteur	4	Adaptateur
2	Câble de connexion	5	Arrivée d'eau
3	Sortie d'eau		

Mise en marche

Avant l'utilisation de votre nouvel adaptateur, vous devez d'abord le relier aux autres composants du système d'arrosage. Veuillez suivre les étapes suivantes.

Assembler le système

1. Montez le programmeur d'arrosage avec son support de montage sur l'arrivée d'eau du sélecteur d'arrosage à 2 voies (réf. NX-7365) ou à 4 voies (réf. NX-7364). Le programmeur d'arrosage et le sélecteur d'arrosage ne sont pas fournis avec cet appareil. Vous devez les acheter séparément.
2. Branchez l'adaptateur aux sorties d'eau du sélecteur d'arrosage à 2 voies (réf. NX-7365) ou à 4 voies (réf. NX-7364).
3. Ouvrez le cache d'étanchéité qui recouvre la prise de branchement sur le programmeur d'arrosage.
4. Branchez le connecteur de l'adaptateur (1) à la prise prévue sur le programmeur d'arrosage.
5. Branchez le connecteur restant de l'adaptateur (ou les connecteurs s'il y a plusieurs adaptateurs) aux autres prises de branchement sur le programmeur d'arrosage. Vous pouvez brancher 1, 2, 3 ou 4 adaptateur(s) au programmeur

d'arrosage, en fonction du nombre du conduit(s) à commander (4 au maximum).

6. Veillez à ce que le cache d'étanchéité soit bien refermé sur toutes les prises de branchement qui ne sont pas utilisées.

Utilisation

Procédez à tous les réglages nécessaires sur le programmeur d'arrosage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7367 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27.05.2016