

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Nacken- und Schulterwärmers. Er ist leicht zu tragen, bequem und Sie können einfach und schnell ein angenehm warmes Gefühl im Bereich Ihres Halses erzeugen. Bei Bedarf lässt sich das Heiz-Pad leicht entnehmen, um den Schulterwärmer zu waschen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schulterwärmer einsetzen können.

Lieferumfang

- Nacken- & Schulterwärmer
- Heiz-Pad mit USB-Anschluss
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

USB-Stromquelle wie Computer, Laptop oder Powerbank

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC / 0,9 A
Nennleistung		4,5 +/- 0,5 W
Heiztemperatur		40°C
Kabellänge		150 cm
Material		100% Polyester
Maße	Schal	70 x 30 cm
	Heiz-Pad	24 x 22,5 cm
	Halsumfang	ca. 52 cm
Gewicht		150 g

Inbetriebnahme



HINWEIS:

Die Tasche für das Heiz-Pad befindet sich auf der Innenseite des Schulterwärmers.

Bitte überprüfen Sie, dass das Heiz-Pad korrekt in die dafür vorgesehene Tasche eingesetzt ist.

Der Schulterwärmer kann an jedem beliebigen USB-Anschluss betrieben werden.

Stecken Sie den USB-Stecker in einen beliebigen USB-Anschluss (eines Computers, Laptops oder jeder anderen USB-Stromquelle wie z.B. einer Powerbank), um den Schulterwärmer in Betrieb zu nehmen. Das Heiz-Pad wird dadurch eingeschaltet.

Ziehen Sie den USB-Stecker einfach aus dem USB-Anschluss heraus, um den Schulterwärmer auszuschalten.

Verwendung

Tragen Sie den Schulterwärmer, um einfach und schnell ein angenehm warmes Gefühl im Bereich Ihres Halses zu erzeugen.

Reinigung und Lagerung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen oder lagern. Entnehmen Sie vor der Reinigung das ausgekühlte Heiz-Pad.

- Nur für Handwäsche oder Trockenreinigung (P) geeignet.
- Nicht bleichen!
- Nicht in den Trockner geben!
- Nicht bügeln!
- Falten Sie den Schal zur Lagerung ordentlich zusammen.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände auf dem Schal ab.

Sicherheitshinweise

- Wichtige Hinweise. Für den späteren Gebrauch aufbewahren.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Legen Sie den Schal zum Auskühlen auf einer hitzeunempfindlichen Oberfläche ab.
- Lassen Sie das Heiz-Pad vollständig auskühlen, bevor Sie es aus der Tasche nehmen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie die elektronischen Komponenten des Produkts fern von Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Produkt nur in wachem Zustand.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung und

Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist!

- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Das Produkt darf nicht von kleineren Kindern benutzt werden, es sei denn, die Regel- und/oder Steuereinheit sind von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Regel- und/oder Steuereinheit sicher betreibt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in nassem Zustand.
- Stechen Sie keine Nadeln in das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei hilflosen, Kleinkindern oder hitzeunempfindlichen Personen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7448-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7448 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini-cape chauffante USB. Confortable et facile à porter, elle enveloppe rapidement vos épaules d'une agréable sensation de chaleur. En cas de besoin, le patch chauffant peut être retiré pour laver la mini-cape USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini-cape
- Patch chauffant avec connecteur USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

Alimentation USB (ordinateur fixe ou portable, batterie de secours)

Mise en marche

NOTE :

La housse du patch chauffant se trouve à l'intérieur de la mini-cape.

Vérifiez que le patch chauffant est correctement inséré dans la housse prévue à cet effet.

La mini-cape chauffante peut être branchée à tout port d'alimentation USB.

Branchez le connecteur USB dans le port USB de votre choix (celui d'un ordinateur ou d'une autre source de courant comme une batterie d'appoint par exemple), afin d'activer la cape USB. Le patch chauffant est ainsi allumé. Pour désactiver la cape, débranchez le connecteur USB du port USB.

Utilisation

Placez la mini-cape USB sur vos épaules, et profitez rapidement d'une agréable sensation de chaleur. Après utilisation, posez la mini-cape sur une surface résistante à la chaleur pour la faire refroidir.

Nettoyage et rangement

Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger. Retirez le patch chauffant refroidi avant procéder au nettoyage.

- Lavage à la main et lavage à sec seulement.
- Ne pas laver à l'eau de Javel !
- Ne pas placer au sèche-linge !
- Ne pas repasser !
- Avant de la ranger, pliez la mini-cape soigneusement
- Ne posez aucun objet sur la mini-cape.

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC / 0,9 A
Puissance nominale		4,5 +/- 0,5 W
Température de chauffe		40 °C
Longueur du câble		150 cm
Composition		100 % polyester
Dimen sions	Mini-cape	70 x 30 cm
	Patch chauffant	24 x 22,5 cm
	Tour de cou	env. 52 cm
Poids		150 g

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez les éléments électroniques de l'appareil ni à l'humidité, ni à l'eau, ni à d'autres liquides.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Utilisez le produit uniquement lorsque vous êtes réveillé.
- Vérifiez régulièrement le produit pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.
- Ne PAS utiliser le produit s'il est mouillé.
- Ne plantez jamais d'aiguille dans le produit. N'utilisez pas le produit sur des personnes dépendantes, sur des jeunes enfants ou sur des personnes sensibles à la chaleur.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Laissez toujours le patch chauffant refroidir totalement avant de le sortir de la housse.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7448 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.