

XXL-Webpelz-Heizdecke

Mit 10 Heizstufen, Timer, GS-zertifiziert,
180 x 200 cm

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Webpelz-Heizdecke	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Allgemeine Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	9
Konformitätserklärung	9
Zeichenerklärung	10
Verwendung	11
Reinigung und Pflege.....	12
Aufbewahrung	13
Fehlerbehebung.....	14
Technische Daten.....	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.wilson-gabor.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Webpelz-Heizdecke

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieser Webpelz-Heizdecke. Die kuschelige Wärme unterstützt die Blutzirkulation und somit die Entspannung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Webpelz-Heizdecke optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Heizdecke
- Netzteil mit Steuereinheit
- Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

- Achten sie darauf, dass beim Betrieb nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie die Regel- und/oder Steuereinheiten auf die für den ununterbrochenen Gebrauch empfohlene Einstellung, wenn das Produkt wahrscheinlich während eines ausgedehnten Zeitraums benutzt werden soll, z. B. wenn der Benutzer während der Verwendung einschläft.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es einlagern.
- Bewahren Sie das Produkt in vollständig abgekühlten Zustand an einem trockenen, kühlen Ort auf.

- Vermeiden Sie, das Produkt zu stark zu falten, und legen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Wenn die Heizdecke, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Produkt nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Produkt zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z. B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf offenen Wunden, Verbrennungen, Schwellungen, Blutergüssen oder anderen Verletzungen.
- Fragen Sie einen Arzt vor der Verwendung um Rat, wenn Sie an Thrombose oder Krampfadern leiden.
- Unterbrechen Sie die Verwendung, wenn Sie sich nicht wohl fühlen; dies gilt insbesondere für hitzeempfindliche Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für Tiere.

- Verwenden Sie das Produkt nicht für Kinder unter 3 Jahren, da diese nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in zusammengefaltetem Zustand.
- Achten Sie darauf, dass der Thermostat immer neben dem Produkt platziert wird, um korrekt funktionieren zu können; legen Sie ihn nicht auf oder unter das Produkt.
- Wenn das Netzkabel Beschädigungen aufweist muss es vom Hersteller, seinen Dienstleistern oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Nur mit der mitgelieferten Steuerungseinheit NX-7453-675 verwenden.
- Lassen Sie die Wärmedecke vollständig abkühlen bevor Sie es zur Lagerung falten.
- Verwenden Sie die Wärmedecke nicht bei Hitzeunempfindlichen Personen oder anderen sehr verletzlichen Personen.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.
- Das Gerät darf nicht von jungen Kindern benutzt werden, es sei denn, die Regel- und/oder Steuereinheiten sind von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Regel und/oder Steuereinheiten sicher betreibt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7453-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7453 ein.



Zeichenerklärung



Dieses Symbol gibt an, dass die Konstruktion des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Masse ist nicht erforderlich.



Bedienungsanleitung lesen.



Nicht im zusammengelegten oder geknitterten Zustand verwenden



Keine Nadeln einstechen.



Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.



Das Unterbett kann in der Waschmaschine gewaschen werden. Waschmaschine auf ein schonendes Waschprogramm bei 40°C einstellen.



Nicht bleichen.



Nicht im Wäschetrockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.



Nur in Innenräumen verwenden.



Geprüfte Sicherheit

Verwendung



ACHTUNG!

Nutzen Sie die Heizdecke nicht, wenn sie zusammengelegt, zusammengeschoben oder gefaltet ist. Das Produkt kann andernfalls irreparabel beschädigt werden.

Entfalten Sie die Heizdecke und verbinden Sie das Verbindungsstück mit dem Stecker der Heizdecke. Verbinden Sie anschließend den Netzstecker mit einer Steckdose.



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Heizdecke locker aufliegt und Luft zwischen der Heizdecke und Ihrem Körper zirkulieren kann. Vermeiden Sie einen Hitzestau.

Sobald die Heizdecke mit der Stromversorgung verbunden ist, erscheint im Display „8“ und erlischt nach einer Sekunde wieder.

Schalten Sie die Heizdecke durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein.

Stellen Sie anschließend über die Temperaturtaste (+/-) die gewünschte Temperatur in 9 Stufen ein.

Durch Drücken der Timer-Taste (+/-) können Sie die Zeit (von 1 bis 9 Stunden) einstellen, nach der sich die Heizdecke automatisch ausschaltet.

Die Standardeinstellung der Heizdecke beim Einschalten ist die Temperaturstufe 4 mit dem 4-Stunden-Timer.

Die Temperaturstufen 1 bis 4 sind für längeren Gebrauch geeignet.

Schalten Sie die Heizdecke nach der Verwendung aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung; lassen Sie sie anschließend vollständig abkühlen.

Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Entfernen Sie vor der Reinigung die Steuereinheit, damit diese keinen Schaden nimmt.

1. Trennen Sie Ihre Heizdecke von der Stromversorgung. Lassen Sie sie vollständig abkühlen.
2. Entfernen Sie die Steuereinheit.
3. Reinigen Sie die kalte Heizdecke von Hand oder in der Waschmaschine (40°C, Feinwäsche).

4. Lassen Sie die Heizdecke an der Luft trocknen. Sie darf nicht in den Trockner gegeben oder gebügelt werde!



ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Steuereinheit nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Verwenden Sie die Heizdecke nur in vollständig trockenem Zustand. Schalten Sie die Heizdecke nicht ein, solange sie noch nass oder feucht ist.

Aufbewahrung

Falten Sie die Heizdecke vorsichtig, wenn Sie sie aufbewahren möchten.

Bewahren Sie die Heizdecke an einem trockenen, kühlen Ort auf.

Überprüfen Sie die Heizdecke sowie das Kabel, die Steuerungseinheit und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen; nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.

Verwenden Sie keinen chemischen Mottenschutz.

Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Heizdecke, diese könnten die Heizdecke beschädigen.

Fehlerbehebung

Die Heizdecke heizt sich nicht auf:

Überprüfen Sie, ob die Heizdecke mit der Stromversorgung verbunden ist und die Heizdecke eingeschaltet ist.

Technische Daten

Stromversorgung	220 bis 240 V / 50 Hz
Nennleistung	180 W
GS-Lizenz	vorhanden
Anzahl Heizstufen	1 – 10
Heizstufen (°C)	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)
Material	100% Polyester
Automatische Abschaltung	Nach 1 – 9 Stunden
Abmessungen	180 x 200 cm
Gewicht	3 kg

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Couverture chauffante

à 10 niveaux de chauffe et minuteur

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle couverture chauffante.....	3
Contenu.....	3
Consignes préalables.....	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	7
Déclaration de conformité.....	8
Explication des symboles.....	9
Utilisation	10
Nettoyage et entretien.....	11
Stockage.....	12
Dépannage.....	12
Caractéristiques techniques	13

Votre nouvelle couverture chauffante

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette couverture chauffante. La chaleur agréable qu'elle procure favorise la circulation du sang et la détente.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couverture chauffante
- Adaptateur secteur avec unité de commande
- Mode d'emploi

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Lorsque l'appareil doit être utilisé pendant une durée prolongée (par exemple si l'utilisateur s'endort pendant l'utilisation), utilisez l'unité de commande pour sélectionner le niveau recommandé pour l'utilisation prolongée.
- Utilisez uniquement l'accessoire fourni.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation avant de le nettoyer ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Rangez le produit dans un endroit sec et frais, et seulement lorsqu'il est complètement refroidi.
- Évitez de plier fortement le produit. Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Si la couverture chauffante, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente un dysfonctionnement.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Placez le câble de manière à ce qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes, et qu'il ne soit ni coincé ni plié.
- Afin de ne pas endommager l'appareil, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en milieu hospitalier.
- N'utilisez pas le produit sur des plaies ouvertes, des brûlures, des parties enflées, des ecchymoses ou d'autres blessures.
- Demandez conseil à un médecin avant d'utiliser ce produit en cas de thrombose ou de varice.

- Interrompez immédiatement l'utilisation si vous ne vous sentez pas bien. Ceci est valable en particulier pour les personnes sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas le produit sur des animaux.
- N'utilisez pas l'appareil sur des enfants de moins de 3 ans, car ceux-ci ne savent pas réagir en cas de surchauffe.
- N'utilisez pas le produit lorsqu'il est plié.
- Assurez-vous que le thermostat est toujours placé à côté du produit afin de pouvoir fonctionner correctement. Ne le placez jamais sur ou sous le produit.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas la couverture chauffante avec des personnes sensibles à la chaleur ou avec des personnes présentant d'autres vulnérabilités.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utilisez le produit uniquement avec l'unité de commandes NX7453 fournie.

- Laissez la couverture refroidir complètement l'appareil avant de la plier pour la ranger.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7453 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.















Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Explication des symboles

	<p>Ce symbole indique que le produit correspond à une classe de protection de niveau II (double isolation). Un branchement de sécurité à la masse électrique n'est pas indispensable.</p>
	<p>Lire le mode d'emploi.</p>
	<p>Ne pas utiliser si replié ou froissé.</p>
	<p>Ne pas piquer avec une aiguille.</p>
	<p>Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.</p>
	<p>La couverture peut être lavée en machine. Régler le lave-linge sur un programme de lavage doux à 40°C.</p>
	<p>Ne pas laver à l'eau de Javel.</p>
	<p>Ne pas mettre dans le sèche-linge.</p>
	<p>Ne pas repasser.</p>
	<p>Ne pas nettoyer à sec.</p>
	<p>Convient uniquement pour un usage en intérieur.</p>
	<p>Sécurité prouvée</p>

Utilisation

**ATTENTION !**

N'utilisez pas la couverture chauffante lorsqu'elle est pliée ou roulée en boule. Cela peut entraîner des dommages irréparables.

Dépliez la couverture chauffante et reliez le bloc de jonction au connecteur de la couverture chauffante. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.

**ATTENTION !**

Vérifiez que la couverture chauffante n'est pas trop serrée et que l'air peut circuler entre la couverture chauffante et votre corps. Évitez de créer une accumulation de chaleur.

Dès que la couverture chauffante est branchée à l'alimentation, l'écran affiche 8. Il s'éteint quelques secondes plus tard.

Allumez la couverture chauffante en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Sélectionnez l'un des 9 niveaux de température disponibles à l'aide de la touche de température (+/-).

En appuyant sur la touche du minuteur (+/-), vous pouvez régler la durée (de 1 à 9 heures) après laquelle la couverture chauffante doit s'éteindre automatiquement.

Lorsque vous l'allumez, la couverture chauffante est réglée par défaut sur le niveau de température 4 et le minuteur sur 4 heures.

Les niveaux de température 1 à 4 conviennent à une utilisation prolongée.

Après utilisation, débranchez la couverture chauffante de l'alimentation et laissez-la refroidir complètement.

Nettoyage et entretien



ATTENTION !

Retirez l'unité de contrôle avant le nettoyage pour ne pas l'endommager.

1. Débranchez la couverture chauffante de l'alimentation et laissez-la refroidir complètement.
2. Enlevez l'unité de contrôle.
3. Nettoyez la couverture chauffante refroidie à la main ou en machine à 40°C, sur le programme pour linge délicat.
4. Laissez la housse de la couverture sécher à l'air. Elle ne doit être ni séchée au sèche-linge ni repassée.



ATTENTION !

Assurez-vous que l'unité de contrôle n'entre pas en contact avec des liquides.

N'utilisez la couverture chauffante que lorsqu'elle est complètement sèche. N'allumez jamais la couverture chauffante lorsqu'elle est encore mouillée ou humide.

Stockage

Pliez la couverture chauffante avec précaution lorsque vous souhaitez la ranger.

Rangez la couverture chauffante dans un endroit sec et frais.

Vérifiez la couverture chauffante, le câble, l'unité de commande et le connecteur régulièrement pour vous assurer qu'ils sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

N'utilisez pas d'antimite chimique.

Ne posez pas d'objet lourd sur la couverture chauffante, car cela pourrait l'endommager.

Dépannage

La couverture chauffante ne chauffe pas.

Vérifiez que la couverture chauffante est branchée à l'alimentation et qu'elle est allumée.

Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V / 50 Hz
Puissance nominale	180 W
Licence GS	Disponible
Nombre de niveaux de chauffe	1 – 10
Niveaux de chauffe (°C)	30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)
Composition	100 % polyester
Arrêt automatique	Après 1 à 9 h
Dimensions	180 x 200 cm
Poids	3 kg

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV5 – 14.01.2022 – JvdH/BS/EX:JaW//MP