

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Premium-Körperwaage. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Körperwaage optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Körperwaage inkl. 2 x Batterie Typ AAA (Micro)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	2 x Batterie Typ AAA
Gewichtskapazität	3-180 kg
Skaleneinheit	100 g
Messeinheiten	kg / lb / st
Display	67 x 35 mm
Ein-/Abschaltautomatik	Ja
Maße	31 x 3,5 x 32 cm
Gewicht	ca. 1,3 kg

Batterien einsetzen / wechseln

1. Drehen Sie Ihre Waage um.
2. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite.
3. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) ein.
Beachten Sie die Hinweise zur Polarität im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder und drehen Sie Ihre Waage wieder um.

Verwendung

1. Stellen Sie Ihre Waage auf einen trockenen, ebenen, harten Untergrund.
2. Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf Ihre Waage. Das Display geht an.
3. Sobald das gemessene Gewicht konstant bleibt (Bewegungen beeinflussen das Messergebnis) blinkt der gemessene Wert zweimal auf und erscheint dann dauerhaft im Display.
4. Steigen Sie von Ihrer Waage herunter. Nach ca. 10 Sekunden schaltet sie sich automatisch aus, das Display erlischt.

Messeinheit einstellen

Schieben Sie den Einheiten-Schalter an der Vorderseite Ihrer Waage auf die gewünschte Position:

- St: Stone (britische Einheit)
- Kg: Kilogramm (metrische Einheit)
- Lb: Pfund (amerikanische Einheit)

Problemlösungen

- Auf dem Display wird --- angezeigt.
Während der Messung ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut.
- Auf dem Display wird **O-LD** angezeigt.
Die Gewichtskapazität Ihrer Waage wurde überschritten. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 180 kg.
- Auf dem Display wird **LO** angezeigt.
Tauschen Sie die Batterien mit frischen Batterien des gleichen Typs (AAA) aus.
- Es treten Display-Fehler auf.
Entnehmen Sie die Batterien. Warten Sie ein paar Sekunden und setzen Sie sie dann wieder ein. Sollte der Fehler immer noch auftreten, tauschen Sie die Batterien gegen frische Batterien des gleichen Typs (AAA).

Reinigung

Reinigen Sie Ihre Waage regelmäßig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel oder Alkohol.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sich nie mit nassen oder feuchten Füßen auf die Waage – Rutschgefahr!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf der Waage ab, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Springen Sie nicht auf die Waage oder von ihr herunter.

- Platzieren Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Feldern oder Funkwellen erzeugen wie z.B. Smartphones, Radios, Fernbedienungen oder Mikrowellen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7477-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7477 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce pèse-personne numérique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Pèse-personne avec 2 piles AAA
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA
Poids supporté	3 à 180 kg
Paliers de mesure	100 g
Unités de mesure	kg / lb / st
Écran	67 x 35 mm
Activation/Arrêt automatique	Oui
Dimensions	31 x 3,5 x 32 cm
Poids	env. 1,3 kg

Insérer /remplacer les piles

1. Retournez la balance.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière.
3. Insérez 2 piles AAA (Micro). Respectez les consignes de polarité figurant dans le compartiment à piles.
4. Refermez le compartiment à piles et retournez votre balance.

Utilisation

1. Placez la balance sur une surface sèche, plane et rigide.
2. Montez sur le pèse-personne en y posant les deux pieds. L'écran s'allume.
3. Dès que le poids mesuré reste constant (les mouvements influencent le résultat de la mesure), la valeur mesurée clignote 2 fois puis apparaît en continu à l'écran.
4. Descendez du pèse-personne. Après environ 10 secondes, il s'arrête et l'écran s'éteint.

Régler l'unité de mesure

Placez le sélecteur d'unité (situé à l'avant de la balance), sur la position souhaitée :

- St : Stone (unité de mesure britannique)
- Kg : Kilogramme (unité du système métrique)
- Lb : Livre (unité de mesure américaine)

Dépannage

- L'affichage indique --- . Une erreur est survenue pendant la mesure. Essayez à nouveau.

- L'affichage indique **O-LD**. Le poids que votre balance peut supporter est dépassé. La capacité maximale est de 180 kg.
- L'affichage indique **LO**. Remplacez les piles par des neuves du même type (AAA).
- Une erreur concernant l'écran est survenue. Retirez les piles. Patientez quelques secondes puis remettez-les en place. Si cette erreur survient à nouveau, remplacez les piles par des neuves du même type (AAA).

Nettoyage

Nettoyez votre balance régulièrement en utilisant un chiffon doux et légèrement humidifié. N'utilisez ni alcool ni produits nettoyants ou abrasifs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne montez pas sur la balance avec des pieds humides ou mouillés, car vous risqueriez de glisser.
- Ne posez aucun objet sur la balance lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne sautez pas pour monter sur la balance ou pour en descendre.
- Ne placez pas la balance à proximité d'appareils qui produisent des champs électromagnétiques ou des ondes radio, comme un smartphone, une radio, une télécommande ou un four à micro-ondes.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps ! Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7477 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.