

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser elektrischen Salz- und Pfeffermühle mit Keramik-Mahlwerk.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue elektrische Salz- und Pfeffermühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Elektrische Salz- und Pfeffermühle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4x Batterien Typ AA (für NX-7480 und NX-7482)
- 6x Batterien Typ AAA (für NX-7488)

Technische Daten

Stromversorgung	4x Batterien Typ AA (NX-7480, NX-7482) 6x Batterien Typ AAA (NX-7488)
Maße (ØxH)	55 x 225 mm (NX-7480) 55 x 225 mm (NX-7482) 65 x 215 mm (NX-7488)
Gewicht	240 g (NX-7480) 294 g (NX-7482) 300 g (NX-7488)

Produktvarianten

- NX-7480: 2er-Set elektrische Salz- und Pfeffermühle mit Keramik-Mahlwerk, 22,5 cm
- NX-7482: Elektrische Salz- / Pfeffermühle, Keramik-Mahlwerk, Edelstahl, 22,5 cm
- NX-7488: Elektrische Salz- / Pfeffermühle, Keramik-Mahlwerk, Edelstahl, 21,5 cm Verwendung

1. Nehmen Sie zunächst die obere Abdeckung von der Salz- und Pfeffermühle ab. Drehen Sie sie dazu gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie sie ab.
2. Nehmen Sie die Motoreinheit mit Batteriefach von der Gewürzkammer im Standfuß ab.
3. Legen Sie die benötigten Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
 - NX-7480: 4 x Batterie Typ AA
 - NX-7482: 4 x Batterie Typ AA
 - NX-7488: 6 x Batterie Typ AAA
4. Füllen Sie dann die Salz- oder Pfefferkörner in die Gewürzkammer ein.
5. Setzen Sie die Motoreinheit wieder auf die Gewürzkammer auf.

6. Setzen Sie anschließend die obere Abdeckung wieder auf die Salz- und Pfeffermühle auf und befestigen Sie sie mit einer Drehung im Uhrzeigersinn.
7. Ziehen Sie dann den Deckel des Mahlwerks vom Standfuß ab.
8. Stellen Sie den Mahlgrad (grob oder fein) über das Einstellrad ein.
9. Halten Sie die Salz- und Pfeffermühle mit einer Hand mittig fest und drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der oberen Abdeckung, um den Mahlvorgang zu starten. Die gemahlene Salz- oder Pfefferkörner fallen unten aus der Salz- und Pfeffermühle heraus.
10. Wenn Sie den Mahlvorgang beendet haben, lassen Sie die Ein/Aus-Taste wieder los.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!



- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zum Mahlen von Bergsalz aus dem Himalaya.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-7480-675, NX-7482-675 und NX-7488-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.



Für Lebensmittelkontakt
geeignet.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.