

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Wasserkochers. Er schmückt durch seine Edelstahloberfläche jede Küche und bereitet minutenschnell kochendes Wasser zu.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wasserkocher optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 2in1-Edelstahl-Wasserkocher & Isolierkanne WSK-150.iso
- Basis-Station
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Leistung	1.500 W
Füllmenge	1,5 l
Kabellänge	67 cm
Maße	16 x 22,5 x 22,5 cm
Gewicht	1.000 g

### Produktdetails



- |   |             |   |                |
|---|-------------|---|----------------|
| 1 | Kanne       | 5 | Ein-/Aus-Taste |
| 2 | Ausgießer   | 6 | Griff          |
| 3 | Deckeltaste | 7 | Basis-Station  |
| 4 | Deckel      | 8 | Leuchtanzeige  |

### Vor dem ersten Gebrauch

Füllen Sie die Kanne mit der zugelassenen Maximalmenge an Wasser, bringen Sie es zum Kochen und schütten Sie es aus. Reinigen Sie die Kanne anschließend mit kaltem Wasser. Wiederholen Sie diesen Vorgang ein- bis zweimal, um eventuelle Produktionsrückstände vollständig zu entfernen.

### Inbetriebnahme

1. Platzieren Sie die Basis-Station auf einer ebenen Fläche.
2. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer Steckdose.
3. Füllen Sie die gewünschte Menge Wasser in die Kanne ein.
4. Stellen Sie die Kanne fest auf der Basis-Station.
5. Stellen Sie die Ein-/Aus-Taste auf Position 1. Die Leuchtanzeige leuchtet auf.



### ACHTUNG!

**Überfüllen Sie die Kanne nicht, um ein Überkochen zu vermeiden!**

**Öffnen Sie niemals den Deckel, während das Wasser erhitzt wird!**

**Es besteht Verbrühungsgefahr!**

6. 10 Sekunden, nachdem das Wasser zu kochen beginnt, stellt der Kocher sich automatisch aus, die Leuchtanzeige erlischt und die Ein-/Aus-Taste stellt sich auf die Position 0.
7. Sie können den Vorgang alternativ jederzeit manuell beenden, indem Sie die Ein-/Aus-Taste auf Position 0 stellen.
8. Heben Sie die Kanne von der Basis-Station, um das Wasser umzuschütten.

### Reinigung und Pflege

- Um das Gerät zu reinigen, trennen Sie es unbedingt vom Strom!
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker niemals in Wasser!
- Das Äußere der Kanne und der Basis-Station dürfen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Benutzen Sie keinen aggressiven Reiniger, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Reinigen Sie das Innere mit klarem Wasser.
- Um Kalkablagerungen zu entfernen, füllen Sie Wasser in die Kanne und fügen Sie ca. 2 Teelöffel Zitronensäure hinzu. Bringen Sie das Wasser zum Kochen. Nachdem das Gerät sich automatisch ausgestellt hat, lassen Sie das Wasser mit der Zitronensäure für ca. 30 Minuten im Kessel stehen und einwirken. Schütten Sie danach das Wasser aus und spülen Sie die Kanne gründlich mit klarem Wasser aus. Wiederholen Sie den Vorgang, falls nicht alle Rückstände entfernt wurden.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig, außer zum Wasser einfüllen. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Kindern darf der Gebrauch des Geräts nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb bzw. ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät, der Stecker oder das Netzkabel beschädigt ist oder der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht. Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr!
- Öffnen Sie niemals den Deckel, wenn das Produkt in Betrieb ist! Es besteht Verbrühungsgefahr!
- Trennen Sie das Produkt immer vom Strom, wenn Sie es nicht benutzen oder reinigen möchten!
- Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn es leer ist!
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel sich nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befindet.
- Das Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Benutzen Sie es nicht im Freien.
- Das Produkt ist nur zum ihm bestimmten Zweck geeignet. Verwenden Sie es nicht, um andere Flüssigkeiten zu erhitzen oder zu kochen! Es besteht Verletzungsgefahr!
- Die Wassermenge darf die angegebenen Minimal- und Maximalwerte nicht über- bzw. unterschreiten! Wenn der

Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser herauspritzen!

- Das Gerät darf nur mit der vorgesehenen Basis-Station betrieben werden.
- Benutzen Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteile. Bei Nutzung nicht zugehöriger Teile besteht Explosions- und Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- **ACHTUNG Verbrennungsgefahr!** Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einem externen Timer oder einer anderen Art von Fernsteuerungssystem betrieben zu werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7523-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
12.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7523 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bouilloire en acier inoxydable qui décore élégamment votre cuisine et fait bouillir l'eau très rapidement.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Bouilloire et pichet isotherme 2 en 1 WSK-150.iso
- Base
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	1500 W
Capacité	1,5 L
Longueur du câble	67 cm
Dimensions	16 x 22,5 x 22,5 cm
Poids	1000 g

**Description du produit**

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Carafe              | 5 Bouton marche/arrêt |
| 2 Bec verseur         | 6 Poignée             |
| 3 Bouton du couvercle | 7 Base                |
| 4 Couvercle           | 8 Voyant lumineux     |

**Avant la première utilisation**

Remplissez d'eau le pichet, jusqu'à la graduation maximale, faites bouillir l'eau, puis jetez-la. Nettoyez ensuite le pichet à l'eau froide. Répétez ce processus une à deux fois, afin d'éliminer complètement les éventuels résidus de fabrication.

**Mise en marche**

1. Placez ensuite la base sur une surface plane.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise murale.
3. Versez la quantité d'eau souhaitée dans le pichet.
4. Placez le pichet sur la base.
5. Placez le bouton marche/arrêt sur la position 1. Le voyant lumineux s'allume.

**ATTENTION !**

**Ne remplissez pas trop le pichet, afin d'éviter qu'il ne déborde !**

**N'ouvrez jamais le couvercle pendant que l'eau chauffe !**

**Risque de brûlure !**

6. 10 secondes après l'ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement, le voyant s'éteint et le bouton marche/arrêt bascule sur la position 0.
7. Vous pouvez également arrêter le processus manuellement à tout moment en basculant le bouton marche/arrêt sur la position 0.
8. Pour verser l'eau, soulevez la bouilloire pour la détacher de la base.

**Nettoyage et entretien**

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le impérativement de l'alimentation !
- Ne plongez jamais l'appareil, le câble ou le connecteur dans l'eau !
- L'extérieur du pichet ainsi que la base ne peuvent être nettoyés qu'avec un chiffon humidifié. N'utilisez jamais de nettoyant agressif afin de ne pas endommager les surfaces. Nettoyez l'intérieur à l'eau claire.
- Pour éliminer les dépôts de calcaire, versez de l'eau dans la bouilloire et ajoutez environ 2 cuillères à café d'acide citrique. Portez l'eau à ébullition. Après l'arrêt automatique de l'appareil, laissez le mélange eau/acide citrique agir pendant au moins 30 minutes dans la bouilloire. Videz le mélange et rincez bien le pichet avec de l'eau claire. Répétez le processus si tous les résidus n'ont pas été éliminés.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sauf pour y verser de l'eau. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation !
- Si l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé, ou si vous soupçonnez un défaut de fonctionnement (après une chute par exemple), n'utilisez pas l'appareil et débranchez immédiatement la fiche d'alimentation secteur. Risque de blessure et de choc électrique !
- N'ouvrez jamais le couvercle lorsque l'appareil est en marche ! Risque de brûlure !
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer et lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est vide !
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne se trouve pas à proximité de surfaces brûlantes.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.

- Ce produit est conçu pour un usage précis. Ne l'utilisez pas pour faire chauffer ou bouillir d'autres liquides. Risque de blessures !
- La quantité d'eau doit absolument être comprise entre le marquage de remplissage minimal et le marquage de remplissage maximal. Si la bouilloire est trop remplie, cela peut entraîner des projections d'eau bouillante !
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec la base fournie.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis. L'utilisation d'autres accessoires entraîne un risque d'explosion et de blessure !
- Utilisez l'appareil uniquement dans des pièces sèches. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Veillez à ce que l'appareil soit positionné de façon stable.
- Veillez à toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et tout autour de l'appareil. Placez-le sur une surface sèche, plane, ferme et résistante à la chaleur.
- Afin de ne pas endommager l'appareil ou son environnement, maintenez-le toujours à une distance suffisante d'autres sources de chaleur, telles que des plaques de cuisson ou un four. Ne placez jamais l'appareil sur une surface de cuisson ou à proximité d'une source de gaz.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'eau (par exemple : baignoire, évier, douche, etc.). Ne saisissez jamais un appareil électrique tombé dans l'eau. Le cas échéant, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation secteur.
- Veillez à ce que les enfants et animaux domestiques ne viennent pas à proximité de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou encore chaud.
- ATTENTION ! Risque de brûlures ! En fonctionnement, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil pendant et après l'utilisation. Ne déplacez pas ou ne rangez pas l'appareil tant qu'il n'a pas complètement refroidi.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est compatible avec la valeur indiquée sur l'appareil.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur extérieur ou avec tout autre type de système de commande à distance.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-7523 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
20.03.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).