

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Weihnachtssterns.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen faltbaren Weihnachtsstern optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsstern mit Lichterkette und Batteriebox
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ AA, 1,5 V (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA, 1,5 V
Integrierte LED-Beleuchtung	✓
Aufklappbar	✓
Maße (BxHxT)	650 x 650 x 270 mm
Gewicht	350 g

Verwendung

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Klappen nach oben drücken und legen Sie 3 Batterien des Typs AA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität, diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben.



HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass die Dichtung beim Öffnen und Schließen des Batteriefachs nicht verrutscht.

2. Schließen Sie das Batteriefach wieder durch Zudrücken der Klappen, bis sie hörbar einschnappen.
3. Schalten Sie die LED über die Ein/Aus-Taste am Batteriefach ein oder aus:
 1. **Timer:** LEDs sind für 6 Stunden eingeschaltet und schalten sich dann für 18 Stunden automatisch ab. Nach den 18 Stunden werden die LEDs wieder automatisch für 6 Stunden eingeschaltet.
 2. **ON:** LED sind durchgehend eingeschaltet.
 3. **OFF:** LED sind ausgeschaltet.
4. Legen Sie das Batteriefach in das Innere des Weihnachtssterns.
5. Halten Sie die offenen Enden zusammen und schließen Sie den Reißverschluss.

6. Sie können den Weihnachtsstern an der vorhandenen Schlaufe aufhängen.
7. Öffnen Sie nach der Verwendung den Reißverschluss und schalten Sie die LED über die Ein/Aus-Taste aus.

Sicherheitshinweise


- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Wechseln der Batterie und Öffnen des Reißverschlusses. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7638-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurtasz, A.'.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7638 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette étoile de Noël.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse
- Mode d'emploi

Accessoire requis :

3 piles de type AA / 1,5 V
(non fournies, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles de type AA / 1,5 V
LED intégrées	✓
Pliable	✓
Dimensions (largeur x H x P)	650 x 650 x 270 mm
Poids	350 g

Utilisation

1. Ouvrez le compartiment à piles en rabattant le couvercle vers le haut, et insérez-y 3 piles de type AA. Veillez à respecter la polarité ! Elle est indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.



NOTE :

Veillez à ce que le joint ne glisse pas lors de l'ouverture et de la fermeture du compartiment à piles.

2. Refermez le compartiment à piles en appuyant sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
3. Pour allumer ou éteindre les LED, utilisez le bouton ON/OFF situé sur le compartiment à piles :

- **Timer** : Les LED restent allumées pendant 6 heures puis s'éteignent automatiquement et restent éteintes pendant 18 heures. Après 18 heures, les LED se rallument automatiquement, et restent allumées pendant 6 heures.
- **ON** : Les LED restent allumées en continu.
- **OFF** : Les LED sont éteintes.

4. Insérez le compartiment à piles à l'intérieur de l'étoile de Noël.
5. Rapprochez les deux extrémités et fermez la fermeture à glissière.
6. Vous pouvez suspendre l'étoile de Noël par la boucle.
7. Après utilisation, ouvrez la fermeture à glissière et éteignez les LED à l'aide du bouton ON/OFF.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles ou ouvrir la fermeture

à glissière. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7638 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.