

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses dekorativen LED-Wandbildes. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues LED-Wandbild optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Wandbild
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

2 Batterien Typ AA (auf www.pearl.de erhältlich unter der Artikelnummer PX-1569)

Produktvarianten

- NX-7708-675: Wandbild „Weihnachtliches Fenster“ mit LED-Beleuchtung, 30 x 20 cm
- NX-7709-675: Wandbild „Bergdorf mit Weihnachtsbaum“ mit LED-Beleuchtung, 30 x 20 cm
- NX-7710-675: Wandbild „Kerzen mit Rose“ mit LED-Beleuchtung, 30 x 30 cm
- NX-7711-675: Wandbild „Kerzen im Schnee“ mit LED-Beleuchtung, 30 x 20 cm
- NX-7712-675: Wandbild „Winterdorf“ mit LED-Beleuchtung, 40 x 30 cm

Technische Daten

Stromversorgung		2 x Batterie Typ AA (Mignon)
Material	Rahmen	biege- und zugfestes MDF
	Leinwand	100 % Polyester
Lichtfasern / LEDs	NX-7708	30 / 3
	NX-7709	35 / 0
	NX-7710	0 / 7
	NX-7711	0 / 4
	NX-7712	43 / 5
Maße	NX-7708	30 x 20 cm
	NX-7709	30 x 20 cm
	NX-7710	30 x 30 cm
	NX-7711	30 x 20 cm
	NX-7712	40 x 30 cm
Gewicht	NX-7708	100 g
	NX-7709	100 g
	NX-7710	120 g
	NX-7711	100 g
	NX-7712	150 g

Verwendung

Legen Sie auf der Rückseite des LED-Wandbildes zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Hängen Sie das Wandbild mit dem Zackenaufhänger am gewünschten Platz auf.

Sie schalten das Wandbild über den ON/OFF-Schalter auf der Seite des Wandbildes ein und aus.

Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach heraus, wenn Sie das LED-Wandbild nicht verwenden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht verwenden.
- Das Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-7708-675, NX-7709-675, NX-7710-675, NX-7711-675 und NX-7712-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.



Qualitätsmanagement
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.infactory.me
 Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tableau à LED lumineux. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tableau à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

2 piles AA

Variantes du produit

NX7708 : Tableau lumineux à LED "Une fenêtre à Noël", 30 x 20 cm

NX7709 : Tableau lumineux à LED "Sapin sous la neige", 30 x 20 cm

NX7710 : Tableau lumineux "Rose et bougies" à LED lumière vacillante, 30 x 30 cm

NX7711 : Tableau lumineux à LED "Bougies de Noël", 30 x 20 cm

NX7712 : Tableau à LED "Village sous la neige", 40 x 30 cm

Caractéristiques techniques

Alimentation		2 piles AA (Mignon)
Matériaux	Cadre	MDF résistant aux torsions / tractions
	Toile	100 % polyester
Fibre optique / LED	NX7708	30 / 3
	NX7709	35 / 0
	NX7710	0 / 7
	NX7711	0 / 4
	NX7712	43 / 5
Dimensions	NX7708	30 x 20 cm
	NX7709	30 x 20 cm
	NX7710	30 x 30 cm
	NX7711	30 x 20 cm
	NX7712	40 x 30 cm
Poids	NX7708	100 g
	NX7709	100 g
	NX7710	120 g
	NX7711	100 g
	NX7712	150 g

Utilisation

Insérez deux piles de type AA à l'arrière du tableau lumineux. Ce faisant, veuillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Suspendez le tableau lumineux au crochet de métal à l'emplacement de votre choix.

Allumez et éteignez le tableau à l'aide de l'interrupteur ON/OFF situé sur le côté du tableau lumineux.

Si vous ne comptez pas utiliser le tableau lumineux pendant une longue période, sortez les piles du compartiment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits NX-7708-, NX-7709, NX-7710, NX-7711 et NX-7712 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

