

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Packsacks. Bitte lesen Sie diese Produktinformation aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Packsack optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Packsack
- Umhängegurt
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-7739: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 5 l, orange
- NX-7740: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 10 l, orange
- NX-7741: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 20 l, orange
- NX-7742: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 5 l, schwarz
- NX-7743: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 10 l, schwarz
- NX-7744: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 20 l, schwarz
- NX-7745: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 5 l, blau
- NX-7746: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 10 l, blau
- NX-7747: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 20 l, blau
- NX-7748: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 5 l, rot
- NX-7749: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 10 l, rot
- NX-7750: Wasserdichter Packsack, strapazierfähige Industrie-Plane, 20 l, rot

Produktdaten

Material	Industrie-500D PVC Tarpaulin
Wasserdicht	Ja
Staubdicht	Ja
Schwimmfähig	Ja
Fassungsvermögen	5 l (NX-7739, NX-7742, NX-7745, NX-7748) 10 l (NX-7740, NX-7743, NX-7746, NX-7749) 20 l (NX-7741, NX-7744, NX-7747, NX-7750)

Verwendung

Um den Packsack zu verschließen, drücken Sie die unnötige Luft heraus, indem sie den Behälter am oberen Ende anfassen und von dort nach unten ziehen. Wickeln Sie jetzt den Packsack von der Öffnung her beginnend drei- bis viermal fest ein und schließen Sie dann die Schnalle. Ihr Sack ist jetzt wasserdicht verschlossen. Hängen Sie den Umhängegurt an den gewünschten Ösen oben rechts und links bzw. unten ein. Sie können den Packsack auch als Kopfkissen benutzen: Füllen Sie den leeren Sack mit etwas Luft und verschließen Sie ihn, ohne die Luft herauszudrücken. Darüber hinaus können Sie Ihren Packsack auch als Wasserbehälter verwenden. Beachten Sie dabei jedoch, dass er nicht für Trinkwasser geeignet ist.

Reinigungshinweise

Sie können Ihren Packsack per Handwäsche bei maximal 30°C waschen.



Handwäsche bei max. 30°C



nicht bleichen



nicht bügeln



nicht trocknergeeignet

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformation dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Der Sack ist kein Spielzeug. Er ist wasser-, staub- und luftdicht. Ziehen Sie den Sack nicht über den Kopf.
- Transportieren Sie im Packsack keine lebenden Tiere. Achten Sie diesbezüglich bitte auch auf Ihre Kinder.
- Waschen Sie den Packsack nicht in der Waschmaschine. Reinigen Sie ihn per Handwäsche bei max. 30°C.
- Vermeiden Sie ein zu häufiges Knicken des Materials. Bricht die Beschichtung des Gewebes, wird der Packsack an dieser Stelle undicht.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac polochon étanche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac polochon étanche
- Sangle bandoulière
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX7739 : Sac polochon étanche orange 5 L
- NX7740 : Sac polochon étanche orange 10 L
- NX7741 : Sac polochon étanche orange 20 L
- NX7742 : Sac polochon étanche noir 5 L
- NX7743 : Sac polochon étanche noir 10 L
- NX7744 : Sac polochon étanche noir 20 L
- NX7745 : Sac polochon étanche bleu 5 L
- NX7746 : Sac polochon étanche bleu 10 L
- NX7747 : Sac polochon étanche bleu 20 L
- NX7748 : Sac polochon étanche rouge 5 L
- NX7749 : Sac polochon étanche rouge 10 L
- NX7750 : Sac polochon étanche rouge 20 L

Caractéristiques du produit

Matériau	Bâche en PVC 500D
Étanche à l'eau	Oui
Étanche à la poussière	Oui
Flottant	Oui
Capacité	5 L (NX7739, NX7742, NX7745, NX7748) 10 L (NX7740, NX7743, NX7746, NX7749) 20 L (NX7741, NX7744, NX7747, NX7750)

Utilisation

Avant de fermer le sac, faites-en sortir l'air superflu en tenant le sac par l'extrémité supérieure et en tirant vers le bas à partir de là. À partir de l'ouverture, enroulez le sac sur lui-même 3 ou 4 fois, bien serré. Fermez ensuite la boucle d'attache. Votre sac est maintenant fermé et étanche à l'eau.

Accrochez la sangle aux œillets de votre choix : en haut à droite et à gauche, ou en bas.

Vous pouvez utiliser le sac également comme oreiller : sortez vos affaires du sac, remplissez-le avec un peu d'air, et refermez-le sans laisser l'air s'échapper.

Le sac peut également servir de réservoir d'eau. Notez cependant qu'il n'est pas adapté pour contenir de l'eau destinée à être bue.

Consignes de nettoyage

Le sac peut être lavé à la main, à une température maximale de 30°C.



Lavage à la main à 30°C max.



Ne pas laver à l'eau de Javel



Ne pas repasser



Ne pas mettre au sèche-linge

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ce sac n'est pas un jouet ! Il est étanche à l'air. Ne le placez jamais sur la tête d'une personne ! Ne transportez pas d'animal vivant dans ce sac. Veillez à ce que les enfants également respectent ces consignes.
- Ne lavez jamais le sac dans une machine à laver. Lavez-le à la main, à 30°C max.
- Évitez de plier le sac trop fréquemment. Si le revêtement de la bâche se brise, le sac n'est pas étanche à cet endroit.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

