

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tür- und Fenster-Alarms. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Alarm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Alarm
- Magnet
- 2 Schrauben
- 2 Dübel
- Klebeband
- CR2032 Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- NX-7778: Funkklingel KFS-150.bat
- oder:
- NX-7779: Steckdosen-Funkklingel KFS-150.plg

Technische Daten

Stromversorgung	CR2032 Knopfzelle
Reichweite	150 m
Laufzeit	Bis zu 10 Jahre bei 15 Benutzungen pro Tag
Funk-Frequenz	433,42 - 434,42 MHz
Max. Sendeleistung	1 mW
Maße Alarm	71 x 30 x 19 mm
Gewicht Alarm	32 g
Maße Magnet	55 x 12 x 12 mm
Gewicht Magnet	10 g

Knopfzelle einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite.
2. Setzen Sie eine neue Knopfzelle des Typs CR2032 ein. Der Pluspol zeigt dabei nach oben.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Verwendung

Eine Beschreibung zur Montage sowie zur Verwendung des Tür- und Fenster-Alarms finden Sie im Handbuch der jeweiligen Funkklingel (NX-7778 oder NX-7779).

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das Gerät und Zubehör auf Beschädigungen.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7791-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7791 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.casacontrol.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre
- Aimant
- 2 vis
- 2 chevilles
- Bande adhésive
- Pile bouton CR2032
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- NX7778 : Sonnette sans fil à alimentation par piles pour interrupteur cinétique KFS-150.bat
- ou :
- NX7779 : Sonnette sans fil 230 V pour interrupteur cinétique KFS-150.plg

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile bouton CR2032
Portée	150 m
Autonomie	Jusqu'à 10 ans à raison de 15 utilisations / jour
Fréquence sans fil	433,42 - 434,42 MHz
Puissance d'émission max.	1 mW
Dimensions alarme	71 x 30 x 19 mm
Poids alarme	32 g
Dimensions aimant	55 x 12 x 12 mm
Poids aimant	10 g

Insérer la pile bouton

1. Ouvrez le compartiment à pile situé à l'arrière.
2. Insérez une nouvelle pile de type CR2032. Le pôle positif doit être placé vers le haut.
3. Refermez le compartiment à piles.

Utilisation

Pour une description du montage et de l'utilisation du détecteur d'ouverture de porte ou fenêtre, reportez-vous au mode d'emploi de chaque sonnette sans fil (NX7778 ou NX7779).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement le mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7791 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.