

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Säge. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Säge optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Griff
- Zahnschutz
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Sägeblatt	
Material	65Mn Carbon Stahl
Anzahl Zähne	150
Härte	HRC > 53
Dicke	0,65 mm
Länge	26 cm
Gewicht	70 g
Sägen-Art	Zugsäge
Gesamtlänge der Säge	60 cm
Gesamtgewicht der Säge	170 g

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Sägeblatt mit dem Griff. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Halten Sie das Sägeblatt und den Griff in einem 90°-Winkel zueinander.
2. Stecken Sie die Nase des Sägeblatts in die schwarze Halterung am Griff, sodass sie hinter die Arretierung rutscht.
3. Drücken Sie dann den Rest des Sägeblatts komplett in die Halterung. Sie benötigen dazu kein weiteres Hilfsmittel.



HINWEIS:

Falls sich der Rest des Sägeblatts nicht in die Halterung drücken lässt, drehen Sie die Säge um und schlagen Sie das schwarze Ende gegen ein hartes Material. Das Sägeblatt springt dann automatisch hinein.

Verwendung

Die Säge kann von Links- und Rechtshändern verwendet werden. Sie eignet sich für viele Materialien wie PVC, Hartholz, rohes Holz oder Gips. Aufgrund Ihrer Form eignet sie sich ideal für Feinschnitte und tiefe bündige Schnitte und ist daher auch für die Baumpflege und die Zimmerei geeignet.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette scie kataba. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lame de scie
- Manche
- Protection pour dents
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Lame de scie	
Matériaux	Acier carbone 65 Mn
Nombre de dents	150
Dureté	HRC > 53
Épaisseur	0,65 mm
Longueur	26 cm
Poids	70 g
Type de sciage	Sciage à traction
Longueur totale de la scie	60 cm
Poids total de la scie	170 g

Mise en marche

Assemblez la lame de scie au manche. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Tenez la lame de scie et le manche en un angle de 90° l'un par rapport à l'autre.
2. Insérez le nez de la lame de scie dans le support noir du manche de manière à ce qu'il glisse derrière le dispositif de blocage.
3. Enfoncez ensuite le reste de la lame de scie dans le support. Aucun outil n'est alors nécessaire.



NOTE :

Si vous ne parvenez pas à insérer le reste de la lame dans le support, retournez la scie et frappez l'extrémité noire contre un matériau dur. La lame de scie s'insère alors automatiquement.

Utilisation

La scie peut être utilisée par les gauchers et les droitiers. Elle convient pour des matériaux tels que du PVC, bois dur, bois brut ou plâtre. Grâce à sa forme, elle convient parfaitement pour un sciage fin et une coupe profonde à ras. Elle peut être utilisée pour l'entretien des arbres et la menuiserie.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce

mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !