

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa presa wireless. Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova presa wireless in modo ottimale.

portata di consegna

- Presca campanello radio KFS.150.fk
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- Pulsanti wireless della serie KFS-100 (ad es. NX-7775, NX-7776, NX-7780)

Specifiche tecniche

Valutazione	250 V CA, 50/60 Hz, 16 A
Capacità di commutazione	Max. 3.680 W
Frequenza radio	433 MHz
Max. Potenza di trasmissione	0,5 mW
Portata radio	fino a 150 m
Volume suoneria	Max. 80 dB
Livelli di volume	4
Melodie di suoneria	32
Numero di pulsanti di opzione collegabili	4
Dimensioni (con spina)	65 x 102 x 70 mm
Peso	115 g

Dettagli del prodotto



uso

Funzione campana

Abbinato ai pulsanti wireless della serie KFS-100

Per poter utilizzare la funzione campanello della presa wireless, è necessario un pulsante wireless della serie KFS-100. Questo non è compreso nella fornitura.

1. Collegare il campanello della radio presa a una presa adatta.
2. Tenere premuto il pulsante della melodia per 3 secondi finché non si sentono due segnali acustici.
3. Premere il pulsante di opzione. Viene emesso un segnale acustico.
4. Premere nuovamente il pulsante di opzione per testare la connessione. Quando suona la suoneria, i dispositivi sono collegati.
5. Dopo un breve periodo di tempo, la modalità di accoppiamento viene automaticamente chiusa e vengono emessi nuovamente due segnali acustici.



NOTA:

È possibile collegare fino a 4 pulsanti radio alla presa radio.

Imposta la melodia della suoneria

Ogni volta che si preme il pulsante della melodia, si passa alla melodia della suoneria successiva. Questo verrà riprodotto per circa 10 secondi. L'ultima melodia suonata viene adottata come suoneria. Il LED lampeggia durante la riproduzione.

Imposta il volume della suoneria

Ogni volta che si preme il pulsante del volume, si passa al livello di volume successivo: 1-2-3-4-1. Viene adottato l'ultimo volume riprodotto.

Funzione socket

Collega il dispositivo corrispondente alla presa da 230 V del tuo campanello senza fili.

istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento. Se necessario, passarli agli utenti successivi.
- Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo!
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Collegare il set di prese radio solo se la tensione di rete della presa corrisponde a quanto indicato sulla targhetta.
- Non azionare la presa radio se è visibilmente danneggiata.
- Le prese radiocomandate non devono essere azionate con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non toccare le prese radiocomandate con mani umide o bagnate.
- Tenere il set di prese wireless lontano da fiamme libere e superfici calde.
- Utilizzare la presa radio impostata solo su una presa correttamente installata con un conduttore di protezione collegato in modo affidabile.
- Se si utilizza la presa radio impostata in modo improprio, può essere danneggiata.
- Annotare i dati tecnici.

- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- In caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e ogni volta prima di pulire il dispositivo, staccare la spina di alimentazione del dispositivo.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-7872-675 è conforme alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE, alla direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-7872 nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.casacontrol.info

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.