

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Handgepäck-Trolleys. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Handgepäck-Trolley optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Handgepäck-Trolley
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör:

- Powerbank, z.B. ZX-2869

Produktdaten

Anschlüsse	USB & MicroUSB
Schloss	TSA
Material Gehäuse	ABS
Material Vordertasche	600 D Polyester
Material Teleskopgestänge	Aluminium
Material Rollen	PP
Material Vorne	Leder und PVC
Rollen	4
Innenraumvolumen	30 l
Geeignet für Laptops bis	21 x 29 cm (16")
Powerbank-Tasche (L x B)	13,5 x 9,5 cm
Ausziehlänge Teleskopgestänge	max. 100 cm
Abmessungen	51 x 36 x 25 cm
Gewicht	3,3 kg

Verwendung

Laden Sie Ihr Gepäck in den Trolley. Wenn Sie die Powerbank-Funktion nutzen wollen, achten Sie darauf, dass Sie die USB-Anschlüsse nicht verdecken oder knicken.

Öffnen Sie das vordere Fach des Trolleys, um Ihren Laptop zu verstauen.

Der Trolley ist für Flugreisen als Handgepäck geeignet.



HINWEIS:

Beachten Sie beim Packen, dass die Maße des Handgepäcks (Achtung: abhängig von der Fluggesellschaft) üblicherweise nur ohne Nutzung der Dehnfalte erreicht werden können.

TSA-Schloss

1. Der werkseitige Einstellungscode lautet **000**.
2. Schieben Sie den Einstellknopf **SET** mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Kugelschreiber) nach oben (Richtung **SET**), bis dieser hörbar klickt.
3. Stellen Sie nun Ihren persönlichen Zahlencode ein.
4. Schieben Sie nun den Einstellknopf **SET** wieder nach unten, bis dieser hörbar klickt.
5. Ihre persönliche Zahlenkombination ist nun eingestellt.

Schloss schließen

1. Stecken Sie die Zipper des gewünschten Reißverschlusses in die entsprechenden Löcher am TSA-Schloss ein.
2. Stellen Sie eine beliebige Zahlenkombination ein, die nicht der Öffnungs-Kombination entspricht. Das Schloss ist nun verriegelt.

Schloss öffnen



HINWEIS:

Sie können das Schloss nur öffnen, wenn der Einstellknopf **SET** sich nicht in der oberen Position (Richtung **SET**) befindet. Sollte der Einstellknopf doch auf **SET** stehen, so wird die Einstellkombination als neue Öffnungs-Kombination verwendet, die eingestellt ist, wenn Sie den Einstellknopf wieder in die untere Position bringen (siehe Abschnitt **TSA-Schloss**).

1. Stellen Sie die Öffnungs-Kombination ein.
2. Schieben Sie den Öffnungsschieber mit dem Schlüsseloch in die gewünschte Richtung. Zur Öffnung des Hauptfaches in die Pfeilrichtung nach oben (in Richtung Griff), zur Öffnung des Seitenfaches nach unten (in Richtung Räder). Die Zipper des Reißverschlusses springen aus den Löchern des Schlosses heraus. Der Reißverschluss kann wieder geöffnet werden.

Verwendung der Powerbank im Koffer

1. Laden Sie Ihre Powerbank auf. Dies können Sie entweder extern oder auch im eingelegten Zustand machen. Sollte sich Ihre Powerbank im Koffer befinden, so schließen Sie das microUSB-Kabel im Koffer an die Powerbank an. Schließen Sie anschließend ein geeignetes microUSB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den microUSB-Anschluss an der Außenseite des Koffers in der Nähe des Griffes an und verbinden Sie es mit einem geeigneten Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Verbinden Sie dann das Netzteil mit einer geeigneten Steckdose.
2. Legen Sie die Powerbank (falls noch nicht geschehen) in die Powerbank-Tasche.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel im Koffer mit der Powerbank.
4. Verbinden Sie das Gerät, das Sie mit der Powerbank aufladen wollen, mit dem USB-Anschluss an der Außenseite des Koffers in der Nähe des Griffes.



HINWEIS:

Beachten Sie die Sicherheitshinweise Ihrer Powerbank. Trennen Sie Ihre Powerbank ggf. von der Stromversorgung, wenn diese geladen ist.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-7931-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-7931 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xcase.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi cette valise trolley.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Valise trolley
- Mode d'emploi

Accessoire en option : (non fourni, disponible séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Batterie d'appoint

Caractéristiques du produit

Connectique	USB et Micro-USB
Cadenas	TSA
Matériau du boîtier	ABS
Matériau de la poche avant	Polyester 600 D
Matériau poignée télescopique	Aluminium
Matériau des roulettes	PP
Matériau de l'avant	Tissu synthétique aspect cuir et PVC
Roulettes	4
Volume intérieur	30 L
Convient pour les ordinateurs portables jusque	21 x 29 cm (16")
Poche pour batterie d'appoint (L x l)	13,5 x 9,5 cm
Poignée télescopique déployée	100 cm max.
Dimensions	51 x 36 x 25 cm
Poids	3,3 kg

Utilisation

Chargez vos affaires dans votre valise. Si vous voulez utiliser la fonction batterie d'appoint, veillez à ce que les connexions USB ne soient ni couvertes ni pliées.

Ouvrez le compartiment avant de la valise trolley pour ranger votre ordinateur.

La valise trolley convient comme bagage à main pour vos voyages en avion.


NOTE :

Notez lors du rangement dans la valise que les dimensions d'un bagage à main ne peuvent normalement être respectées (attention : cela dépend de la compagnie aérienne) que lorsque vous n'utilisez pas le pli extensible.

Cadenas TSA

1. Le code paramétré par défaut est le suivant : **000**.
2. Tournez le bouton de réglage **SET** avec un objet pointu (p. ex. un stylo à bille) vers le haut (direction **SET**) jusqu'à ce que celui-ci produise un clic.
3. Saisissez votre code personnel.
4. Tournez ensuite le bouton de réglage **SET** vers le bas jusqu'à ce que celui-ci produise un clic.
5. Votre combinaison de chiffres personnelle est maintenant mémorisée.

Fermer le cadenas

1. Insérez la glissière de la fermeture éclair souhaitée dans le trou correspondant du cadenas TSA.
2. Entrez une combinaison de chiffre différente de celle d'ouverture. La cadenas est maintenant fermé.

Ouvrir le cadenas

NOTE :

*Vous pouvez ouvrir le cadenas uniquement quand le bouton de réglage **SET** ne se trouve pas dans la position vers le haut (direction **SET**). Si le bouton de réglage se trouve sur **SET**, la combinaison entrée sera utilisée comme nouvelle combinaison d'ouverture si vous remplacez le bouton de réglage en position vers le bas (voir paragraphe **Cadenas TSA**)*

1. Entrez le code d'ouverture.
2. Faites glisser la fermeture avec cadenas dans la direction de votre choix. Pour ouvrir la poche principale, glissez-la dans la direction de la flèche vers le haut (vers la poignée), pour ouvrir la poche du côté, vers le bas (vers les roues). Les fermetures éclair sautent du cadenas. La fermeture éclair peut de nouveau être ouverte.

Utilisation de la batterie d'appoint dans la valise

1. Chargez votre batterie d'appoint. Vous pouvez le faire de manière externe ou directement dans la valise. Si votre batterie d'appoint se trouve dans votre valise, branchez le câble Micro-USB dans la valise à la batterie d'appoint. Branchez ensuite un câble Micro-USB adapté (non fourni) au port Micro-USB à l'extérieur de votre valise, près de la poignée et reliez-le à un adaptateur secteur USB (non fourni). Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise murale appropriée.
2. Mettez la batterie d'appoint (si cela n'est pas encore fait) dans la poche.
3. Branchez le câble USB dans la valise avec la batterie d'appoint.
4. Connectez l'appareil que vous souhaitez charger avec la batterie d'appoint, avec le port USB situé à l'extérieur de la valise, près de la poignée.


NOTE :

Veillez à bien respecter les consignes de sécurité concernant la batterie d'appoint. Débranchez votre batterie d'appoint de l'alimentation électrique une fois qu'elle est chargée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-7931 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.