

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Silikon-Backmatte. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Silikon-Backmatte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Silikon-Backmatte & Bedienungsanleitung

Technische Daten

temperaturbeständig	-30° bis 180°C
BPA-frei	✓
Maße (cm)	39 x 28 x 1,3
Gewicht	180 g

Vor dem ersten Gebrauch

1. Reinigen Sie Ihre Silikon-Backmatte vor dem ersten Gebrauch gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel. Oder geben Sie sie in die Spülmaschine.
2. Geben Sie Ihre Silikon-Backmatte für 30-40 Minuten bei 180°C in den Backofen, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Hierbei kann es zu leichter Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Achten Sie auf gute Raumbelüftung.

Verwendung

Verwenden Sie Ihre Silikon-Backmatte als

Unterlage in Backofen oder Mikrowelle, als Untersetzer für heiße Töpfe, als Abtropfunterlage (z.B. von Kuvertüre) oder als Gussform.



ACHTUNG!

Fassen Sie die Silikon-Backmatte nicht mit bloßen Händen an, nachdem Sie Extrem-Temperaturen ausgesetzt war. Verwenden Sie geeignete Topflappen. Bei Verwendung in der Mikrowelle darf die Grillfunktion der Mikrowelle nicht aktiviert werden. Dies kann zu Schäden an der Silikon-Backmatte und der Mikrowelle führen.

Seite mit Pyramiden-Noppen

Verwenden Sie diese Seite für die Zubereitung von Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Ofen-Kartoffeln oder Gemüse. Die Matte muss nicht eingefettet werden. Das Fett der Lebensmittel tropft einfach ab.

Seite mit Pyramiden-Mulden

Diese Seite eignet sich als Gussform, z.B. für Schokolade, Pralinen oder Hundekekse.

Reinigung

- Reinigen Sie Ihre Silikon-Backmatte nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser


und Spülmittel. Oder geben Sie sie in die Spülmaschine.

- Verwenden Sie keine scharfen, scheuern- oder ätzenden Reinigungsmittel!

Lagerung

- Lagern Sie Ihre Silikon-Backmatte nur in trockenem Zustand.
- Die Silikon-Backmatte kann für die Lagerung zusammengerollt werden.

Sicherheitshinweise



- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Setzen Sie es keinen Temperaturen außerhalb des zulässigen Bereichs aus.
- Setzen Sie das Produkt keinen scharfen oder spitzen Gegenständen aus.
- Schneiden Sie nicht auf dem oder in das Produkt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce tapis de cuisson en silicone.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Tapis de cuisson en silicone
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Résistant à la chaleur	de -30 à 180 °C
Sans BPA	✓
Dimensions (cm)	39 x 28 x 1,3
Poids	180 g

Avant la première utilisation

1. Avant la première utilisation, nettoyez votre tapis de cuisson avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Vous pouvez également le mettre au lave-vaisselle.
2. Passez votre tapis de cuisson au four pendant 30 à 40 minutes pour éliminer les résidus de production. Cela peut engendrer une émission et/ou une odeur de fumée. Veillez à la bonne aération de la pièce.

Utilisation

Utilisez votre tapis de cuisson comme support dans le four ou le micro-ondes, comme dessous de plat pour les casseroles chaudes, comme support de séchage (par exemple pour les glaçages) ou comme moule.

ATTENTION !

Ne saisissez pas le tapis de cuisson à mains nues après qu'il a



été exposé à des températures extrêmes.

Utilisez des maniques adaptées.

Lors d'une utilisation au four à micro-ondes, ne basculez jamais l'appareil en mode grill. Cela pourrait endommager ce tapis de cuisson.

Côté avec les picots pyramidaux

Utilisez ce côté pour préparer des aliments comme la viande, le poisson, les pommes de terre au four ou les légumes. Le tapis ne doit pas être beurré ou huilé. La graisse des aliments s'égoutte sur le tapis.

Côté avec les creux pyramidaux

Ce côté se prête bien à une utilisation en tant que moule, p. ex. pour les chocolats, les pralinés ou les biscuits pour chien.


Nettoyage

- Après chaque utilisation, nettoyez le tapis en silicone avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Vous pouvez également le mettre au lave-vaisselle.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage agressif, abrasif ou décapant.

Stockage

- Ne rangez votre tapis de cuisson en silicone que lorsqu'il est sec.
- La tapis en silicone peut être roulé pour le rangement.

Consignes de sécurité



- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Manipulez le produit avec précaution. Ne l'exposez pas à des températures situées en dehors de la plage de températures autorisée.
- N'exposez pas le produit à des objets tranchants ou pointus.
- Ne coupez pas d'objet sur ou dans le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

