

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Edelstahl-Teesiebs mit Deckel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Edelstahl-Teesieb optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Teesieb
- Deckel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Material	Edelstahl
Passende Tassen	Ø 65-90 mm
Maße	100 x 73 x 73 mm
Gewicht	54 g

Verwendung

Reinigen Sie das Teesieb und den Deckel vor der ersten Verwendung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.

Füllen Sie zunächst den losen Tee in das Teesieb – Angaben zu Menge, Ziehdauer und Wassertemperatur finden Sie auf der Teeverpackung.

Setzen Sie das Teesieb in die Tasse ein. Gießen Sie dann kochendes Wasser in die Tasse ein (achten Sie bei Grüntee auf die richtige Wassertemperatur) und lassen Sie den Tee ziehen.

**ACHTUNG!**

Meiden Sie jeden Hautkontakt mit dem heißen Edelstahl – Verbrennungsgefahr!

Setzen Sie den Deckel auf das Teesieb in der Tasse auf, damit der Tee nicht zu schnell abkühlt.

Nach Ende der Ziehdauer des Tees nehmen Sie den Deckel vom Teesieb ab und entnehmen das Teesieb aus der Tasse. Sie können das Teesieb in den Deckel stellen.

**ACHTUNG!**


Es besteht Verbrennungsgefahr an heißem Wasser und Verbrühungsgefahr an heißem Wasserdampf.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Teesieb und den Deckel in heißem Spülwasser mit einem Spültuch oder Schwamm. Spülen Sie beide Teile gut unter heißem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce passé-thé en acier inoxydable. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Passe-thé
- Couvercle
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériaux	Acier inoxydable
Tasse adaptée	Ø 65 - 90 mm
Dimensions	100 x 73 x 73 mm
Poids	54 g

Utilisation

Nettoyez le passé-thé ainsi que le couvercle avant la première utilisation comme décrit sous **Nettoyage et entretien**.

Versez d'abord le thé dans le passé-thé. Vous trouverez les informations relatives à la quantité, le temps d'infusion et la température de l'eau sur l'emballage du thé.

Placez le passé-thé dans la tasse.

Versez l'eau bouillante dans la tasse (assurez-vous qu'elle soit à bonne température si vous utilisez du thé vert) et laissez le thé infuser.



ATTENTION !

Évitez tout contact entre votre peau et l'acier chauffé : risque de brûlure !

Placez le couvercle sur le passé-thé situé dans la tasse afin que le thé ne refroidisse pas trop vite.

Une fois la durée d'infusion du thé écoulée, retirez le couvercle du passé-thé et sortez ce dernier de la tasse.

Vous pouvez poser le passé-thé dans le couvercle.



ATTENTION !

Risque de brûlure due à l'eau chaude et d'ébullition lors de la fuite de vapeur d'eau chaude.

Nettoyage et entretien

Nettoyez le passé-thé et le couvercle à l'eau chaude et au produit vaisselle, à l'aide d'une serviette ou d'une éponge. Rincez les deux éléments à l'eau chaude et séchez-les bien.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Convient pour un contact avec les produits alimentaires.

