

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Kerze. Die flackernden LEDs ahmen das Flammenspiel einer echten Kerze nach – romantische Stimmung ohne Feuergefahr, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Kerze optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 x LED-Echtwachs-Kerze im Glas (NX-8135)
- 2 x LED-Kerzen inkl. Kerzenständer (NX-8136)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- NX-8135: 3 x Batterie AA (z.B. PX-1569)
- NX-8136: je 2 x Batterie AA (z.B. PX-1569)

Produktvarianten

NX-8135: LED-Echtwachs-Kerze im Windglas mit 3 Dochten, bewegliche Flamme, weiß

NX-8136: 2er-Set LED-Stabkerzen mit silbernem Kerzenständer, flackernde Flamme

Technische Daten

Stromversorgung	NX-8135	3 x Batterie Typ AA
	NX-8136	je 2 x Batterie Typ AA
Lichtfarbe	NX-8135	warmweiß
	NX-8136	weiß
LEDs	NX-8135	3
	NX-8136	2
Maße (H x Ø)	NX-8135	15 x 14,9 cm
	NX-8136	je 23 x 5,8 cm
Gewicht	NX-8135	870 g
	NX-8136	je 50 g

Batterien einsetzen / wechseln

NX-8135

1. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Glas-Unterseite auf die Position **OFF**.
2. Drehen Sie die Batteriefach-Schraube auf der Glas-Unterseite auf und öffnen Sie das Batteriefach.
3. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

4. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu.

NX-8136

1. Nehmen Sie die Kerze aus dem Kerzenständer heraus.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Kerzen-Unterseite auf die Position **OFF**.
3. Drehen Sie den unteren Teil der Kerze gegen den Uhrzeigersinn ab.
4. Setzen Sie zwei neue Batterien des Typs AA (Mignon) in das Batteriefach ein. Der Pluspol der Batterien zeigt dabei zur Kerzenspitze. Beachten Sie die Angaben zur Polarität am unteren Teil der Kerze.
5. Drehen Sie den unteren Teil der Kerze wieder im Uhrzeigersinn auf.
6. Setzen Sie die Kerze wieder passend im Kerzenständer ein.
7. Wiederholen Sie den Vorgang bei der anderen Kerze.



ACHTUNG!

Der Kerzenständer darf ausschließlich mit den mitgelieferten LED-Kerzen verwendet werden. Setzen Sie auf keinen Fall echte Kerzen ein! Dies kann zu Schäden am Produkt oder seiner Umgebung führen.

Verwendung

Stellen Sie Ihre Kerze auf einen ebenen, festen Untergrund, der das Gewicht der Kerze tragen kann.

Einschalten

Schalten Sie die Kerze ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Unterseite auf die Position **ON** schieben.

Ausschalten

Schalten Sie die Kerze aus, indem Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position **OFF** schieben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Produktes.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-8135-675 und NX-8136-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.bristesta.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette bougie LED. Les lumières LED vacillantes imitent la flamme d'une vraie bougie pour une ambiance romantique sans risque d'incendie. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 bougie LED en cire avec photophore en verre (NX8135)
- 2 bougies LED avec chandeliers (NX8136)
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- NX8135 : 3 piles AA
- NX8136 : 2 piles AA chacune

Variantes du produit

NX8135 : Bougie LED en cire à trois mèches avec photophore en verre, flamme vacillante, blanc
NX8136 : 2 bougies LED effet flamme vacillante avec chandeliers coloris argent

Caractéristiques techniques

Alimentation	NX8135	3 piles AA
	NX8136	2 piles AA chacune
Couleur de la lumière	NX8135	blanc chaud
	NX8136	blanc
LED	NX8135	3
	NX8136	2
Dimensions (H x Ø)	NX8135	15 x 14,9 cm
	NX8136	23 x 5,8 cm chacune
Poids	NX8135	870 g
	NX8136	50 g chacune

Insérer / remplacer les piles

NX8135 :

1. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sous le photophore en verre sur la position **OFF**.
2. Dévissez la vis du compartiment à piles situé sous le photophore en verre et ouvrez le compartiment à piles.
3. Insérez trois piles neuves de type AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment.
4. Refermez le compartiment et revissez-le.

NX8136 :

1. Sortez la bougie de son chandelier.
2. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt sous le photophore en verre sur la position **OFF**.
3. Retirez la partie inférieure de la bougie en la dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Insérez deux piles AA (Mignon) neuves dans le compartiment à piles. Le pôle positif des piles est orienté vers le haut de la bougie. Respectez les consignes de polarité inscrites sur la face inférieure de la bougie.
5. Revissez la partie inférieure de la bougie en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Remettez la bougie correctement en place dans le chandelier.
7. Répétez ce processus pour l'autre bougie.



ATTENTION !

Le chandelier doit être utilisé exclusivement avec les bougies LED fournies. N'y insérez en aucun cas de vraies bougies ! Cela risquerait d'endommager le produit ou son environnement.

Utilisation

Posez votre bougie sur une surface plane, stable et capable de supporter son poids.

Allumer

Allumez la bougie en plaçant l'interrupteur ON/OFF situé en dessous sur la position **ON**.

Éteindre

Éteignez la bougie en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position **OFF**.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- N'ouvrez jamais le produit vous-même, sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Veillez à ce que le produit soit positionné de façon sécurisée.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits, NX-8135 et NX-8136, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.