

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Weihnachtskranzes. 20 warmweiße LEDs lassen diesen Kranz festlich strahlen – an der Tür, der Wand oder auf dem Tisch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Weihnachtskranz optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtskranz inkl. Deko & LEDs
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterie Typ AA
LEDs	20
Lichtfarbe	warmweiß
Timer	6 Std. ein-18 Std. aus
Material	Kunststoff
	PVC
	Schaum
	Holz
	echte Tannenzapfen
Maße (Ø x H)	28 x 7 cm
Gewicht	510 g

Produktdetails



1. LED
2. Deko
3. Ein/Aus/Timer-Schalter
4. Batteriefach

Inbetriebnahme



HINWEIS:

In diesem Kranz werden u.a. Naturmaterialien verwendet. Berühren Sie den Kranz stets vorsichtig, um ihn nicht zu beschädigen und selbst nicht verletzt zu werden.

Batterien einsetzen / wechseln

1. Schieben Sie den Ein/Aus/Timer-Schalter am Batteriefach auf die Position **OFF**.

2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung aufschieben.
3. Setzen Sie drei neue Batterien des Typs AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität im Batteriefach!
4. Setzen Sie den Deckel wieder passend auf und schieben Sie ihn zu, bis er einrastet.

Verwendung

1. Legen Sie Ihren Weihnachtskranz auf einen ebenen, festen Untergrund. Oder hängen Sie ihn an einem Haken auf, der sein Gewicht tragen kann.
2. Schalten Sie die LEDs ein oder aus, indem Sie den Ein/Aus/Timer-Schalter am Batteriefach auf die entsprechende Position schieben:

- **ON:** Dauerlicht
- **TIMER:** 6 Std. ein – 18 Std. aus – 6 Std. ein – 18 Std. aus
- **OFF:** aus

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren

Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel zwischen Batteriefach und Kranz nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Batteriefach oder das Kabel sichtbare Schäden aufweisen, dürfen die LEDs nicht benutzt werden. Schalten Sie die

LEDs nicht ein, wenn es eine Fehlfunktion gab oder der Kranz heruntergefallen ist.

- Halten Sie den Kranz fern von Kerzen und offenem Feuer.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8178-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8178 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette couronne de Noël. Les 20 LED blanc chaud apportent une touche lumineuse à cette couronne qui rehaussera votre porte ou votre mur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Couronne de Noël avec décoration et LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- 3 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA
LED	20
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Minuteur	6 h allumé – 18 h éteint
Matériaux	Plastique
	PVC
	Mousse
	Bois
	Véritables pommes de pin
Dimensions (Ø x H)	28 x 7 cm
Poids	510 g

Description du produit



1. LED
2. Décoration
3. Commutateur ON/OFF/Minuteur
4. Compartiment à piles

Mise en marche



NOTE :

La couronne se compose entre autres de matériaux naturels. Manipulez la couronne avec précaution pour ne pas l'endommager et éviter de vous blesser.

Insérer / remplacer les piles

1. Placez le commutateur ON/OFF/Minuteur situé au niveau du compartiment à piles en position **OFF**.
2. Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le cache.
3. Insérez trois piles neuves AA dans le compartiment à piles. Respectez les

consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.

4. Remplacez le cache du compartiment comme il convient et appuyez dessus pour le faire s'enclencher.

Utilisation

1. Posez la couronne de Noël sur une surface plane et solide. Vous pouvez également la suspendre à un crochet capable de supporter son poids.
2. Allumez ou éteignez les LED en plaçant le commutateur ON/OFF/Minuteur situé au niveau du compartiment à piles sur la position correspondante :

- **ON** : lumière continue
- **TIMER** : alterne entre 6 h d'activation et 18 h de désactivation des LED
- **OFF** : LED éteintes

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation situé entre le compartiment à piles et la couronne, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si le compartiment à piles ou le câble présente des dommages visibles, les LED ne doivent plus être utilisées. N'allumez pas les LED si la

couronne présente un dysfonctionnement ou si elle est tombée.

- Maintenez la couronne à distance des bougies et des foyers ouverts.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8178 conforme à la directive 2011/65/CE actuelle du Parlement Européen, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.