

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Dessert-ring-Sets. Mit den nützlichen Helfern können Sie schnell und einfach Ihre Delikatessen in die gewünschte Form bringen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Dessert-ring-Set optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 6 x Desserttring
- 1 x Bodenhalter
- 1 x Stampfer
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten:

NX-8439: 6 Dessert-/Speiseringe Ø 8 cm, Höhe 5 cm, rund, mit Heber & Stampfer  
NX-8440: 6 Dessert-/Speiseringe, 8 x 8 x 5 cm, eckig, mit Heber & Stampfer

### Produktdaten

Material	Edelstahl
Spülmaschineneignet	✓
Backofengeeignet	✓
Maße NX-8439 (Ø x H)	8 x 5 cm
Maße NX-8440	8 x 8 x 5 cm
Gewicht	je 72 g

### Verwendung

#### Backen

1. Legen Sie Ihr Backblech mit Backpapier aus.
2. Stellen Sie Ihre Förmchen auf das Backblech und füllen Sie sie mit Teig.



#### HINWEIS:

*Drücken Sie die Förmchen beim Befüllen am besten auf das Backblech, damit kein Teig entweicht.*

3. Backen Sie den Teig. Nehmen Sie das Blech dann heraus.
4. Lassen Sie die Förmchen etwas abkühlen. Fahren Sie dann mit einem glatten Messer am Rand der Förmchen entlang.



#### ACHTUNG!

**Die Förmchen sind nach dem Backen sehr heiß – Verbrennungsgefahr!**

5. Ziehen Sie die Förmchen dann nach oben ab.



#### HINWEIS:

*Sie können auch einen normalen Tortenboden backen und diesen dann mit den Förmchen ausstechen.*

### Dessert

1. Platzieren Sie die Desserttringe auf einer glatten, sauberen, für Lebensmittelkontakt geeigneten Arbeitsfläche (z.B. ein Backblech, eine Tortenplatte, etc.).
2. Geben Sie die gewünschte Füllung in die Desserttringe. Sorgen Sie gegebenenfalls mit Hilfe des Stampfers für eine glatte Oberfläche.
3. Warten Sie, bis die Füllung ausgehärtet ist. Dies kann abhängig von den verwendeten Zutaten unterschiedlich lange dauern.
4. Schieben Sie den Bodenhalter vorsichtig unter den Desserttring, den Sie auf eine andere Oberfläche (z.B. Dessert-Teller) transportieren möchten.



5. Heben Sie den Bodenhalter vorsichtig nach oben und platzieren Sie den Dessertring auf der gewünschten Stelle.
6. Fixieren Sie die Füllung leicht mit dem Stampfer und ziehen Sie den Bodenhalter dann vorsichtig weg.
7. Lösen Sie den Dessertring, indem Sie mit einem glatten Messer langsam am Innenrand des Ringes entlang fahren.
8. Ziehen Sie den Dessertring dann nach oben ab.
9. Wiederholen Sie Schritt 4-8 bei den anderen Dessertringen.

### Reinigung

Reinigen Sie alle Teile nach der Benutzung gründlich mit Wasser und Geschirr-Spülmittel oder in der Spülmaschine. Alle Teile sind spülmaschinengeeignet.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze, die eine gängige Backofentemperatur übersteigt.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Für Lebensmittelkontakt  
geeignet



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit d'emporte-pièces. Grâce à ces ustensiles très pratiques, vous pouvez rapidement et facilement donner la forme que vous voulez à vos mets exquis.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- 6 emporte-pièces
- 1 support
- 1 poussoir
- Mode d'emploi

### Variantes du produit :

NX8439 : 6 emporte-pièces ronds Ø 8 cm, hauteur 5 cm, avec poussoir & support  
NX8440 : 6 emporte-pièces carrés 8 x 8 x 5 cm, avec poussoir & support

### Caractéristiques du produit

Matériau	Acier inoxydable
Résistant au lave-vaisselle	✓
Résistant au four traditionnel	✓
Dimensions NX8439 (Ø x H)	8 x 5 cm
Dimensions NX8440	8 x 8 x 5 cm
Poids	72 g chacun

### Utilisation

#### Cuisson

1. Posez du papier cuisson sur votre plaque de four.
2. Placez vos petits moules sur la plaque de four et remplissez-les de pâte.



#### NOTE :

*Pressez les emporte-pièces sur la plaque de cuisson lorsque vous les remplissez afin que la pâte ne fuie pas.*

3. Faites cuire la pâte. Retirez ensuite la plaque.
4. Laissez les moules refroidir un peu. Passez ensuite un couteau lisse le long des bords des moules.



### ATTENTION !

**Les moules sont très chauds après avoir été sortis du four : risque de brûlures !**

5. Retirez ensuite les moules en tirant vers le haut.



#### NOTE :

*Vous pouvez aussi faire cuire un fond de tarte normal et le découper ensuite avec les emporte-pièces.*

### Dessert

1. Placez les emporte-pièces sur un plan de travail lisse, propre et qui convient au contact alimentaire (par ex. une plaque de four, un plat à gâteaux, etc.).
2. Versez la garniture de votre choix dans les emporte-pièces. Assurez-vous que sa surface soit lisse à l'aide du poussoir.
3. Attendez que la garniture ait durci. Cela peut prendre plus ou moins de temps selon les ingrédients utilisés.
4. Glissez avec précaution le support sous l'emporte-pièce que vous souhaitez déplacer sur une autre surface (par ex. un plateau à desserts).



5. Soulevez avec précaution le support et placez l'emporte-pièce à l'endroit de votre choix.
6. Maintenez légèrement la garniture à l'aide du poussoir, puis retirez le support avec précaution.
7. Décollez l'emporte-pièce en faisant lentement passer un couteau lisse le long de son bord intérieur.
8. Retirez ensuite l'emporte-pièce en tirant vers le haut.
9. Répétez les étapes 4 à 8 pour les autres emporte-pièces.

### Nettoyage

Nettoyez soigneusement tous les éléments avec de l'eau et du liquide vaisselle après chaque utilisation ou passez-les au lave-vaisselle. Tous les éléments sont lavables au lave-vaisselle.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême dépassant celle d'un four traditionnel courant.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



Convient pour un contact  
avec les produits alimentaires.



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

