

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses singenden und twerkenden Weihnachtsmanns. Mit dieser witzigen Weihnachts-Deko sorgen Sie für allgemeine Erheiterung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Weihnachtsmann optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsmann
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 4x Batterie Typ AA

Technische Daten

Stromversorgung	4x Batterie Typ AA (Mignon)
Material	100% Polyester
Maße	16,5 x 30 x 16,5 cm
Gewicht	365 g

Batterien einsetzen

1. Legen Sie Ihren Weihnachtsmann auf den Rücken. Die Batteriefächer befinden sich an den Füßen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Batteriefächer.



3. Legen Sie je zwei Batterien des Typs AA (Mignon) in die Batteriefächer ein.
4. Beachten Sie die Hinweise zur Polarität am Boden der Batteriefächer.
5. Setzen Sie die Abdeckungen wieder passend an.

Verwendung

Stellen Sie den ON/OFF-Schalter an der Unterseite des linken Fußes auf „ON“. Platzieren Sie Ihren Weihnachtsmann auf einem flachen, stabilen Untergrund. Drücken Sie die linke Hand Ihres Weihnachtsmanns, um ihn zu aktivieren. Der Weihnachtsmann beginnt laut zu singen und zu twerken. Nach dem Ende des Lieds hört Ihr Weihnachtsmann automatisch auf zu

singen und zu twerken. Ihr Weihnachtsmann kann durch erneutes Drücken der linken Hand auch manuell unterbrochen werden. Wenn Sie den Weihnachtsmann längere Zeit nicht mehr brauchen, schalten Sie ihn am ON/OFF Schalter am Fuß wieder aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nicht kurz.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuer.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-8502-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8502 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce Père Noël qui chante et danse le Twerk. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Père Noël
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 4 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA
Matériaux	100 % polyester
Dimensions	16,5 x 30 x 16,5 cm
Poids	365 g

Insérer les piles

1. Placez le Père Noël sur le dos. Les logements à piles se trouvent dans les pieds.
2. Ouvrez le cache des compartiments à piles.



3. Insérez 2 piles AA dans chaque logement à piles.
4. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond des logements à piles.
5. Remettez le cache correctement en place.

Utilisation

Placez l'interrupteur ON/OFF situé sous le pied gauche en position ON. Placez le Père Noël sur une surface plane et stable.

Appuyez sur la main gauche du Père Noël pour l'activer.

Le Père Noël se met alors à chanter et à danser le Twerk.

À la fin de la chanson, le Père Noël s'éteint automatiquement. Vous pouvez aussi éteindre le Père Noël manuellement, en appuyant une deuxième fois sur sa main gauche.

Si vous voulez ranger le Père Noël, placez interrupteur ON/OFF sur la position OFF.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
- Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne court-circuitez pas l'appareil.
- N'exposez pas le produit au feu.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8502 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr