

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Weihnachtsbaumkerzen. Mit diesen Kerzen verbreiten Sie im Handumdrehen Weihnachtsstimmung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Weihnachtsbaumkerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10 LED Weihnachtsbaumkerzen
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 10x AAA Batterien
- Knopfzelle CR2025

Produktvarianten

- NX-8530: LED-Weihnachtsbaumkerzen mit IR-Fernbedienung, 10er-Set, weiß
- NX-8531: LED-Weihnachtsbaumkerzen mit IR-Fernbedienung, 10er-Set, rot

Technische Daten

je Kerze	1 Batterie Typ AAA
Fernbedienung	CR2025, 3 V
Timer	4 oder 8 Stunden
Helligkeitseinstellung	5 Stufen
Modi	Light, Kerze
Maße (Kerze) (ØxH)	14 x 102 mm
Gewicht	24 g

Batterien einlegen

Drehen Sie den Fuß der Kerze gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann ab. Setzen Sie eine Batterie des Typs AAA ein. Achten Sie dabei auf die unten an der Seite angegebene Polarität. Der positive Pol muss nach oben zeigen. Drehen Sie dann den Fuß wieder im Uhrzeigersinn fest.

Batterie in Fernbedienung einlegen

Drücken Sie den Riegel zum Batteriefach und ziehen Sie es heraus. Legen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die im Batteriefach angegebene Polarität. Schieben Sie es dann wieder in die Fernbedienung.

Tasten der Fernbedienung

Taste	Bedeutung
ON	Ein-Taste
OFF	Aus-Taste
4H	4 Stunden Laufzeit
8H	8 Stunden Laufzeit
Candle	Kerzen-Modus
Light	Licht-Modus
Dunkle Sonne	Dunkler
Helle Sonne	Heller

Verwendung

1. Befestigen Sie die Kerzen mit der Halterung an den Ästen Ihres Weihnachtsbaums.
2. Drücken Sie auf ON, um die Kerzen einzuschalten.
3. Drücken Sie auf 4H oder 8H, um Sie für 4 oder 8 Stunden einzuschalten. Anschließend schalten sich die Kerzen automatisch aus.
4. Drücken Sie auf die Candle-Taste, um das Licht der Kerzen flackern zu lassen.
5. Drücken Sie auf die Light-Taste, um 5 Helligkeitsstufen einstellen zu könne. Drücken Sie dazu auf die Helle Sonne, um das Licht heller zu stellen. Drücken Sie auf die Dunkle Sonne, um das Licht dunkler zu stellen.

**HINWEIS:**

Volle Batterien haben einen positiven Effekt auf die Reichweite der Fernbedienung und Ihre Kontrolle über die Kerzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-8530-675 und NX-8531-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8530 oder NX-8531 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies de Noël à LED. Avec ces bougies qui brillent comme des vraies, créez en un clin d'œil une ambiance de Noël. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 bougies de Noël à LED
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

- 10 piles AAA
- 1 pile bouton CR2025

Variantes du produit

- NX-8530 : 10 bougies de Noël à LED avec télécommande infrarouge, coloris blanc
- NX-8531 : 10 bougies de Noël à LED avec télécommande infrarouge, coloris rouge

Caractéristiques techniques

Bougies	1 pile type AAA chacune
Télécommande	CR2025, 3 V
Minuteur	Durée de fonctionnement : 4 ou 8 heures
Réglage de la luminosité	5 niveaux
Modes	Lumière continue ou vacillante
Dimensions par bougie (ØxH)	14 x 102 mm
Poids	24 g

Mise en place des piles

Tournez le pied de la bougie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirez-le en tirant dessus. Insérez une pile de type AAA. Ce faisant, veillez à respecter la polarité indiquée dessous, sur le côté. La borne positive doit être orientée vers le haut. Tournez ensuite le pied dans le sens des aiguilles d'une montre de manière à le serrer solidement.

Insérer une pile dans la télécommande

Pressez le verrouillage en direction du compartiment à pile et tirez dessous pour l'ouvrir. Insérez une pile bouton CR2025 dans le compartiment à pile. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à pile. Remplacez-le ensuite dans la télécommande.

Touches de la télécommande

Touche	Signification
ON	Marche
OFF	Arrêt
4H	4 heures de fonctionnement
8H	8 heures de fonctionnement
Candle	Lumière vacillante
Light	Lumière continue
Soleil sombre	Moins lumineux
Soleil clair	Plus lumineux

Utilisation

1. À l'aide des clips de fixation, fixez les bougies de Noël sur les branches de votre sapin.
2. Pour allumer les bougies, appuyez sur ON.
3. Appuyez sur 4H ou 8H pour sélectionner 4 ou 8 heures de fonctionnement. Ensuite, les bougies s'éteignent automatiquement.
4. Appuyez sur la touche Candle pour faire vaciller la lumière de la bougie.
5. Appuyez sur la touche Light pour pouvoir choisir parmi les 5 niveaux de luminosité. Appuyez sur le soleil clair pour obtenir une lumière plus claire. Appuyez sur le soleil foncé pour obtenir une lumière mois claire.



NOTE :

Les piles pleines ont un effet positif sur la portée de la télécommande et son contrôle sur les bougies.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.


- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-8530 et NX-8531 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.