

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Fusselrasierers, dank dem Ihre Kleidung im Nu wieder aussieht wie neu. Das sichere Flusengitter aus Metall sorgt dafür, dass nur abstehende Fasern entfernt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Fusselrasierer optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Fusselrasierer
- Schutzkappe
- Fusselbehälter
- Reinigungspinsel
- Ladekabel
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- Netzteil, z.B. NC-5536: Universal-Schaltnetzteil, 1000 mA, umschaltbar 3 – 12 V

### Technische Daten

Integrierter NiMH-Akku	600 mAh, 5 V, 0,5 A
Maße Scherkopf	Ø 50 mm
Maße (BxHxT)	58 x 130 x 75 mm
Gewicht	150 g

### Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku auf. Schließen Sie dazu das Ladekabel an den Netzeilanschluss auf der Unterseite des Griffs an und verbinden Sie es mit einer Steckdose.

### Verwendung

1. Ziehen Sie die Schutzkappe ab.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter an der Seite des Griffs nach oben schieben.
3. Gleiten Sie mit dem Fusselrasierer vorsichtig über das Kleidungsstück, um die Fussel zu entfernen. Üben Sie dabei keinen Druck aus! Die besten Ergebnisse erzielen sie, wenn Sie das Kleidungsstück auf eine glatte Oberfläche wie z.B. ein Bügelbrett legen.



### HINWEIS:

*Untersuchen Sie die Textilien auf gezogene Fäden, damit Sie diese nicht abrasieren oder länger ziehen. Der Fusselrasierer ist möglicherweise nicht für alle Textilarten (z.B. Angora) geeignet. Bitte probieren Sie das Gerät zuerst an verdeckter Stelle aus.*

4. Schalten Sie das Gerät nach Betrieb aus. Schieben Sie dazu den Schalter nach unten.

### Reinigung

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Reinigen Sie das zusammengesetzte Gerät nicht unter fließendem Wasser!
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
4. Bei starker Verschmutzung können Sie die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abwischen. Trocknen Sie es danach sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
5. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstige harte Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten
6. Ziehen Sie den Auffangbehälter an der Vorderseite des Griffs nach unten und nehmen Sie ihn heraus. Entleeren Sie den Auffangbehälter und setzen Sie ihn anschließend wieder in das Gerät ein.
7. Entfernen Sie die Schutzkappe und schrauben Sie das Schutzgitter gegen den Uhrzeigersinn ab.
8. Reinigen Sie die Klingen mit einer Bürste und schrauben Sie das Schutzgitter im Uhrzeigersinn wieder auf.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt (außer den Auffangbehälter) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von Fasern, Knötchen und Fusseln von Textilien geeignet!
- Berühren Sie die Klingen nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sie dürfen das Gerät nicht mehr benutzen, wenn der Scherkopf beschädigt ist.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Scherkopf aus, wenn Sie das Gerät verwenden!
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei abgenommenem Auffangbehälter!
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen ein.
- Reinigen Sie niemals das komplette Gerät unter fließendem Wasser! Beachten Sie unbedingt die Hinweise im Kapitel "Reinigung"!
- Schmieren Sie die Klingen nicht mit Öl oder Schierstoffen ein, da diese Flecken auf Ihrer Kleidung hinterlassen können.
- Wenn das Gerät während der Verwendung plötzlich blockiert, weil sich zu viele Fusseln in den Klingen verfangen haben, schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Scherkopf ab und bürsten Sie diesen ab oder pusten Sie die überschüssigen Fusseln weg.
- Rasieren Sie sich mit dem Fusselrasierer niemals die Haut! Halten Sie das Gerät fern von Körperteilen! Verletzungsgefahr!
- Die Klingen sind scharf! Bedienen Sie das Gerät mit Vorsicht.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, um Tierhaare, Kunthaare oder andere Materialien zu rasieren!

- Ziehen Sie das Kleidungsstück glatt, wenn Sie Fusseln entfernen, damit sich das Gerät nicht im Stoff verfängt und ihn beschädigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8609 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8609 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-beauty.de](http://www.sichler-beauty.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rasoir anti-bouloche rechargeable, lequel vous permet d'éliminer en quelques instants les peluches inesthétiques de vos vêtements et tissus.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Rasoir anti-bouloche
- Capuchon de protection
- Réservoir
- Pinceau de nettoyage
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

## Accessoire requis

(disponible séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Adaptateur secteur

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie intégrée NiMH 600 V, 0,5 A
Dimensions tête de rasage	Ø 50 mm
Dimensions (L x H x P)	58 x 130 x 75 mm
Poids	150 g

## Mise en marche

Chargez la batterie. Pour ce faire, branchez le câble de chargement à la prise de chargement située sur le dessous du manche puis branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.

## Utilisation

1. Retirez le capuchon de protection.
2. Pour allumer l'appareil, placez le bouton Marche/Arrêt (situé sur le côté du manche) vers le haut.
3. Faites glisser le rasoir anti-bouloche sur vos vêtements avec précaution, afin d'en éliminer les peluches. Ce faisant, n'exercez aucune pression ! Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, placez le vêtement sur une surface plane, telle qu'une planche à repasser.

## NOTE :



*Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que les textiles ne comportent pas de fils tirés ou décousus, afin que ceux-ci ne soient pas coupés ou ne se décousent pas davantage lors de l'utilisation de l'appareil. L'appareil n'est pas adapté à tous les types de textiles (pour l'angora par exemple).*

*Faites d'abord un essai sur une partie non visible.*

4. Après utilisation, éteignez l'appareil. Pour cela, poussez le bouton marche/arrêt vers le bas.

## Nettoyage

1. Éteignez l'appareil.
2. Ne placez jamais l'appareil assemblé sous l'eau courante.
3. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
4. En cas de forte salissure, vous pouvez nettoyer l'extérieur de l'appareil avec précaution, à l'aide d'un chiffon doux humidifié. Séchez-le ensuite soigneusement. Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
5. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif, de laine d'acier, de produit abrasif ou d'autres objets qui risqueraient de rayer la surface de l'appareil.
6. Retirez le réservoir situé à l'avant du manche en le tirant vers le bas. Videz le récipient puis remettez-le en place dans l'appareil.
7. Enlevez le capuchon de protection et dévissez la grille de protection en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
8. Nettoyez les lames à l'aide d'une brosse, et revissez la grille de protection en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit (hormis le réservoir) dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil est conçu uniquement pour retirer les fils, peluches, et nœuds des textiles !
- Ne touchez jamais la lame lorsque l'appareil est allumé. Vous ne devez plus utiliser l'appareil lorsque la tête de rasage est endommagée.
- N'appuyez pas trop fort sur la tête de rasage pendant l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil sans le réservoir collecteur.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais la totalité de l'appareil sous l'eau courante ! Respectez absolument les consignes du paragraphe "Nettoyage".
- N'utilisez ni huile ni lubrifiant pour les lames, car ces substances pourraient tâcher vos vêtements.
- Si, pendant l'utilisation, l'appareil se bloque soudainement à cause de peluches coincées dans les lames, éteignez l'appareil, retirez la tête de rasage, et brossez-la ou soufflez dessus pour en éliminer les peluches.
- N'utilisez jamais le rasoir anti-bouloche pour raser la peau ! N'approchez pas l'appareil d'une partie du corps. Risque de blessures !
- Les lames sont coupantes ! Manipulez l'appareil avec précaution.
- N'utilisez en aucun cas cet appareil pour raser les poils des animaux, des cheveux synthétiques ou d'autres matériaux.

- Pour éliminer des peluches d'un vêtement, lissez bien le tissu de manière à ce que l'appareil ne se coince pas dans les plis.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

#### **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

#### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8609 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).