

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses elektrischen Hand-Vakuuierers. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hand-Vakuuierer optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Hand-Vakuuierer
- Bedienungsanleitung

**Zusätzlich benötigt:**

Vakuu-Beutel zur Saugkompression, diese sind in folgenden Größen und Mengen erhältlich:

- NC-3279: 3er-Set Vakuu-Beutel, zur Staubsauger-Kompression, 92 x 125 cm
- NX-9032: 3er-Set Vakuu-Beutel, zur Staubsauger-Kompression, Größe 50 x 60 cm
- NX-9033: 3er-Set Vakuu-Beutel, zur Staubsauger-Kompression, Größe 60 x 80 cm
- NX-9034: 3er-Set Vakuu-Beutel, zur Staubsauger-Kompression, Größe 80 x 120 cm

- NX-9035: 3er-Set Vakuu-Beutel, zur Saugkompression, Bügelhaken, 70 x 100 cm
- NX-9037: 3er-Set Vakuu-Beutel zur Saugkompression, mit Bügelhaken, 70 x 140 cm
- NX-9039: XXL Vakuu-Beutel mit Vlies-Hülle, Saug- & Pressvakuu, 100x60cm
- NX-9040: 3er-Set Vakuu-Beutel, zur Staubsauger-Kompression, Größe 50 x 80 cm
- NX-9073: 9er-Set Vakuu-Beutel, zur Staubsauger-Kompression, Größe 60 x 80 cm
- NX-9074: 9er-Set Vakuu-Beutel, zur Saugkompression, Bügelhaken, 70 x 100 cm

**Technische Daten**

Stromversorgung	220 bis 240 V
Nennleistung	50-60 Hz
Leistung	200 W
Dauerlaufzeit	max. 5 min
Bemessungsdruck	5.000 bis 10.000 pa
Gewicht	440 g

**Produktdetails**



1. Ansaugstutzen
2. Luftauslass
3. Ein/Aus-Schalter
4. Netzkabel und -stecker

**Verwendung**

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.
2. Setzen Sie den Ansaugstutzen auf einen Vakuu-Beutel auf.
3. Schalten Sie den Vakuuierer über den Ein/Aus-Schalter ein (Position I).



**HINWEIS:**

*Der Hand-Vakuuierer darf maximal 5 Minuten am Stück eingeschaltet sein. Lassen Sie den Motor danach erst abkühlen, bevor Sie das Gerät erneut einschalten.*

4. Sobald die Luft aus dem Beutel abgesaugt wurde, schalten Sie den Vakuumierer über den Ein/Aus-Schalter wieder aus (Position 0).

### Reinigung und Pflege

Schalten Sie den Vakuumierer aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

Sie können den Vakuumierer mit einem angefeuchteten Tuch und ein wenig Reinigungsmittel reinigen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Stellen Sie sicher, dass weder der Ansaugstutzen noch der Luftauslass durch Verschmutzungen oder Fremdkörper blockiert sind.
- Achtung es besteht Überhitzungsgefahr, wenn das Gerät länger als 5 Minuten ununterbrochen verwendet wird.
- Zielen Sie mit dem eingeschalteten Vakuumierer nicht auf Personen oder Tiere, diese könnten ernsthaft verletzt werden.

- Sollte das Gerät während der Verwendung heiß werden oder sich unangenehmer Geruch entwickeln, schalten Sie das Gerät umgehend aus und lassen Sie es abkühlen.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-8676-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
08.12.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8676-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: <http://www.sichler-haushaltsgeraete.de>  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,** nous vous remercions pour le choix de cette pompe à vide d'air électrique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu :** pompe à vide d'air et mode d'emploi

### Accessoires requis (non fournis)

Sacs de rangement sous vide. Ceux-ci sont disponibles en différentes dimensions et quantités sur le site [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) sous les références suivantes :

- NC3279 : Sacs de rangement sous vide pour textiles (x3) - 92 x 125 cm
- NX9032 : Sacs de rangement sous vide pour textiles (x3) - 50 x 60 cm
- NX9033 : Sacs de rangement sous vide pour textiles (x3) - 60 x 80 cm
- NX9034 : Sacs de rangement sous vide pour textiles (x3) - 80 x 120 cm
- NX9035 : Sacs de rangement sous vide avec crochet de cintre (x3) - 70 x 100 cm
- NX9037 : Sacs de rangement sous vide avec crochet de cintre (x3) - 70 x 140 cm
- NX-9039 : Sac de rangement sous vide avec housse en intissé, mise sous vide par aspiration et par compression - 100 x 60 cm

- NX9040 : Sacs de rangement sous vide pour textiles (x3) - 50 x 80 cm
- NX9073 : Sacs de rangement sous vide pour textiles (x9) - 60 x 80 cm
- NX9074 : Sacs de rangement sous vide avec crochet de cintre (x9) - 70 x 100 cm

### Description du produit



1. Bouche d'aspiration
2. Sortie d'air
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Câble et fiche d'alimentation secteur

### Caractéristiques techniques

Alimentation	220 à 240 V
Puissance nominale	50 à 60 Hz
Puissance	200 W
Fonctionnement continu	Max. 5 min.
Pression mesurée	5000 à 10000 Pa
Poids	440 g

### Utilisation

1. Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.
2. Placez la bouche d'aspiration sur un sac de rangement sous vide.
3. Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position I.



**NOTE :** La pompe à vide d'air ne doit pas être utilisée plus de 5 minutes d'affilée. Laissez d'abord le moteur refroidir avant d'allumer à nouveau l'appareil.

4. Dès que l'air se trouvant dans le sac a été aspiré, éteignez la pompe en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position 0.

### Nettoyage et entretien

Éteignez la pompe et débranchez-la de l'alimentation électrique.

Vous pouvez nettoyer la pompe avec un chiffon humidifié et un peu de produit nettoyant.

N'utilisez pas ni produit nettoyant agressif si solvant pour le nettoyage.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Assurez-vous que ni la bouche d'aspiration ni la sortie d'air n'est bloquée par des salissures ou corps étrangers.
- Attention ! Risque de surchauffe si l'appareil est utilisé plus de 5 minutes d'affilée.
- Ne dirigez pas la pompe allumée sur des personnes ou des animaux. Ceux-ci pourraient être gravement blessés.
- Si l'appareil venait à chauffer pendant l'utilisation ou si une odeur désagréable apparaît, éteignez l'appareil immédiatement et laissez-le refroidir.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage professionnel.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### **Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### **Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8676 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

Andreas Kurtasz  
Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH)



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr)