

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Floh-, Nissen- und Läusekamms. Das Gerät ist gleichermaßen geeignet für die Anwendung an Menschen als auch an Haustieren wie Hunden oder Katzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Kamm optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Läusekamm mit Metallzinken
- Reinigungspinsel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt (NX-8709):  
1 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565, PX-1567, PX-5475)

**Produktvarianten**

- NX-8708: Floh-, Nissen- und Läusekamm mit Metall-Zinken, 3,2 cm
- NX-8709: Elektronische Floh-, Nissen- und Läusekamm mit Metall-Zinken, 1,5 cm

**Produktdaten**

NX-8708	
Maße	120 x 150 x 5 mm
Metall-Zinken	1,5 cm
Gewicht	34 g

NX-8709	
Stromversorgung	1 x Batterie Typ AAA
Metall-Zinken	1,5 cm
Maße	83 x 64 x 12 mm
Gewicht	30 g

**Batterie einsetzen/wechseln (NX-8709)**

Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs (Rückseite des Geräts, geriffeltes Oval) ab, indem Sie ihn nach oben schieben. Setzen Sie die Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polung und schließen das Batteriefach. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

**Verwendung**



**HINWEIS:**  
*Beachten Sie bei der zusätzlichen Verwendung eines Antiläusemittels unbedingt die Gebrauchsanweisung in der Packungsbeilage.*

**NX-8708**

1. Feuchten Sie das Kopfhaar an. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzlich eine Pflegespülung zur besseren Kämmbarkeit.
2. Scheiteln Sie die Haare.
3. Führen Sie den Kamm langsam und gleichmäßig im 45°-Winkel durch die betroffenen Haarregionen. Kämmen Sie das Haar Strähne für Strähne, vom Haaransatz bis zu den Spitzen.
4. Streifen Sie den Kamm nach jedem Kämmen an einem Tuch ab.

**NX-8709**

Durch die Erzeugung eines elektrischen Spannungsfelds durch den Kamm werden Läuse, deren Nissen sowie Flöhe abgetötet. Die Elektrizität selbst ist für Menschen und Haustiere nicht spürbar.

1. Zum Starten des Geräts schieben Sie den Power-Schalter an der Vorderseite in Richtung der Metallzinken. Sie hören einen pfeifenden Ton.



**ACHTUNG!**  
**Verwenden Sie den Kamm NX-8709 nur auf trockenem Haar!**

2. Führen Sie den Kamm langsam und gleichmäßig im 45°-Winkel durch die betroffenen Haarregionen. Kämmen Sie das Haar Strähne für Strähne, vom Haaransatz bis zu den Spitzen.

**Reinigung**

Bürsten Sie die Zinken nach jedem Gebrauch mit dem Reinigungspinsel sorgfältig aus.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt NX-8709 fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Halten Sie das Produkt NX-8708 fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt NX-8709 nicht auf nassem Haar.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8709-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce peigne à poux, lentes et puces. Cet appareil est adapté aussi bien pour l'utilisation sur des personnes que sur des animaux domestiques comme des chiens et des chats. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Peigne à poux et puces avec dents en métal
- Pinceau de nettoyage
- Mode d'emploi

**Accessoire requis pour NX8709 (non fourni)**

1 pile de type AAA

**Variantes du produit**

NX8708 : Peigne à poux, lentes et puces avec dents en métal  
3,2 cm

NX8709 : Peigne électrique à poux, lentes et puces avec dents en métal 1,5 cm

**Caractéristiques du produit**

NX8708	
Dimensions	120 x 150 x 5 mm
Dents en métal	1,5 cm
Poids	34 g

NX8709	
Alimentation	1 pile AAA
Dents en métal	1,5 cm
Dimensions	83 x 64 x 12 mm
Poids	30 g

**Remplacement / insertion de la pile (NX8709)**

Faites glisser vers le haut le couvercle du compartiment de la pile (situé à l'arrière de l'appareil, ovale rainuré) en le poussant vers le haut. Insérez la pile. Ce faisant, veillez à respecter la polarité. Refermez ensuite le compartiment. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

**Utilisation**



**NOTE :** Si vous utilisez un produit anti-poux, respectez impérativement les instructions d'utilisation fournies avec le produit.

**NX8708**

1. Humidifiez les cheveux. Si besoin, utilisez un après-shampooing pour que les cheveux soient plus faciles à peigner.
2. Tracez une raie dans les cheveux.
3. Faites glisser le peigne lentement et régulièrement dans les cheveux, en le maintenant incliné à 45°. Peignez les cheveux mèche par mèche, depuis la racine jusqu'à la pointe.
4. Après chaque passage du peigne, essuyez le peigne sur une serviette.

**NX8709**

Les poux et leurs lentes ainsi que les puces sont tués par le champ de tension électrique produit par le peigne. L'électricité elle-même n'est pas perceptible par les personnes et les animaux domestiques.

1. Pour activer l'appareil, poussez l'interrupteur (situé sur la face avant de l'appareil) en direction des dents en métal. Vous entendez un bruit de sifflement.



**ATTENTION !**

**Utilisez le peigne électrique NX8709 uniquement sur des cheveux secs !**

2. Faites glisser le peigne lentement et régulièrement dans les cheveux, en le maintenant incliné à 45°. Peignez les cheveux mèche par mèche, depuis la racine jusqu'à la pointe.

**Nettoyage**

Après chaque utilisation, brossez soigneusement les dents avec le pinceau de nettoyage.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le peigne électrique NX8709 à l'humidité ni à une chaleur extrême. N'exposez pas le peigne NX8708 à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez jamais le peigne électrique NX8709 sur des cheveux humides.
- Conservez le produit hors de la portée enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-8709 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

