

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses handgefertigten Deko-LED-Weihnachtsbaums. Genießen Sie die Weihnachtszeit mit seinem stimmungsvollen warmweißen Leuchten und seinem Glitzern dank seiner zusätzlichen silbernen Pailletten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Deko-LED-Weihnachtsbaum optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Handgefertigter Deko-LED-Weihnachtsbaum
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien des Typs AA (Mignon) (z.B. PX-1569, PX-1571, PX-5414)

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterien des Typs AA (Mignon)
20 LEDs	warmweiß
Maße	Ca. 39 x 40 x 9 cm
Gewicht	Ca. 225 g

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in Richtung OPEN schieben.
2. Legen Sie 3 Batterien des Typs AA (Mignon) ein und beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder mit der Abdeckung.
4. Wählen Sie zwischen den beiden Betriebs-Modi, indem Sie den Schalter auf ON1 für Dauerbeleuchtung oder auf ON2 für Blinklicht stellen.
5. Schalten Sie den Deko-LED-Weihnachtsbaum aus, indem Sie den Schalter auf OFF stellen.

Verwendung

Dieser handgefertigte Deko-LED-Weihnachtsbaum mit seiner Höhe von 40 cm ist ideal zum Aufstellen auf dem Tisch, auf der Fensterbank oder an anderen erhöhten Plätzen geeignet. Dank seines kabellosen Batteriebetriebs stellen Sie ihn auch schnell einmal um, wenn Sie seine stimmungsvolle Atmosphäre an einem anderen Platz oder in einem anderen Raum genießen wollen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-8808-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8808 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.lunartec.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sapin de Noël décoratif. Animez vos fêtes de fin d'année grâce à ses LED blanc chaud et ses paillettes argentées.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sapin de Noël à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis :

- 3 piles de type AA (Mignon)

(non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>)

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA (Mignon)
20 LED	Blanc chaud
Dimensions	Env. 39 x 40 x 9 cm
Poids	Env. 225 g

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles en poussant le couvercle vers OPEN.
2. Insérez 3 piles de type AA (Mignon). Ce faisant, veuillez à respecter les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment.
3. Refermez ensuite le couvercle du compartiment à piles.
4. Choisissez un mode de fonctionnement en plaçant le commutateur sur ON1 pour une lumière continue ou sur ON2 pour une lumière clignotante.
5. Éteignez le sapin de Noël décoratif en plaçant le commutateur en position OFF.

Utilisation

Ce sapin décoratif de 40 cm peut être posé sur une table, sur un rebord de fenêtre ou sur n'importe quelle surface surélevée. Grâce à son fonctionnement sans fil, il est facile à déplacer. Ainsi, vous pouvez apporter une touche décorative dans les différentes pièces de votre maison, et changer le sapin de place si besoin.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8808 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.