

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Plüsch-Sparschweines.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Plüsch-Sparschwein optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Plüsch-Sparschwein
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

NX-8932: 3 x AA Mignon-Batterien  
NX-8933: 2 x AA Mignon-Batterien

**Produktvarianten**

NX-8932: Grunzendes Sparschwein mit wackelnden Ohren  
NX-8933: Grunzendes Sparschwein



**ACHTUNG!**  
**Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre.**  
**Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.**

**Technische Daten**

	NX-8932-675	NX-8933-675
Stromversorgung:	3x AA Mignon-Batterien	2 x AA Mignon-Batterien
Gewicht:	330 g (ohne Batterien)	260 g (ohne Batterien)
Maße:	28 x 22 x 18 cm	19 x 16 x 16 cm

**Batterien einsetzen bzw. wechseln**

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Hinterteil des Schweines.
2. Hinter dieser Lasche befindet sich das Batteriefach. Klappen Sie die Stofflasche nach oben, so dass Sie an das Batteriefach gelangen.
3. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie drei neue Mignon-Batterien ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien mit der korrekten Polarität einlegen. Beachten Sie hierzu die Skizze im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach und setzen Sie es wieder in das Schwein. Verschließen Sie die Öffnung mit dem Klettverschluss.

**Verwendung**

Werfen Sie Münzen in den Sparschlitz. Schon beginnt das Sparschwein zu grunzen und wackelt mit den Ohren (nur NX-8932).

Um ihr Sparschwein zu „schlachten“, öffnen Sie einfach den Drehverschluss-Deckel, der sich am Bauch des Schweines befindet. Nun können Sie ihre Ersparnisse entnehmen.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-8932-675 und NX-8933-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-8932 oder NX-8933 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**[www.infactory.de](http://www.infactory.de)**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette tirelire cochon sonore. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Tirelire cochon en peluche
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>) :

- NX8932 : 3 piles AA
- NX8933 : 2 piles AA

## Variantes du produit

- NX8932 : Tirelire cochon sonore à oreilles mobiles
- NX8933 : Tirelire cochon sonore



### ATTENTION !

**Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées. Risque d'étouffement.**

## Caractéristiques techniques

	NX8932	NX8933
Alimentation	3 piles AA	2 piles AA
Poids	330 g (sans piles)	260 g (sans piles)
Dimensions	28 x 22 x 18 cm	19 x 16 x 16 cm

## Insérer des piles ou les changer

1. Ouvrez la fermeture à scratch située à l'arrière du cochon.
2. Relevez le rabat en tissu pour pouvoir accéder au compartiment à piles.
3. Ouvrez le compartiment à piles et insérez deux (NX8933) ou trois (NX8932) nouvelles piles AA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion. Reportez-vous au schéma situé dans le compartiment à piles.
4. Fermez le compartiment à piles et remettez-le dans le cochon. Fermez le tissu avec la fermeture à scratches.

## Utilisation

Placez des pièces de monnaie dans la fente. Le cochon commence alors à grogner et à bouger les oreilles (NX8932 uniquement).

Pour "casser" votre tirelire, ouvrez simplement le bouchon à vis qui se trouve sur le ventre du cochon. Vous pouvez maintenant récupérer vos économies.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-8932 et NX-8933 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Andreas Kurtasz*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).