

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Vorhänge-Schlusses aus Messing. So sichern Sie Ihr Hab und Gut. Das massive Messingschloss mit Doppelbolzen-Bügel ist aus extrahartem Stahl. Keine Schlüsselkramerei mehr: Stellen Sie einen eigenen Zahlen-Code aus 10.000 möglichen Code-Variationen ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Vorhänge-Schloss optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Vorhänge-Schloss aus Messing
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-9025: Vorhänge-Schloss aus Messing
38 mm
- NX-9026: Vorhänge-Schloss aus Messing
50 mm

Produktdaten

| Material | |
|--------------------|--------------------|
| Verschluss-Bügel | Gehärteter Stahl |
| Innenteile | Edelstahl, Messing |
| Code-Variationen | 10.000 |
| Zahlen-Räder | 4 |
| Maße Schlosskörper | |
| NX-9025 | 38 x 49 x 12 mm |
| NX-9026 | 50 x 52 x 14 mm |
| Höhe mit Bügel | |
| NX-9025 | 85 mm |
| NX-9026 | 103 mm |
| Gewicht | |
| NX-9025 | 200 g |
| NX-9026 | 335 g |

Verwendung

1. Öffnen Sie das Zahlenschloss, indem Sie die Zahlenräder so drehen, dass der Zahlen-Code innerhalb der roten Linie angezeigt wird. Der Standard-Code ist **0000**.
2. Ziehen Sie den Bügel nach oben und drehen Sie ihn nach außen. Der kleine Vorsprung muss passend auf der Kerbe liegen.
3. Drücken Sie den Bügel nach unten.
4. Drehen Sie die Zahlenräder so, dass der von Ihnen gewünschte Zahlencode innerhalb der roten Linie angezeigt wird.

5. Ziehen Sie den Bügel nach oben.
6. Schließen Sie das Schloss und drehen Sie die Zahlenräder auf beliebige Positionen, um das Schloss zu verriegeln.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas en laiton. Protégez ainsi vos objets de valeur. Le cadenas en laiton très résistant possède un fermoir à deux points en acier renforcé. Ainsi, ne perdez plus aucune clé : réglez votre propre code à chiffres parmi 10000 possibilités. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cadenas en laiton
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX9025 : Cadenas à code 4 chiffres 38 mm en laiton
 NX9026 : Cadenas à code 4 chiffres 50 mm en laiton

Caractéristiques du produit

| Composition | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Fermoir | Acier renforcé |
| Intérieur | Acier inoxydable, laiton |
| Possibilités de codes | 10000 |
| Roues codées | 4 |
| Dimensions du corps du cadenas | |
| NX9025 | 38 x 49 x 12 mm |
| NX9026 | 50 x 52 x 14 mm |

| Hauteur avec le fermoir | |
|-------------------------|--------|
| NX9025 | 85 mm |
| NX9026 | 103 mm |
| Poids | |
| NX9025 | 200 g |
| NX9026 | 335 g |

Utilisation

1. Ouvrez le cadenas à chiffres en tournant les roues, de manière à ce que le code à chiffre soit affiché dans la ligne rouge. Le code par défaut est **0000**.
2. Tirez le fermoir vers le haut et tournez-le vers l'extérieur. La petite saillie doit reposer parfaitement sur l'encoche.
3. Appuyez sur le fermoir.
4. Tournez les roues, de manière à ce que le code que vous avez choisi soit affiché dans la ligne rouge.
5. Tirez le fermoir vers le haut.
6. Fermez le cadenas et tournez les roues sur n'importe quelle position pour verrouiller le cadenas.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !