

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Vorhänge-Schlusses aus Messing. So sichern Sie Ihr Hab und Gut. Das massive Messingschloss mit Doppelbolzen-Bügel ist aus extrahartem Stahl. Keine Schlüsselkramerei mehr: Stellen Sie einen eigenen Zahlen-Code aus 10.000 möglichen Code-Variationen ein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Vorhänge-Schloss optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Vorhänge-Schloss aus Messing
- Bedienungsanleitung

## Produktvarianten

NX-9025: Vorhänge-Schloss aus Messing  
38 mm

NX-9026: Vorhänge-Schloss aus Messing  
50 mm

## Produktdaten

Material	
Verschluss-Bügel	Gehärteter Stahl
Innenteile	Edelstahl, Messing
Code-Variationen	10.000
Zahlen-Räder	4
Maße Schlosskörper	
NX-9025	38 x 49 x 12 mm
NX-9026	50 x 52 x 14 mm
Höhe mit Bügel	
NX-9025	85 mm
NX-9026	103 mm
Gewicht	
NX-9025	200 g
NX-9026	335 g

## Verwendung

1. Öffnen Sie das Zahlenschloss, indem Sie die Zahlenräder so drehen, dass der Zahlen-Code innerhalb der roten Linie angezeigt wird. Der Standard-Code ist **0000**.
2. Ziehen Sie den Bügel nach oben und drehen Sie ihn nach außen. Der kleine Vorsprung muss passend auf der Kerbe liegen.
3. Drücken Sie den Bügel nach unten.
4. Drehen Sie die Zahlenräder so, dass der von Ihnen gewünschte Zahlencode innerhalb der roten Linie angezeigt wird.

5. Ziehen Sie den Bügel nach oben.
6. Schließen Sie das Schloss und drehen Sie die Zahlenräder auf beliebige Positionen, um das Schloss zu verriegeln.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.agt-tools.de](http://www.agt-tools.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas en laiton. Protégez ainsi vos objets de valeur. Le cadenas en laiton très résistant possède un fermail à deux points en acier renforcé. Ainsi, ne perdez plus aucune clé : réglez votre propre code à chiffres parmi 10000 possibilités.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Cadenas en laiton
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

NX9025 : Cadenas à code 4 chiffres 38 mm en laiton  
NX9026 : Cadenas à code 4 chiffres 50 mm en laiton

## Caractéristiques du produit

Matériau	
Fermail	Acier renforcé
Intérieur	Acier inoxydable, laiton
Possibilités de codes	10000
Roues codées	4
Dimensions du corps du cadenas	
NX9025	38 x 49 x 12 mm
NX9026	50 x 52 x 14 mm
Hauteur avec le fermail	
NX9025	85 mm
NX9026	103 mm
Poids	
NX9025	200 g
NX9026	335 g

### Utilisation

1. Ouvrez le cadenas à chiffres en tournant les roues, de manière à ce que le code à chiffre soit affiché dans la ligne rouge. Le code par défaut est **0000**.
2. Tirez le fermail vers le haut et tournez-le vers l'extérieur. La petite saillie doit reposer parfaitement sur l'encoche.
3. Appuyez sur le fermail.
4. Tournez les roues, de manière à ce que le code que vous avez choisi soit affiché dans la ligne rouge.
5. Tirez le fermail vers le haut.
6. Fermez le cadenas et tournez les roues sur n'importe quelle position pour verrouiller le cadenas.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !