

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Vorhänge-Schlusses aus Messing. So sichern Sie Ihren Koffer vor fremdem Zugriff und versehentlichem Aufgehen beim Transport. Keine Schlüsselkramerei mehr: Stellen Sie einen eigenen 3-stelligen Zahlencode ein. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Vorhänge-Schloss optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Reisekoffer-Schloss
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	Zink-Legierung
Zahlenräder	3
Maße	
Schloss-Körper	29 x 33 x 13 mm
Höhe mit Bügel	53 mm
Gewicht	40 g

Verwendung

1. Öffnen Sie das Zahlenschloss, indem Sie die Zahlenräder so drehen, dass der Zahlen-Code innerhalb des seitlichen Sichtfensters angezeigt wird. Der Standard-Code ist **000**.
2. Ziehen Sie den Bügel nach oben und drehen Sie ihn um 90°. Der kleine Vorsprung am Bügel muss passend über der zweiten Kerbe liegen.
3. Halten Sie den Bürgel mit einer Hand in das geöffnete Schloss gedrückt, so dass der Vorsprung des Bügels mit in die Kerbe hineingedrückt wird.
4. Während Sie den Bügel in das geöffnete Schloss hineindrücken: Drehen Sie die Zahlenräder so, dass der von Ihnen gewünschte Zahlencode innerhalb des Sichtfensters angezeigt wird.
5. Lassen Sie den Bügel, nach Einstellen des Zahlencodes, wieder los.



HINWEIS:

Notieren Sie sich den Zahlencode, damit das Schloss auch dann noch geöffnet werden kann, wenn Sie ihn einmal vergessen sollten.

6. Der Zahlencode ist gespeichert, das Schloss kann nun verwendet werden.

7. Schließen Sie das Schloss und drehen Sie die Zahlenräder auf beliebige Positionen, um das Schloss zu verriegeln.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce cadenas en laiton qui vous permet de protéger votre valise des vols et ouvertures accidentelles lors du transport. Ne perdez plus vos clés : réglez votre propre code à 3 chiffres. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Cadenas de voyage
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Composition	Alliage de zinc
Roues codées	3
Dimensions	
Corps du cadenas	29 x 33 x 13 mm
Hauteur avec fermail	53 mm
Poids	40 g

Utilisation

1. Ouvrez le cadenas à chiffres en tournant les roues, de manière à ce que le code à chiffre soit affiché dans la fenêtre transparente latérale. Le code par défaut est **000**.
2. Tirez l'arceau vers le haut et tournez-le sur 90°. La petite saillie sur l'arceau doit

être placée comme il convient sur la deuxième encoche.

3. D'une main, maintenez l'arceau enfoncé dans le cadenas ouvert de façon à ce que la saillie de l'arceau soit enfoncée dans l'encoche.
4. Tout en maintenant l'arceau dans le cadenas ouvert, tournez les roulettes chiffrées de manière à ce que le code que vous avez choisi soit affiché dans la fenêtre transparente.
5. Relâchez l'arceau une fois le code saisi.



NOTE :

Notez le code afin de pouvoir ouvrir le cadenas en cas d'oubli.

6. Le code est enregistré, le cadenas peut alors être utilisé.
7. Fermez le cadenas et tournez les roues sur n'importe quelle position pour verrouiller le cadenas.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.