

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets Vakuüm-Beutel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Vakuüm-Beutel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3 x Vakuüm-Beutel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-9032: 3er-Set Vakuüm-Beutel zur Kompression per Staubsauger, 50 x 60 cm

NX-9033: 3er-Set Vakuüm-Beutel zur Kompression per Staubsauger, 60 x 80 cm

NX-9034: 3er-Set Vakuüm-Beutel zur Kompression per Staubsauger, 80 x 120 cm

NX-9040: 3er-Set Vakuüm-Beutel zur Kompression per Staubsauger, 50 x 80 cm

Produktdaten

Material	Robuster Kunststoff
Ventil	Universal-Vakuümventil

Verwendung

1. Packen Sie die gewünschten Objekte in den Beutel. Versichern Sie sich, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind.



HINWEIS:

Achten Sie bei Kleidungsstücken und anderen Stoffen darauf, dass diese direkt unter dem Luftabzug liegen, da sonst das Vakuüm nur einige Minuten hält.

2. Schließen Sie die Tasche, indem Sie die Versiegelung zusammendrücken und den Verschlusschieber in beide Richtungen darüber ziehen. Knicken Sie die Versiegelung dabei nicht.

NX-9032-34, NX-9040

1. Öffnen Sie den Luftabzug. Achten Sie darauf nur den Stöpsel zu öffnen.
2. Drücken Sie das Saugrohr Ihres Staubsaugers leicht auf den Abzug und saugen Sie alle Luft aus der Tasche.
3. Ziehen Sie den Staubsauger ab und schließen Sie den Luftabzug.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwahren Sie niemals feuchte, scharfkantige oder warme Gegenstände in der Tasche.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 3 sacs de rangement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 sacs de rangement sous vide
- Mode d'emploi

Variantes du produit

NX9032 : 3 sacs sous vide, 50 x 60 cm

NX9033 : 3 sacs sous vide, 60 x 80 cm

NX9034 : 3 sacs sous vide, 80 x 120 cm

NX9040 : 3 sacs sous vide, 50 x 80 cm

Caractéristiques du produit

Matériau	Plastique robuste
Valve	Valve de mise sous vide universelle

Utilisation

1. Rangez les objets de votre choix dans le sac. Vérifiez qu'aucun coin tranchant ne dépasse.

**NOTE :**

Pour les vêtements et autres tissus, assurez-vous qu'ils sont directement sous la sortie d'air ; sinon, le vide ne durera que quelques minutes.

2. Fermez le sac en pressant la fermeture et en tirant le fermail dans les deux directions. Veillez à ne pas plier la fermeture.

NX9032, NX9034, NX9040

1. Ouvrez la sortie d'air. Assurez-vous de n'ouvrir que le bouchon.
2. Poussez doucement le tuyau d'aspiration de votre aspirateur sur l'évacuation d'air jusqu'à ce que tout l'air du sachet soit aspiré.
3. Retirez l'aspirateur et refermez la valve.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême. Ne stockez jamais d'objets humides, coupants ou chauds dans le sac.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**

