

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Vakuum-Wäsche-Beutels. Tüten Sie zum Saison-Wechsel Ihre Kleidung, Badetücher oder Bettwäsche einfach ein und saugen Sie mit dem Staubsauger die Luft ab. So verringert sich das Volumen um bis zu 75 % und die Wäsche ist vor Feuchtigkeit, Schädlingen, Gerüchen und Schimmel geschützt. Die Vlies-Tasche presst auch noch das letzte Luftloch heraus.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Vakuum-Wäsche-Beutel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Vakuum-Wäsche-Beutel
- Verschlusschieber
- Vlies-Tasche
- Einlegboden
- Bedienungsanleitung

Produktdaten

Material	Vakuum-Beutel	Reißfester Kunststoff (PE)
	Außen-Tasche	Vlies
Maße	Vakuum-Beutel	100 x 60 x 38 cm
	Außen-Tasche	80 x 15 x 40 cm

Verwendung

1. Öffnen Sie die Vlies-Tasche und legen Sie den Einlegboden so hinein, dass die Gurte nach oben zeigen.
2. Packen Sie die gewünschten Objekte in den Vakuum-Beutel. Versichern Sie sich, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind.

**HINWEIS:**

Achten Sie bei Kleidungsstücken und anderen Stoffen darauf, dass diese direkt unter dem Luftabzug liegen, da sonst das Vakuum nur einige Minuten hält.

3. Schließen Sie den Vakuum-Beutel, indem Sie die Versiegelung zusammendrücken und den Verschlusschieber in beide Richtungen darüber ziehen. Knicken Sie die Versiegelung dabei nicht
4. Öffnen Sie den Luftabzug, indem Sie die Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie die Kappe ab.
5. Drücken Sie das Saugrohr Ihres Staubsaugers leicht auf den Luftabzug und saugen Sie alle Luft aus der Tasche.
6. Ziehen Sie den Staubsauger ab, setzen Sie die Kappe wieder auf den Luftabzug und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den Luftabzug zu schließen.
7. Legen Sie den gefüllten, vakuumierten Beutel in die Vlies-Tasche und spannen Sie die Gurte, um jede noch verbleibende Restluft aus dem Vakuum-Beutel zu pressen.
8. Schließen Sie den Reißverschluss und verstauen Sie die Vliestasche an einem geeigneten Ort z.B. Ihrem Kleiderschrank.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwahren Sie niemals feuchte, scharfkantige oder warme Gegenstände in der Tasche.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce sac sous vide. Lors des intersaisons, placez simplement vos vêtements, serviettes de bain ou draps dans le sac et videz l'air qui s'y trouve avec votre aspirateur. Le volume du sac diminue alors jusqu'à 75 % et votre linge est ainsi protégé de l'humidité, des insectes, des mauvaises odeurs et de la moisissure. De plus, la housse en intissé vous aide à évacuer le reste d'air présent dans le sac sous vide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sac sous vide pour le linge
- Fermeture
- Housse extérieure en intissé
- Tablette
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

Composition	Sac sous vide	plastique résistant aux déchirures (PE)
	Housse extérieure	fibres intissées
Dimensions	Sac sous vide	100 x 60 x 38 cm
	Housse extérieure	80 x 15 x 40 cm

Utilisation

1. Ouvrez la housse en intissé et placez la tablette dedans, de sorte que les sangles soient orientées vers le haut.
2. Rangez les objets de votre choix dans le sac sous vide. Vérifiez qu'aucun coin tranchant ne dépasse.

**NOTE :**

Pour les vêtements ou les autres matières, veillez à ce qu'ils se trouvent directement sous l'évacuation d'air car sinon, le vide ne tient que quelques minutes.

3. Fermez le sac sous vide en pressant la fermeture et en tirant le fermoir dans les deux directions. Veillez à ne pas plier la fermeture.
4. Ouvrez l'évacuation d'air en tournant le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez le bouchon.
5. Poussez doucement le tuyau d'aspiration de votre aspirateur sur l'évacuation d'air et aspirez tout l'air du sac.
6. Retirez l'aspirateur, replacez le bouchon sur l'évacuation d'air et tournez-le dans le sens horaire pour fermer l'évacuation d'air.
7. Placez le sac sous vide plein de votre linge dans la housse en intissé et tendez les sangles pour évacuer le reste d'air présent dans le sac sous vide.
8. Fermez la fermeture à glissière et rangez la housse en intissé dans un endroit adapté (une armoire p. ex.).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à la chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne stockez jamais d'objets humides, coupants ou chauds dans le sac.
- Maintenez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. Risque d'étouffement !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.