

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses mobilen Deckenventilators. Das handliche Gerät ist an vielen Stellen einsetzbar und liefert Ihnen immer eine frische Brise!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Ventilator optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Mobiler Deckenventilator mit Aufhänger
- Bedienungsanleitung

### Produktvarianten

- NX-9078 Mobiler Decken-Ventilator VT-132.D mit Aufhänger, 33 cm, 11 W
- NX-9079 Mobiler Decken-Ventilator VT-141.D mit Aufhänger, 41 cm, 9 W
- NX-9080 Mobiler Decken-Ventilator VT-151.D mit Aufhänger, 53 cm, 12 W

### Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	
NX-9078	11 W bei 600 U/Min
NX-9079	9 W bei 333 U/Min
NX-9080	12 W bei 272 U/Min
Kabellänge	
NX-9078, NX-9079	130 cm
NX-9080	120 cm
Anzahl Flügel	
NX-9078; NX-9080	4
NX-9079	5
Maße (ØxH)	
NX-9078	33 x 18 cm
NX-9079	41 x 17 cm
NX-9080	53 x 24 cm
Gewicht	
NX-9078	275 g
NX-9079	252 g
NX-9080	380 g

### Inbetriebnahme

Stecken Sie die Rotorblätter in die Schlitze seitlich am Aufhänger und achten Sie darauf, dass die Enden nach oben zeigen.

Hängen Sie das Gerät mithilfe des am Gerät befestigten Hakens an der gewünschten Stelle auf.



#### **ACHTUNG!**

**Die Flügel müssen sich mindestens 2,3 m über dem Boden befinden.**

Verwenden Sie keinesfalls einen anderen Aufhänger oder Draht! Verbinden Sie das Gerät mit einer Stromquelle. Trennen Sie das Gerät vom Strom, um es abzuschalten oder wenn Sie seine Position verändern wollen. Falls die Betriebsspannung weniger als 187 V beträgt, stoßen Sie als Starthilfe die Flügel manuell an.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen,

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte NX-9078-675, NX-9079-675 und NX-9080-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.sichler-haushaltsgeraete.de](http://www.sichler-haushaltsgeraete.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur de plafond mobile. Facile à transporter et à installer, il se fixe là où vous en avez besoin et vous offre une petite brise rafraîchissante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Ventilateur de plafond mobile à suspendre
- Mode d'emploi

### Variantes du produit

- NX9078 : Ventilateur de plafond mobile à suspendre 11 W / 33 cm, modèle VT-132.D
- NX9079 : Ventilateur de plafond mobile à suspendre 9 W / 41 cm, modèle VT-141.D
- NX9080 : Ventilateur de plafond mobile à suspendre 12 W / 53 cm, modèle VT-151.D

### Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance absorbée	
NX9078	11 W à 600 tr/min
NX9079	9 W à 333 tr/min
NX9080	12 W à 272 tr/min
Longueur du câble	
NX9078, NX9079	130 cm
NX9080	120 cm
Nombre de pales	
NX9078, NX9080	4
NX9079	5
Dimensions (Ø x H)	
NX9078	33 x 18 cm
NX9079	41 x 17 cm
NX9080	53 x 24 cm
Poids	
NX9078	275 g
NX9079	252 g
NX9080	380 g

### Mise en marche

Placez les pales du rotor dans les fentes situées sur les côtés de l'élément à suspendre, en veillant à ce que les extrémités soient dirigées vers le haut.

Fixez l'appareil à l'endroit de votre choix, à l'aide du crochet intégré.



### ATTENTION !

**Les pales doivent se trouver à au moins 2,3 m au-dessus du sol !**

N'utilisez en aucun cas une autre attache ou un autre câble ! Branchez l'appareil à une source d'alimentation. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous voulez l'éteindre ou le changer de position. Si la tension de fonctionnement est inférieure à 187 V, aidez l'appareil à démarrer en actionnant manuellement les pales.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, afin que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants. Risque de blessures !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-9078, NX-9079 et NX-9080, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, 2014/30/UE et 2014/35/UE.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

