

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses doppelwandigen Bierkrugs, mit dem Sie Ihre Getränke kühlen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den doppelwandigen Bierkrug optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Doppelwandiger Bierkrug inklusive Kühlflüssigkeit
- Bedienungsanleitung

### Technische Daten

1 Stunde einfrieren	Mindestens 30 Minuten Kühlung
Material	Acryl
Fassungsvermögen	0,3 l
Maße	Ø 85 mm, Höhe 155 mm
Gewicht	416 g

### Inbetriebnahme

Waschen Sie den Bierkrug vor dem ersten Gebrauch mit Spülmittel und warmem Wasser aus.

### Verwendung

Um den Bierkrug als Getränkekühler zu verwenden, platzieren Sie ihn im Gefrierschrank oder -fach. Für das beste Resultat frieren Sie den Bierkrug in aufrechter Position für 2 bis 4 Stunden ein.



### ACHTUNG!

**Lassen Sie den Bierkrug nicht über lange Zeit im Gefrierfach, z.B. über Nacht. Die Kühlflüssigkeit darf nicht gefrieren (ab -10°C Kühlung). Verwenden Sie den Bierkrug nicht in der Mikrowelle. Der Bierkrug ist nicht geeignet für die Spülmaschine.**

Wenn das nicht giftige Kühlmittel in der Doppelwand des Bierkrugs gefroren erscheint, holen Sie ihn aus dem Gefrierschrank oder -fach und füllen Sie ihn mit dem Getränk. Sie können den Bierkrug beliebig oft einfrieren.



### HINWEIS:

*Schütteln Sie den Bierkrug, um den Schaumeffekt zu erzielen.*

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.rosensteinundsoehne.de](http://www.rosensteinundsoehne.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette chope de bière à double paroi. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Chope à double paroi avec liquide frigorifique
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

1 heure de congélation	Env. 30 minutes de rafraîchissement
Matériau	Acrylique
Capacité	0,3 L
Dimensions	Ø 85 mm Hauteur 155 mm
Poids	416 g

### Préparation

Avant la première utilisation, lavez la chope de bière à l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle.

### Utilisation

Pour utiliser la chope en tant que refroidisseur de boisson, placez-la dans votre congélateur. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, congelez la chope en position verticale pendant 2 à 4 heures.



### ATTENTION !

**Ne laissez pas la chope trop longtemps dans le congélateur (toute une nuit, par ex.). Le liquide frigorifique ne doit pas geler (-10°C maximum) ! Ne mettez pas la chope dans un four à micro-ondes. La chope ne doit pas être mise au lave-vaisselle.**

Lorsque le liquide frigorifique (non toxique) contenu dans la double-paroi semble gelé, sortez la chope du congélateur et remplissez-la avec la boisson de votre choix. Vous pouvez congeler la chope aussi souvent que vous le voulez.



### NOTE :

*Secouez la chope pour obtenir un effet de mousse.*

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES

