

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Campinglaterne mit Deckenlicht und Powerbank. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Campinglaterne optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Campinglaterne
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Technische Daten

Li-Ion-Akku (2 x)	3,7 V, 3.600 mAh
Ladezeit	5 bis 6 Stunden
Stromversorgung Eingang	AC 110-240 V, 50/60 Hz
Stromversorgung USB-Ausgang	DC 5 V, 1 A +/- 5%
Lichtstrom	260 bis 300 Lumen
Helligkeitsstufen	100%/ 50%/ 20%
Maße (HxØ)	19 x 10,5 cm
Gewicht	460 g

Verwendung

Sie können die Laterne mit dem Bügel z.B. in einem Zelt aufhängen.

Durch Drücken der Ein/Aus-Taste können Sie durch 3 Helligkeitsmodi (100%, 50% und 20%) und 2 Rotlichtmodi (Rotlicht und SOS) wechseln.

Wenn Sie weniger Platz zur Verfügung haben, können Sie den Lampenschirm abnehmen, indem Sie ihn durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn vom Sockel lösen. Drehen Sie dann den Sockel um und befestigen Sie ihn mit der ausklappbaren Aufhängung.

Auf der Rückseite des Laternensockels finden Sie folgende Anschlüsse:

1. USB-Anschluss: Hier können Sie z.B. Ihr Smartphone anschließen, um es aufzuladen. Wenn die blaue LED blinkt, trennen Sie das Smartphone von der Powerbank und schließen



Sie die Laterne über den Micro-USB-Anschluss an ein Ladegerät an.
2. Micro-USB-Anschluss: Über diesen Anschluss laden Sie die Laterne auf. Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED; ist der Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die rote LED dauerhaft. Trennen Sie die Laterne nach Abschluss des Ladevorgangs vom Ladegerät.

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung der Laterne verwenden Sie am besten nur ein feuchtes Tuch und keine Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-9104-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtas, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9104 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne de camping avec arceau et batterie d'appoint. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lanterne de camping
- Câble USB
- Mode d'emploi.

Accessoire en option : adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

2 batteries lithium-ion	3,7 V, 3600 mA/h
Temps de chargement	5 – 6 h
Entrée alimentation	110-240 V AC, 50/60 Hz
Sortie USB	5 V DC / 1 A +/- 5 %
Flux lumineux	260 à 300 lm
Niveaux de luminosité	100 % / 50 % / 20 %
Dimensions (H x Ø)	19 x 10,5 cm
Poids	460 g

Utilisation

Grâce à l'arceau, vous pouvez accrocher la lanterne à une tente par exemple. Vous avez également la possibilité d'alterner entre les 3 modes de luminosité (100 %; 50 % et 20 %) et les 2 modes de lumière rouge (lumière rouge et SOS).

Lorsque vous disposez de peu de place, vous pouvez retirer l'abat-jour du socle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles. Retournez alors le socle et accrochez-le à l'aide de la suspension escamotable.

Au dos de la lanterne, les ports suivants sont disponibles :

1. Port USB : vous pouvez brancher votre smartphone pour le recharger. Lorsque la LED bleue clignote, débranchez le smartphone de la batterie de secours et branchez la lanterne à un chargeur via le port Micro-USB.
2. Port Micro-USB : via ce port, vous pouvez recharger la lanterne. Pendant le



chargement, le voyant LED rouge clignote. Lorsque le chargement est terminé, la LED rouge brille en permanence. Une fois le chargement terminé, débranchez la lanterne du chargeur.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage de la lanterne, utilisez uniquement un chiffon humide, et pas de produit de nettoyage.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée

exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **pas** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui

chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9104 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.