

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette, die sich besonders gut zur Dekoration eines Weihnachtsbaums im Haus oder im Freien eignet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-9120: Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette mit 6 Girlanden & 180 LEDs, IP44
- NX-9121: Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette mit 6 Girlanden & 240 LEDs, IP44
- NX.9122: Weihnachtsbaum-Überwurf-Lichterkette mit 8 Girlanden & 320 LEDs, IP44

Technische Daten

Stromversorgung		230 V AC 50 Hz
Leistung	NX-9120	4,8 W
	NX-9121	5 W
	NX-9122	6 W
Schutzklasse		IP44
Anzahl LEDs	NX-9120	180
	NX-9121	240
	NX-9122	320
Abstand zwischen den LEDs		7 cm
Anzahl Ketten	NX-9120	6
	NX-9121	6
	NX-9122	8
Gewicht	NX-9120	318
	NX-9121	456 g
	NX-9122	484 g

Inbetriebnahme

1. Entnehmen Sie die Lichterkette der Verpackung.
2. Legen Sie den Kranz z.B. über die Spitze des Weihnachtsbaumes.
3. Entrollen Sie die einzelnen Lichterketten und legen Sie sie in die gewünschte Position.

**ACHTUNG!**

Die Lichterkette darf nicht mit dem Versorgungsnetz verbunden werden, während sie in der Verpackung ist. Die Lichterkette darf mit keiner anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.

Verwendung

Um die Lichterkette einzuschalten, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Wenn Sie die Lampen wieder ausschalten wollen, ziehen Sie den Netzstecker.

**HINWEIS:**

Die Lampen sind nicht austauschbar.

**ACHTUNG!**

Das Produkt darf ohne alle ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden.

Reinigung und Aufbewahrung

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Reinigen Sie die Lichterkette nur mit einem trockenen Tuch und niemals mit einem feuchten Tuch oder aggressiven Reinigungsmittel, da sie dadurch beschädigt werden kann. Bewahren Sie die Lichterkette gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort in der Originalverpackung auf.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Störungen während des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

- Das Produkt ist für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Beim Anbringen der Lichterketten an Gebäuden dürfen keine Nägel oder Klammern verwendet werden.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Die LEDs dürfen nicht in Kontakt mit leicht brennbaren Materialien wie Decken, Stoffe oder Jalousien kommen.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern und beaufsichtigen Sie sie.
- Das Produkt eignet sich nicht zur Raumbelichtung oder zur dauerhaften Installation und Betrieb.
- Hängen Sie keine Objekte an das Produkt und decken Sie es nicht ab.
- Vermeiden Sie Schäden an der Isolierung beim Anbringen der Lichterkette.
- Bringen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen an.
- Die LEDs dürfen keine Kabel berühren.
- Schalten Sie das Produkt aus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist, bevor Sie es an-/ abmontieren oder an einem anderen Ort anbringen.
- Die Lichterkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
- Die Lichterkette nicht verwenden, wenn sie abgedeckt ist oder in einer Wand/Fläche verlegt ist.
- Die Lampen in der Lichterkette sind nicht austauschbar.
- Verbinden Sie diese Lichterkette niemals elektrisch mit anderen Lichterketten.
- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.
- Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien. Nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt.
- Warnung: Diese Lichterkette darf ohne die ordnungsgemäß angebrachten Dichtungsringe nicht benutzt werden.
- Diese Lichterkette ist nicht für Beleuchtungszwecke geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-9120-675, NX-9121-675 und NX-9122-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi guirlande lumineuse, tout particulièrement adaptée pour un sapin de Noël, en intérieur comme dans le jardin. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse à LED effet cascade
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX9120 : Guirlande lumineuse effet cascade - 6 fils - 180 LED
- NX9121 : Guirlande lumineuse effet cascade - 6 fils - 240 LED
- NX9122 : Guirlande lumineuse effet cascade - 6 fils - 320 LED

Caractéristiques techniques

Alimentation		230 V AC / 50 Hz
Puissance	NX9120	4,8 W
	NX9121	5 W
	NX9122	6 W
Indice de protection		IP44
Nombre de LED	NX9120	180
	NX9121	240
	NX9122	320
Écart entre les LED		7 cm
Nombre de fils	NX9120	6
	NX9121	6
	NX9122	8
Poids	NX9120	318
	NX9121	456 g
	NX9122	484 g

Mise en marche

1. Sortez la guirlande de son emballage.
2. Accrochez l'anneau, par exemple à la pointe de votre sapin de Noël.
3. Déroulez toutes les guirlandes individuelles et placez-les dans la position souhaitée.

ATTENTION !

La guirlande ne doit pas être connectée au réseau électrique lorsqu'elle se trouve dans son emballage. Cette guirlande ne doit en aucun cas être reliée électriquement à une autre guirlande.

Utilisation

Pour allumer la guirlande, branchez le connecteur d'alimentation dans une prise électrique. Pour éteindre la guirlande, débranchez la fiche d'alimentation.

**NOTE :**

Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.

**ATTENTION !**

Le produit ne doit pas être utilisé si tous les anneaux d'étanchéité ne sont pas placés correctement.

Nettoyage et stockage

Avant chaque nettoyage, débranchez l'alimentation secteur. Nettoyez la guirlande lumineuse uniquement avec un chiffon sec, et jamais avec un chiffon humide ou des produits de nettoyage agressifs car cela pourrait l'endommager. Rangez la guirlande lumineuse propre et protégée des rayons du soleil, dans son emballage d'origine dans un endroit, frais et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien du

produit. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur et en extérieur.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Pour fixer la guirlande lumineuse à un bâtiment, n'utilisez ni clou ni pince.
- Le produit ne doit être alimenté qu'avec l'adaptateur secteur fourni.
- Les LED ne doivent pas entrer en contact avec des matériaux facilement inflammables comme des couvertures, des tissus ou des persiennes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le produit ne convient pas à des fins d'éclairage dans une pièce, ni pour une installation et utilisation permanente.
- N'accrochez pas d'objet au produit, et ne le couvrez pas.
- Évitez d'endommager l'isolation lors de la fixation de la guirlande lumineuse.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur.
- Les LED ne doivent pas toucher de câble.
- Si vous laissez l'appareil inutilisé ou non surveillé pendant une durée prolongée, éteignez-le.
- Assurez-vous que le produit est bien éteint avant de le brancher, de l'installer, de le retirer ou de l'installer à un autre endroit.
- Ne branchez pas la guirlande à l'alimentation électrique tant qu'elle est encore emballée.
- N'utilisez pas la guirlande si elle est couverte ou coulée dans un mur ou une autre surface.
- Les ampoules de la guirlande ne peuvent pas être remplacées.
- N'effectuez pas de branchement électrique entre la guirlande lumineuse et d'autres guirlandes lumineuses.
- Avertissement : Le produit ne doit pas être utilisé si tous les anneaux d'étanchéité ne sont pas placés correctement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-9120, NX-9121 et NX-9122 conformes aux directives actuelles 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE du Parlement Européen.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa catena leggera avvolgente per albero di Natale, particolarmente adatta per decorare un albero di Natale in casa o all'aperto.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova catena leggera per albero di Natale.

portata di consegna

- Catena leggera di lancio dell'albero di Natale
- manuale operativo

Varianti di prodotto

- NX-9120: catena luminosa da lancio per albero di Natale con 6 ghirlande e 180 LED, IP44
- NX-9121: catena luminosa da lancio per albero di Natale con 6 ghirlande e 240 LED, IP44
- NX-9122: catena luminosa avvolgente per albero di Natale con 8 ghirlande e 320 LED, IP44

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		230 V CA 50 Hz
energia	NX-9120	4,8 W
	NX-9121	5 W.
	NX-9122	6 W.
Classe di protezione		IP44
Numero di LED	NX-9120	180
	NX-9121	240
	NX-9122	320
Distanza tra i LED		7 cm
Numero di catene	NX-9120	6
	NX-9121	
	NX-9122	8
Peso	NX-9120	318
	NX-9121	456 g
	NX-9122	484 g

Installazione

1. Togli le lucine dalla confezione.
2. Posiziona la ghirlanda, ad es. Sopra l'albero di Natale.
3. Srotolare le singole lucine e posizionarle nella posizione desiderata.



PERICOLO!

La catena leggera non deve essere collegata alla rete elettrica mentre è nell'imballo. La catena leggera non deve essere collegata elettricamente a nessun'altra catena leggera.

uso

Per accendere la catena leggera, inserire la spina di alimentazione in una presa. Se si desidera spegnere nuovamente le lampade, scollegare la spina di alimentazione.



NOTA:

Le lampade non sono intercambiabili.



PERICOLO!

Il prodotto non deve essere utilizzato senza tutti gli anelli di tenuta in posizione.

Pulizia e conservazione

Staccare sempre la spina di alimentazione prima della pulizia. Pulire la catena leggera solo con un panno asciutto e mai con un panno umido o detersivi aggressivi, poiché potrebbero danneggiarla. Conserva le lucine pulite e al riparo dalla luce solare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di guasti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Il prodotto è inteso per uso domestico privato e non per uso commerciale.
- Quando si attaccano le lucine agli edifici, non è possibile utilizzare chiodi o graffette.

- Il prodotto può essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito.
- I LED non devono entrare in contatto con materiali facilmente infiammabili come soffitti, tessuti o tende.
- Tenere i bambini lontani dal prodotto e sorvegliarli.
- Il prodotto non è adatto per l'illuminazione della stanza o per l'installazione e il funzionamento permanenti.
- Non appendere alcun oggetto sul prodotto né coprirlo.
- Evita di danneggiare l'isolamento quando attacchi le lucine.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore.
- I LED non devono toccare alcun cavo.
- Spegnerne il prodotto se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo o se lo si lascia incustodito.
- Assicurati che il prodotto sia spento prima di aggiungerlo / rimuoverlo o spostarlo in un'altra posizione.
- La catena leggera non deve essere collegata alla rete elettrica se è ancora nell'imballo.
- Non utilizzare la catena leggera se è coperta o appoggiata su un muro / superficie.
- Le lampade nella catena di luci non sono intercambiabili.
- Non collegare mai elettricamente questa stringa di luci ad altre luci di stringa.
- Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.
- Per uso interno ed esterno. Solo per uso domestico e simili.
- Avvertenza: questa serie di luci non deve essere utilizzata senza gli anelli di tenuta in posizione.
- Questa serie di luci non è adatta per scopi di illuminazione.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.

Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che i prodotti NX-9120-675, NX-9121-675 e NX-9122-675 sono conformi alla direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla direttiva EMC 2014/30 / UE e della Direttiva Bassa Tensione 2014/35 / UE.



Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo nel campo di ricerca.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.lunartec.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Estimado cliente,

Gracias por comprar esta cadena ligera envolvente para árbol de Navidad, que es particularmente adecuada para decorar un árbol de Navidad en la casa o al aire libre.

Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nueva cadena ligera para árbol de Navidad de manera óptima.

alcance de entrega

- Cadena ligera del tiro del árbol de Navidad
- operación manual

Variantes de producto

- NX-9120: Cadena ligera para árbol de Navidad con 6 guirnaldas y 180 LED, IP44
- NX-9121: Cadena ligera para árbol de Navidad con 6 guirnaldas y 240 LED, IP44
- NX-9122: Cadena ligera para árbol de Navidad con 8 guirnaldas y 320 LED, IP44

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación		230 V CA 50 Hz
poder	NX-9120	4,8 W
	NX-9121	5 W
	NX-9122	6 W
clase de protección		IP44
Numero de LEDs	NX-9120	180
	NX-9121	240
	NX-9122	320
Distancia entre los LED		7 cm
Numero de cadenas	NX-9120	6
	NX-9121	8
	NX-9122	8
Peso	NX-9120	318
	NX-9121	456 gramos
	NX-9122	484 g

Instalación

1. Saque las luces de colores del embalaje.
2. Coloque la corona, por ejemplo, sobre la parte superior del árbol de Navidad.
3. Desenrolle las luces de colores individuales y colóquelas en la posición deseada.

**¡PELIGRO!**

La cadena ligera no debe estar conectada a la red eléctrica mientras está en el embalaje. La cadena ligera no debe estar conectada eléctricamente a ninguna otra cadena ligera.

utilizar

Para encender la cadena de luz, inserte el enchufe en un enchufe. Si desea volver a apagar las lámparas, desenchufe el enchufe de red.

**NOTA:**

Las lámparas no son intercambiables.

**¡PELIGRO!**

El producto no debe usarse sin todos los anillos de sellado en su lugar.

Limpieza y almacenaje

Siempre desconecte el enchufe antes de limpiar. Limpiar la cadena ligera solo con un paño seco y nunca con un paño húmedo o agentes limpiadores agresivos, ya que pueden dañarla. Mantenga las luces de hadas limpias y protegidas de la luz solar en un lugar seco y fresco en el embalaje original.

Información general de seguridad

- Lea atentamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del dispositivo. Debe conservarse con cuidado y, si es necesario, transmitirse a los usuarios posteriores.
- El dispositivo solo se puede utilizar para el fin previsto de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones de seguridad al usar.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe si el dispositivo y su cable de conexión, así como los accesorios, presentan daños.
- No apriete el cable de conexión, no lo tire sobre bordes afilados o superficies calientes.
- Desenchufe el dispositivo de la red: - después de cada uso, - en caso de averías durante el funcionamiento, - antes de limpiar el dispositivo.
- Nunca extraiga el enchufe de la toma con el cable de alimentación o con las manos mojadas.
- El dispositivo está destinado exclusivamente para fines domésticos o similares. ¡No debe utilizarse con fines comerciales!
- Asegúrese de que el dispositivo tenga una buena estabilidad durante el funcionamiento y de que no pueda tropezar con el cable de alimentación.
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Asegúrese de que el producto se utilice desde una toma de corriente de fácil acceso para que pueda desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Nunca abra el producto usted mismo. ¡No realice nunca reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el producto se opere desde una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar rápidamente el dispositivo de la red en caso de emergencia.
- El producto está diseñado para su uso en hogares privados y no para uso comercial.

- Al colocar las luces de colores en los edificios, no se pueden usar clavos ni grapas.
- El producto solo puede utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- Los LED no deben entrar en contacto con materiales fácilmente inflamables como techos, telas o persianas.
- Mantenga a los niños alejados del producto y vigílelos.
- El producto no es adecuado para iluminación de habitaciones ni para instalación y funcionamiento permanentes.
- No cuelgue ningún objeto sobre el producto ni lo cubra.
- Evite dañar el aislamiento al colocar las luces de colores.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor.
- Los LED no deben tocar ningún cable.
- Apague el producto si no lo va a utilizar durante un largo período de tiempo o si lo deja desatendido.
- Asegúrese de que el producto esté apagado antes de agregarlo, quitarlo o moverlo a otra ubicación.
- La cadena ligera no debe estar conectada a la red eléctrica si todavía está en el embalaje.
- No utilice la cadena ligera si está cubierta o colocada en una pared / superficie.
- Las lámparas de la cadena de luces no son intercambiables.
- Nunca conecte esta cadena de luces eléctricamente a otras luces de cadena.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.
- Para uso en interiores y al aire libre. Solo para fines domésticos y similares.
- Advertencia: esta cadena de luces no debe usarse sin los anillos de sellado correctamente colocados.
- Esta cadena de luces no es adecuada para fines de iluminación.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

Información importante sobre la eliminación

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos de recolección públicos de su comunidad. Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de recolección y las restricciones de cantidad por día / mes / año, consulte la información del municipio respectivo.

Declaración de conformidad

PEARL.GmbH declara por el presente que los productos NX-9120-675, NX-9121-675 y NX-9122-675 cumplen con la directiva RoHS 2011/65 / EU, la directiva EMC 2014/30 / EU y de la Directiva de Baja Tensión 2014/35 / UE.



Gestión de la calidad
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo en el campo de búsqueda.

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.lunartec.de

Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.