

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 5in1-Frischhaltedosen-Sets, mit dem Sie Ihre Lebensmittel aufbewahren und im Ofen wieder erhitzen können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr Frischhaltedosen-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Frischhaltedosen-Set
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NX-9162: 5in1-Frischhaltedosen-Set aus Glas mit Clip-Deckel, 6-teilig
- NX-9163: 5in1-Frischhaltedosen-Set aus Glas mit Clip-Deckel, 8-teilig

Technische Daten

Hitzebeständigkeit		Glasdose: -40°C – 400°C Deckel: -20°C – 120°C
BPA		frei
Maße (BxHxT)	NX-9162	<ul style="list-style-type: none"> • 15,5 x 7,5 x 15,5 cm • 13,5 x 7 x 13,5 cm • 11,5 x 6,5 x 11,5 cm
	NX-9163	<ul style="list-style-type: none"> • 23 x 8 x 17,5 cm • 20 x 7 x 15 cm • 18 x 6,5 x 13 cm • 15 x 6,5 x 11 cm
Volumen	NX-9162	0,32 l, 0,52 l, 0,8 l
	NX-9163	0,37 l, 0,65 l, 1 l, 1,5 l

Inbetriebnahme

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Frischhaltedosen mit Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine.

Verwendung

Befüllen Sie die Dosen mit den gewünschten Lebensmitteln und verschließen Sie sie

mit dem Deckel. Lassen Sie die 4 Clips an der Dose einrasten. Die Dose können Sie bei Bedarf in den Kühl- oder Gefrierschrank stellen

Sie können in der Dose Lebensmittel erhitzen. Lassen Sie in der Mikrowelle den Deckel einen Spalt offen. Entfernen Sie den Deckel komplett, bevor Sie die Dose in den Ofen stellen.



ACHTUNG!

Plötzliche Temperaturwechsel können das Glas brechen lassen. Stellen Sie die Dose nicht direkt vom Gefrierschrank in den Ofen.



HINWEIS:

Die Dosen sind für die Spülmaschine geeignet.



HINWEIS:

Die Dosen nicht ineinander stapeln, da dies zu Absplitterungen führen kann.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stellen Sie Glaswaren nicht auf nasse oder kalte Oberflächen.
- Lassen Sie Glaswaren abkühlen, bevor Sie sie in den Kühl- oder Gefrierschrank stellen.
- Nutzen Sie das Produkt nicht auf oder unter einer Flamme, Bratrost oder einer anderen direkten Hitzequelle.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces boîtes de conservation en verre qui vous permettent de conserver vos aliments, mais aussi de les réchauffer au four.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtes de conservations
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX-9162 : 6 boîtes de conservation en verre avec couvercles à clipser
- NX-9163 : 8 boîtes de conservation en verre avec couvercles à clipser

Caractéristiques techniques

Résistance à la chaleur		Boîte en verre : de - 40 °C à + 400 °C Couvercle : de - 20 °C à + 120 °C
Sans bisphénol A		
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	NX-9162	<ul style="list-style-type: none"> • 15,5 x 7,5 x 15,5 cm • 13,5 x 7 x 13,5 cm • 11,5 x 6,5 x 11,5 cm
	NX-9163	<ul style="list-style-type: none"> • 23 x 8 x 17,5 cm • 20 x 7 x 15 cm • 18 x 6,5 x 13 cm • 15 x 6,5 x 11 cm
Volume	NX-9162	0,32 L, 0,52 L, 0,8 L
	NX-9163	0,37 L, 0,65 L, 1 L, 1,5 L

Mise en service

Avant la première utilisation, nettoyez les boîtes avec de l'eau et du liquide vaisselle, ou bien au lave-vaisselle.

Utilisation

Remplissez la boîte avec les aliments de votre choix puis fermez le couvercle. Fermez les 4 clips de verrouillage sur la boîte. Les boîtes de conservation peuvent être placées au congélateur ou au réfrigérateur. Vous pouvez réchauffer des aliments dans la boîte. Pour le réchauffage au micro-onde, laissez le couvercle légèrement ouvert. Pour le réchauffage au four traditionnel, retirez complètement le couvercle avant de placer la boîte dans le four.



ATTENTION !

De brusques changements de température peuvent faire casser le verre. Ne placez pas une boîte directement au four lorsque vous la sortez du congélateur.



NOTE :

Les boîtes sont lavables au lave-vaisselle.





NOTE :

N'empilez pas les boîtes les unes dans les autres, vous risqueriez de les fendre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 - Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
 - Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 - Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
 - Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
 - Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne placez pas les objets en verre sur des surfaces humides ou froides.
 - Laissez les objets en verre refroidir avant de les placer au congélateur ou au réfrigérateur.
 - N'utilisez pas le produit sur ou sous une flamme, un gril ou une autre source directe de chaleur.
 - Ce produit n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l'utiliser sans surveillance.
 - Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
 - Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 - Sous réserve de modification et d'erreur !

