

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses professionellen Haartrockners mit einer Leistung von 2000 Watt, zwei Temperaturstufen und zwei bzw. drei Gebläsestufen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen professionellen Haartrockner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Haartrockner
- 2 Aufsatzdüsen
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	230 V, 50 Hz
Leistung	2000 W
Temperaturstufen	3
Gebläsestufen	2
Kabellänge	2,5 m
Abmessungen (BxHxT)	20,5 x 20 x 8,5 cm
Gewicht	737 g (NX-9188) 739 g (NX-9189)

Produktvarianten

- NX-9188: Haartrockner mit 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen, 2000 Watt
- NX-9189: Ionen-Haartrockner mit 2 Gebläse- und 3 Temperaturstufen, 2000 Watt

Verwendung

Trocknen Sie die Haare nach dem Waschen mit einem Handtuch ab.

Wählen Sie gegebenenfalls eine Aufsatzdüse aus und setzen Sie diese auf den Haartrockner auf.

Teilen Sie das Haar gegebenenfalls in einzelne Strähnen ein, die Sie dann mit einer Bürste kämmen und stylen während Sie den Haartrockner vom Ansatz zu den Spitzen führen.

Verbinden Sie den Haartrockner mit der Stromversorgung und schalten Sie ihn ein, indem Sie den grauen Gebläseschalter auf die Stufe I (mittlere Geschwindigkeit) oder die Stufe II (hohe

Geschwindigkeit) stellen. Wählen Sie anschließend über den roten Temperaturschalter eine Temperaturstufe aus. Trocknen Sie das Haar, indem Sie den Haartrockner vom Haaransatz zu den Spitzen führen, kämmen und stylen Sie das Haar gegebenenfalls mit einer Fönbürste.



ACHTUNG!

Halten Sie den Haartrockner nicht zu lange auf eine Stelle gerichtet, um Verbrennungen und Haarschäden zu vermeiden.

Drücken Sie zum Abschluss des Stylings die blaue Kaltluft-Taste und führen Sie den Haartrockner nochmals vom Ansatz zu den Spitzen durch die Haare, so bekommt die Frisur Halt und Sie vermeiden fliegende Haare.

Sie können mit dem Haartrockner Ihre Frisur auch auffrischen: Befeuchten Sie dazu Ihre Haare und stylen Sie sie mit einer Bürste und dem Haartrockner.

Schalten Sie den Haartrockner nach der Verwendung aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

Reinigung und Pflege

Schalten Sie den Haartrockner aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung. Lassen Sie ihn vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen.

Sie können den Haartrockner mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

Bewahren Sie den Haartrockner an einem trockenen, sicheren Platz außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie baden oder duschen.
- Warnung! Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Wenn Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, trennen Sie es nach Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- Sollte das Produkt ins Wasser fallen, fassen Sie keinesfalls ins Wasser, um das Produkt herauszuholen; trennen Sie das Produkt sofort von der Stromversorgung. Achtung, es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Das Produkt wird während der Verwendung heiß. Achten Sie darauf, während und nach der Verwendung nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung zu kommen. Achtung, es besteht Verbrennungsgefahr!
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.

- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei von Fremdkörpern und Verschmutzungen.
- Verwenden Sie das Gerät nur zur Trocknung von menschlichem Haar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, um Schäden am Kabel zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Bei bestehenden Hautkrankheiten oder anderen medizinischen Bedenken ziehen Sie ihren Arzt vor der Verwendung des Gerätes zu Rate.



ACHTUNG!

NX-9189: Das Gerät beinhaltet einen Ionisator, der in geringen Mengen Ozon (O3) produzieren kann. Halten Sie bei medizinischer Vorbelastung Rücksprache mit Ihrem Arzt. Falls Sie unter Lungenkrankheiten, Asthma, Herzkrankheiten, Erkrankungen der Atemwege, Atemproblemen oder einer Ozonempfindlichkeit leiden, suchen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt auf, um zu überprüfen, ob die Anwendung dieses Geräts für Sie unbedenklich ist.

- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NX-9188-675 und NX-9189-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30.11.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9188 oder NX-9189 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-beauty.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce sèche-cheveux professionnel qui offre une puissance de 2000 W ainsi que différents niveaux de température et de vitesse de flux d'air. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Sèche-cheveux
- 2 concentrateurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V, 50 Hz
Puissance	2000 W
Niveaux de température	3
Niveaux de soufflerie	2
Longueur du câble	2,5 m
Dimensions (L x H x P)	20,5 x 20 x 8,5 cm
Poids	737 g (NX-9188) 739 g (NX-9189)

Variantes du produit

- NX-9188 : Sèche-cheveux professionnel
- NX-9189 : Sèche-cheveux ionique professionnel

Utilisation

Après vous être lavé les cheveux, séchez-les avec une serviette.

Choisissez un des concentrateurs si besoin, et fixez-le sur le sèche-cheveux.

Divisez la chevelure en mèches que vous pourrez brosser et sécher en déplaçant le sèche-cheveux depuis la racine jusqu'à la pointe.

Branchez le sèche-cheveux à l'alimentation électrique, et allumez-le en plaçant le bouton réglant le niveau de soufflerie (gris) sur la position I pour une vitesse moyenne ou sur la position II pour une vitesse élevée. Sélectionnez ensuite un niveau de température à l'aide du bouton de couleur rouge.

Pour sécher les cheveux, déplacez le sèche-cheveux depuis les racines jusqu'aux pointes tout en mettant en forme chaque mèche avec une brosse à brushing si besoin.



ATTENTION !

Ne laissez pas le sèche-cheveux à un même endroit trop longtemps afin d'éviter de brûler ou d'endommager les cheveux.

Pour terminer le brushing, appuyez sur le bouton Air froid (bleu), et déplacez à nouveau le sèche-cheveux des racines jusqu'aux pointes. De cette manière, vous donnez du maintien à votre coiffure.

Vous pouvez également utiliser le sèche-cheveux pour rafraîchir votre brushing : pour cela, humidifiez vos cheveux et mettez-les en forme à l'aide d'une brosse et du sèche-cheveux.

Éteignez le sèche-cheveux après utilisation et débranchez-le de l'alimentation électrique.

Nettoyage et entretien

Éteignez le sèche-cheveux et débranchez-le de l'alimentation électrique. Laissez le sèche-cheveux totalement refroidir avant de le nettoyer.

Vous pouvez nettoyer le sèche-cheveux à l'aide d'un chiffon légèrement humidifié.

Rangez le sèche-cheveux à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le produit lorsque vous prenez un bain ou une douche.
- Attention ! Ne placez pas l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou autres réceptacles contenant de l'eau.
- Lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le de l'alimentation électrique immédiatement après l'utilisation. La proximité de l'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- Si le produit tombe dans l'eau, ne plongez en aucun cas votre main dans l'eau pour en retirer le produit. Débranchez le produit immédiatement de l'alimentation électrique. Attention ! Risque de choc électrique !
- Lors de l'utilisation, l'appareil devient très chaud. Prenez garde à ne pas toucher les éléments chauds pendant l'utilisation. Attention ! Risque de brûlure !
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent être effectués par des enfants que s'ils sont surveillés.
- N'utilisez jamais l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans cette notice.
- N'insérez pas d'objet en métal dans les ouvertures d'entrée ou de sortie d'air, car cela pourrait conduire à un choc électrique.

- Maintenez la grille d'aération et l'ouverture de la soufflerie sans saleté ni corps étrangers.
- N'utilisez l'appareil que sur des personnes, pour sécher des cheveux.
- Lorsque l'appareil est branché à une prise de courant, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique après chaque utilisation.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil afin d'éviter de l'endommager.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ATTENTION !

NX-9189 : L'appareil contient un ionisateur qui peut produire de petites quantités d'ozone (O3). En cas d'antécédents médicaux, veuillez demander l'avis de votre médecin. Si vous souffrez de pathologies pulmonaires, cardiaques, liées à l'asthme, touchant les voies respiratoires, ou d'une sensibilité à l'ozone, veuillez alors consulter un médecin AVANT l'utilisation de l'appareil, afin de vérifier si l'utilisation de cet appareil comporte un quelconque risque pour votre santé.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NX-9188-675 et NX-9189-675, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
09.11.2016