

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Tischventilators. Dank seinem Vollmetall-Gehäuse hat dieser Tischventilator einen besonders sicheren Stand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tischventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Tischventilator
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Port oder USB-Netzteil (z.B. PX-4919)

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC / 0,5 A
Leistungsaufnahme	2,5 W
Geschwindigkeits-Stufen	1
Luftauslass	360° justierbar
Gehäuse-Material	Metall
Kabellänge	ca. 118 cm
Maße (Ø x H)	10 x 16 cm
Gewicht	260 g

Produktdetails



Verwendung

1. Nehmen Sie Ihren Ventilator aus der Verpackung. Befreien Sie ihn von sämtlichem Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie Ihren Ventilator aufrecht auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
3. Verbinden Sie den Stromstecker des USB-Stromkabels mit Ihrem Ventilator und den USB-Stecker mit einem freien USB-Port eines eingeschalteten Computers oder einem geeigneten USB-Netzteil.
4. Stellen Sie den gewünschten Belüftungswinkel ein, indem Sie Ihren Ventilator in die entsprechende Richtung schwenken.
5. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [—], um Ihren Ventilator einzuschalten.
6. Legen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position [0], um Ihren Ventilator auszuschalten.

Reinigung

Trennen Sie Ihren Ventilator vor der Reinigung von der Stromversorgung. Reinigen Sie das Gehäuse anschließend mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch. Verwenden Sie bei starker Verschmutzung gegebenenfalls etwas milde Seife.

- Verwenden Sie kein Benzin, Verdüner oder andere Lösungsmittel!

Lagerung

Lagern Sie Ihren Ventilator an einem trockenen Ort in senkrechter Position. Decken Sie ihn am besten mit einer passenden Hülle ab.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie das Gerät im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Nur für den haushaltsüblichen Gebrauch geeignet.

- Stellen Sie das Gerät stets auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
- Umwickeln Sie das Gerät nicht mit dem Stromkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab.
- Stecken Sie keine Gegenstände oder Körperteile in die Luftöffnungen – Verletzungsgefahr!
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-9244-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.01.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9244 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur de table. Grâce à son boîtier en métal, ce ventilateur de table offre une parfaite stabilité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Ventilateur de table
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : port USB ou adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 0,5 A
Puissance absorbée	2,5 W
Niveaux de vitesse	1
Sortie d'air	Inclinable à 360°
Composition du boîtier	Métal
Longueur du câble	Env. 118 cm
Dimensions (Ø x H)	10 x 16 cm
Poids	260 g

Description du produit



Utilisation

1. Sortez votre ventilateur de l'emballage. Retirez tout le matériel d'emballage.
2. Placez le ventilateur sur une surface plane et stable.
3. Branchez la fiche d'alimentation du câble d'alimentation USB au ventilateur, puis branchez le connecteur USB à un port USB libre d'un ordinateur allumé ou d'un adaptateur secteur USB adapté.
4. Vous pouvez régler l'orientation du flux d'air en tournant votre ventilateur dans la direction de votre choix.
5. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position [—] pour allumer votre ventilateur.
6. Placez l'interrupteur Marche/Arrêt en position [0] pour éteindre votre ventilateur.

Nettoyage

Débranchez le ventilateur de l'alimentation avant de le nettoyer. Nettoyez ensuite le boîtier à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié. En cas de fortes salissures, utilisez un peu de savon doux.

- N'utilisez pas d'essence, de diluant, ou d'autre solvant.

Stockage

Stockez le ventilateur dans un endroit sec, en position verticale. Si possible, recouvrez-le avec une housse adaptée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous le débranchez, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Posez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
- Stockez le produit dans un endroit sec.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation.
- N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil.

- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9244 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.