

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses UV-Insektenvernichters. Das Gerät tötet leistungsstark die ungeliebten Tierchen, ist gleichzeitig aber so leise, dass Sie es auch als Nachtlicht einsetzen können!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den UV-Insektenvernichter optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- UV-Insektenvernichter
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Eingangsspannung	AC 100 – 240V, 50/ 60 Hz
Ausgangsspannung	DC 5 V
Ausgangsleistung	5 W
Wellenlänge	365 nm
Geeignete Bereiche	Bis 100 m <sup>2</sup>
Arbeitstemperatur	-40°C – 55°C
Abmessungen (BxHxT)	138 x 175 x 98 mm
Gewicht	316 g

**Allgemeine Hinweise**

- Das Gerät zieht mithilfe eines Lichtstrahls Steckmücken an, sie werden durch das Gebläse eingesogen, getrocknet und zerlegt. Nach jedem Gebrauch müssen die Überreste mithilfe einer kleinen Bürste o.ä. aus dem Gerät entfernt werden.
- Stellen Sie das Gerät an einem dunklen Raum ohne Luftzug auf, damit es möglichst effektiv wirken kann. Halten Sie darum Türen und Fenster geschlossen, während das Gerät in Betrieb ist.
- Platzieren Sie das Gerät grundsätzlich mindestens 3 m entfernt von Personen, die sich im Raum aufhalten.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass es sich nicht in der Nähe des Fußbodens, sondern im oberen Bereich des Zimmers befindet.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Ihrem Nachttisch auf, da die Insekten sonst von den Personen angezogen werden und nicht vom Gerät.
- Das Gerät kann auch als Nachtlicht genutzt werden.

**Inbetriebnahme**

- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät und mit einem Computer oder per Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Steckdose.
- Drücken Sie die Starttaste einmal, um das Gerät für 12 Stunden zu betreiben.
- Drücken Sie die Starttaste zweimal, um das Gerät dauerhaft zu betreiben.
- Drücken Sie die Starttaste dreimal, um den Tötungsmodus auszuschalten. Das Gerät wird nun nur als Nachtlicht betrieben.
- Drücken Sie die Starttaste viermal, um das Gerät auszuschalten.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht an Orten verwendet werden, wo das Vorhandensein von brennbaren Dämpfen oder explosivem Staub wahrscheinlich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Das Gerät ist nicht dazu geeignet in Scheunen, Ställen und ähnlichen Orten verwendet zu werden.
- Berühren Sie das Gerät nicht während oder kurz nach dem Betrieb.
- Trennen Sie das Gerät vom Strom, bevor Sie es reinigen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9265-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.02.2017

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**www.exbuster.de**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce piège à insectes. L'appareil tue efficacement ces petits animaux indésirables, tout en restant assez silencieux pour que vous puissiez l'utiliser comme veilleuse.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Piège à insectes
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	AC 100 – 240 V, 50/ 60 Hz
Tension de sortie	5 V DC
Puissance de sortie	5 W
Longueur d'onde	365 nm
Zones d'action	Jusqu'à 100 m <sup>2</sup>
Température de fonctionnement	de - 40 °C à 55 °C
Dimensions (L x H x P)	138 x 175 x 98 mm
Poids	316 g

### Consignes générales

- Le rayon lumineux produit par l'appareil attire les moustiques, qui sont alors aspirés, séchés et découpés. Après chaque utilisation, l'appareil doit être débarrassé des résidus, à l'aide d'une petite brosse par exemple.
- Placez l'appareil dans un endroit sombre, sans courant d'air, afin qu'il puisse fonctionner de la manière la plus efficace possible. Pour cela, maintenez les portes et les fenêtres fermées lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Placez l'appareil à au moins 3 mètres des personnes qui se trouvent dans la pièce.
- Ne placez pas l'appareil près du sol, mais dans la partie supérieure de la pièce.
- Ne placez pas l'appareil sur une table de nuit. Sinon, les insectes seraient attirés par les personnes qui se trouvent dans le lit, et non par l'appareil.
- L'appareil peut également être utilisé comme veilleuse.

### Mise en marche

- Branchez le câble USB à l'appareil et dans le port USB d'un ordinateur allumé ou d'un chargeur secteur USB (non fourni) branché à une prise de courant.
- Appuyez une fois sur la touche Start pour lancer un fonctionnement de 12 heures.
- Appuyez deux fois sur la touche Start pour lancer un fonctionnement continu.
- Appuyez trois fois sur la touche Start pour désactiver le mode Extermination. L'appareil est alors utilisé seulement comme veilleuse.
- Appuyez quatre fois sur la touche Start pour éteindre l'appareil.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.

- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des endroits contenant ou pouvant contenir des vapeurs inflammables ou de la poussière explosive !
- Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- L'appareil ne convient pas pour une utilisation dans une grange, une étable, ou tout autre lieu semblable !
- Ne touchez jamais l'appareil pendant et peu après l'utilisation.
- Débranchez toujours l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9265 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/35/UE.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
24.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).