

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Campingleuchte. Dank Aufhänge-Bügel und Magnet befestigen Sie Ihre LED-Leuchte überall flexibel, z.B. an der Zeltdecke.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Leuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Campingleuchte
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 Batterien AAA (Micro)

Technische Daten

Anzahl LEDs	3
Leuchtmodi	5
Leistung	3 W (3 x 1 W)
Helligkeit	110 lm
Material	ABS
Maße (Ø x H)	70 x 42 mm
Gewicht	67 g

Produktdetails



1. Ein/Aus-Taste
2. Aufhänge-Bügel
3. Magnet

Batterien einsetzen

Öffnen Sie Ihre LED-Campingleuchte, indem Sie das Gehäuse leicht zusammendrücken und seitlich drehen, so dass der Anzeige-Pfeil auf **OPEN** zeigt. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie den Anzeige-Pfeil wieder auf **CLOSE** drehen.

Verwendung

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite, um Ihre Camping-Leuchte einzuschalten. Mit jedem Druck der Ein/Aus-Taste wechseln Sie in einen anderen Leuchtmodus: 100 % – 50 % – 25 % – Blinklicht – SOS-Signal – Aus.

Montage

Ihre LED-Campingleuchte kann entweder per Bügel oder per Magnet befestigt werden.

- **Bügel:**
Klappen Sie den Aufhänge-Bügel an der Rückseite auf. Befestigen Sie ihn an der gewünschten Stelle, z.B. der Zeltdecke oder einem Ast.
- **Magnet:**
Der Magnet befindet sich auf der Rückseite Ihrer LED-Campingleuchte. Befestigen Sie diesen auf einer eisenhaltigen Oberfläche, z.B. einem Balkongeländer.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl der LEDs. Richten Sie den Lichtstrahl nicht in die Augen von Personen oder Haustieren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9270-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.02.2017

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9270 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de camping. L'arceau et l'aimant vous permettent de fixer la lampe comme vous le souhaitez, au toit de votre tente par exemple. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de camping à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

3 piles AAA (Micro)

Caractéristiques techniques

Nombre de LED	3
Modes d'éclairage	5
Puissance	3 W (3 x 1 W)
Luminosité	110 lm
Matériau	Plastique ABS
Dimensions (Ø x H)	70 x 42 mm
Poids	67 g

Description du produit



1. Bouton ON/OFF
2. Arceau de suspension
3. Aimant

Mise en place des piles

Ouvrez votre lampe de camping à LED, en tournant le boîtier de manière à ce que la flèche de la partie inférieure soit alignée avec la flèche OPEN de la partie supérieure.

Insérez 3 piles AAA. Veillez à respecter la polarité. Refermez le boîtier : tournez le boîtier de manière à ce que la flèche de la partie inférieure soit alignée avec la flèche CLOSE de la partie supérieure.

Utilisation

Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière de la lampe de camping.

Chaque pression sur le bouton ON/OFF permet d'accéder au mode d'éclairage suivant :

100 % – 50 % – 25 % – clignotement – signal SOS – éteint.

Installation

Votre lampe de camping peut être fixée par l'arceau ou par l'aimant.

• Arceau :

Déplacez l'arceau situé à l'arrière. Accrochez-le à l'endroit de votre choix (une branche ou le plafond d'une tente par exemple).

• Aimant :

L'aimant se trouve au dos de la lampe de camping. Fixez-le sur une surface contenant du fer (une rambarde de balcon par exemple).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne regardez jamais directement dans le faisceau des LED. Ne dirigez jamais le rayon lumineux vers les yeux d'une personne ou d'un animal domestique.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais

éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-9270 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
24.02.2017

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.