

istruzioni di sicurezza

- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e / o conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o ricevute da una persona responsabile della loro sicurezza. Istruzioni su come utilizzare il dispositivo.
- I bambini devono essere sorvegliati in modo che non giochino con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito durante il funzionamento!
- Il mixer deve essere sempre scollegato dalla rete se non viene sorvegliato o pulito.
- Pericolo! Prestare attenzione durante la pulizia e lo svuotamento del contenitore. Le lame di taglio sono affilate, pericolo di lesioni!
- Assicurarsi che il gruppo dei coltelli sia fissato saldamente e che il coperchio sia posizionato correttamente sulla caraffa del frullatore prima di utilizzare l'apparecchio.
- Fai attenzione quando versi liquidi caldi nel frullatore poiché un vapore improvviso può farli fuoriuscire.
- Non utilizzare il mixer per più di 30 secondi senza ingredienti. Potrebbe causare surriscaldamento.
- Non utilizzare mai accessori o parti che provengono da produttori di terze parti o che non sono consigliati da PEARL. L'utilizzo di questi accessori o parti invaliderà la garanzia.

- Non riempire eccessivamente la caraffa del frullatore.
- Se gli ingredienti si attaccano all'interno della caraffa del frullatore, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa. Quindi rimuovere gli ingredienti dalla parete della tazza con una spatola.
- Pericolo! In nessun caso mettere la mano o un oggetto nella caraffa del frullatore quando l'apparecchio è in funzione.
- Attenzione! Non lasciare il dispositivo in funzione per molto tempo senza interruzioni. Lasciar raffreddare il dispositivo a temperatura ambiente prima di procedere con la lavorazione.
- Prima di accendere il dispositivo, assicurarsi sempre che il coperchio sia ben chiuso sul bicchiere e che il misurino sia correttamente inserito nel coperchio.
- Attenzione! Estrarre la spina di alimentazione prima di pulire il dispositivo.
- Le unità dei coltelli sono molto affilate. Fare attenzione quando si puliscono le lame.
- Assicurati che oggetti duri non tocchino le lame del coltello. Potresti diventare noioso.
- Il dispositivo non deve essere immerso in acqua per la pulizia.
- Prima di sostituire accessori e parti aggiuntive che vengono spostate durante il funzionamento, il dispositivo deve essere spento e scollegato dalla rete.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non utilizzare mai il dispositivo incustodito.

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo frullatore a immersione. Mescola liquidi, purea morbida, piatti cotti o panna montata o dessert, il tutto senza cavi aggrovigliati.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter ottenere il massimo dal vostro nuovo frullatore a immersione.

portata di consegna

- Frullatore a immersione senza fili in acciaio inossidabile
- Frusta l'accessorio
- Shaker
- manuale operativo

Specifiche tecniche

Batteria Li-Po	1.500 mAh	
Corrente di carica	9 V CC / 350 mA	
Tempo di caricamento	4-6 ore	
Tempo di operatività	fino a 15 minuti	
Stazione base	Ingresso	9 V CC
	produzione	9 V CC
adattatore di alimentazione	Ingresso	100-240 V CA 50/60 Hz 0,3 A
	produzione	9 V CC / 350 mA
Livelli di velocità	1	
Capacità della tazza di miscelazione	600 ml	
Dimensioni	Maniglia	58 x 227 mm (Ø x L)
	Lunghezza totale con attacco frullatore a immersione	400 mm
	Lunghezza totale con attacco frusta	425 mm
Manico per pesi	454 g	

Dettagli del prodotto



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 adattatore di alimentazione | 8 Pulsante On / Off |
| 2 Piattaforma di carico | 9 GUIDATO |
| 3 Stazione base | 10 Frusta l'accessorio |
| 4 Staffa di fissaggio | 11 Shaker |
| 5 Blocco motore | 12 Frusta la registrazione |
| 6 Maniglia | 13 Accessorio per frullatore a immersione |
| 7 Pulsante di backup | 14 Collegamento elettrico |

Installazione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal frullatore a immersione e dagli accessori.
- Prima di utilizzare il frullatore a immersione per la prima volta, pulirlo come descritto in Pulizia.
- Caricare il frullatore a immersione per almeno 8 ore come descritto in Ricarica della batteria.

caricare la batteria

1. Posiziona la stazione base su una superficie piana e stabile che possa sostenere il peso del frullatore a immersione.
2. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente della stazione base e ad una presa adatta.
3. Ruotare l'accessorio in senso antiorario e separarlo dal blocco motore.

4. Posizionare il blocco motore in modo appropriato nella baia di carico.
5. L'accessorio del frullatore a immersione può essere posizionato sul supporto dell'accessorio per riporlo.
6. Il LED si accende in rosso durante il processo di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, diventa verde.

uso

Si prega di notare i seguenti punti prima dell'uso:

- Lasciar raffreddare gli ingredienti caldi prima di lavorarli. La temperatura massima è di 80 ° C.
- Gli ingredienti non devono essere più grandi di 2 cm. Se necessario, tagliarli alla dimensione appropriata.
- Prima di accendere, controllare che tutte le parti siano ben fissate!



PERICOLO!

Gli accessori possono essere modificati o montati solo quando il dispositivo è spento e tutti gli accessori sono fermi - pericolo di lesioni!

Frullatore a immersione

1. Montare l'accessorio del frullatore a immersione sul blocco motore.
2. Ruotare l'accessorio del frullatore a immersione in senso orario finché non scatta nel blocco motore. Controlla la vestibilità sicura!
3. Posiziona la caraffa del frullatore su una superficie piana e solida.
4. Metti gli ingredienti nella caraffa del frullatore. Si prega di notare la quantità massima di riempimento (600 ml).



NOTA:

Facilitare l'impasto o, se necessario, staccare gli avanzi dal bordo aggiungendo liquido.

5. Immergi il tuo frullatore a immersione negli ingredienti in modo che le lame siano completamente immerse negli ingredienti. Assicurati che le parti in plastica del frullatore a immersione non siano immerse.
6. Accendi il frullatore a immersione tenendo premuti contemporaneamente il pulsante di sicurezza e il pulsante di accensione / spegnimento. Quindi rilascia il pulsante di backup.
7. Muovi lentamente il frullatore a immersione su e giù in cerchio durante il processo di miscelazione in modo che tutti gli ingredienti siano frullati in modo uniforme.

8. Spegni il frullatore a immersione rilasciando il pulsante di accensione / spegnimento.
9. Per la pulizia, rimuovere l'accessorio frullatore a immersione ruotandolo in senso antiorario.



PERICOLO!

Evitare qualsiasi contatto con le lame affilate dell'accessorio frullatore a immersione - pericolo di lesioni!

10. Posizionare il blocco motore nella baia di carico.

Frusta

1. Montare l'accessorio per frusta nel supporto per frusta.
2. Spingere l'accessorio frusta finché non scatta in posizione. Controlla la vestibilità sicura!
3. Posizionare il supporto della frusta sul blocco motore.
4. Ruotare il supporto della frusta in senso orario fino a quando non si innesta nel blocco motore. Controlla la vestibilità sicura!
5. Posiziona la caraffa del frullatore su una superficie piana e solida.
6. Metti gli ingredienti nella caraffa del frullatore. Si prega di notare la quantità massima di riempimento (600 ml).
7. Immergi la frusta negli ingredienti.
8. Accendi il dispositivo premendo e tenendo premuti contemporaneamente il pulsante Backup e il pulsante On / Off. Quindi rilascia il pulsante di backup.
9. Sbatti gli ingredienti come faresti normalmente.
10. Spegni il dispositivo rilasciando il pulsante di accensione / spegnimento.
11. Rimuovere il supporto della frusta per la pulizia ruotandolo in senso antiorario.
12. Posizionare il blocco motore nella baia di carico.

pulizia

1. Spegni il dispositivo
2. Attendi fino a quando tutti gli accessori non si sono fermati.
3. Se necessario, attendere che l'accessorio si sia raffreddato se sono stati lavorati ingredienti caldi.
4. Separare l'accessorio dal blocco motore ruotandolo in senso antiorario.
5. Separare l'accessorio della frusta dal supporto della frusta estraendolo.
6. Pulire il blocco motore e il supporto della frusta con un panno morbido e leggermente umido.
7. Metti la caraffa del frullatore in lavastoviglie o puliscila a mano.

8. Pulisci il frullatore a immersione e la frusta a mano sotto l'acqua corrente. L'acqua non deve penetrare all'interno della penna di fissaggio.



PERICOLO!

Gli accessori non sono adatti per la pulizia in lavastoviglie!

9. Asciugare bene tutte le parti prima di riporle.



NOTA:

Se sono stati utilizzati ingredienti che macchiano molto, strofinare le parti in plastica scolorite con olio da cucina prima di pulirle

Arresto automatico

Se le lame del frullatore a immersione si inceppano, si spegnerà automaticamente. Rilascia il pulsante di accensione.



PERICOLO!

Evitare qualsiasi contatto con le lame affilate. Non rimuovere l'ostruzione manualmente.

Quindi rimuovere l'ostruzione. Il tuo frullatore a immersione può essere riacceso dopo tre secondi.

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Prestare attenzione alle istruzioni di sicurezza durante l'uso.
- Il frullatore può inizialmente emettere un odore di gomma leggermente sgradevole. Questo non è motivo di preoccupazione; è normale per i nuovi utensili elettrici e diminuirà nel tempo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.

- Staccare la spina di alimentazione del dispositivo dopo ogni utilizzo, in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento e prima di ogni pulizia del dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Prima di utilizzare il dispositivo, controllare se le informazioni sulla tensione sul dispositivo corrispondono alla tensione di rete locale.
- Il dispositivo viene utilizzato per tritare, mescolare e macinare alimenti nelle normali quantità domestiche.
- Utilizzare il dispositivo solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni alla proprietà o anche lesioni personali.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurati che la stazione base sia collegata a una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da un'altezza ridotta.
- Tenere il blocco motore lontano da umidità e calore estremo. Tenere la caraffa del frullatore lontano da fonti di calore estreme.
- Non immergere mai il blocco motore in acqua, cibo o altri liquidi.
- Ai bambini non deve essere consentito di usare il frullatore senza supervisione.
- Il miscelatore deve essere sempre scollegato dalla rete in caso di assenza di supervisione, prima del montaggio,

smontaggio e in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento o la pulizia.

- Prima di cambiare accessori o parti che vengono spostate durante il funzionamento, il dispositivo deve essere spento e scollegato dalla rete.
- Fare attenzione quando si maneggia il dispositivo. Prima di cambiare gli allegati, è essenziale attendere che si fermino. Il coltello è affilato. Attenzione: rischio di lesioni!
- Dopo aver utilizzato il dispositivo, pulire tutte le superfici / parti che sono venute a contatto con il cibo.
- Non accendere il mixer finché non c'è cibo nel becher. Aspetta che si fermi prima di rimuoverlo.
- Se il dispositivo si blocca durante il lavoro, spegnerlo immediatamente ed eliminare la causa.
- Lasciare raffreddare i liquidi bollenti a 80 ° C prima della lavorazione. Pericolo! C'è il rischio di ustioni durante la manipolazione di liquidi caldi.
- Non utilizzare il dispositivo o staccare immediatamente la spina se il dispositivo o il cavo di alimentazione è danneggiato o se si sospetta un difetto dopo una caduta o simili.
- Assicurarsi che né il dispositivo né il cavo di alimentazione siano esposti a calore esterno.
- Quando si lavorano cibi caldi, fare attenzione a non trattenere il frullatore nel vapore per evitare la condensa sul blocco motore.
- Utilizzare il dispositivo solo in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- Mantenere una distanza sufficiente da altre fonti di calore come fornelli o forni per evitare danni al dispositivo. Non utilizzare mai l'apparecchio su un piano cottura o vicino a una fonte di gas.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua (es. Vasca da bagno, lavabo, doccia). Non prendere mai un dispositivo elettrico se è caduto in acqua. In tal caso, scollegare immediatamente la spina di alimentazione.
- Assicurarsi che i bambini o gli animali domestici non siano nelle vicinanze del dispositivo quando è in uso o quando è caldo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto.

- Collegare la stazione base all'alimentazione solo se la tensione di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori forniti o consigliati.
- Il dispositivo non è progettato per essere azionato con un timer esterno o qualsiasi altro tipo di sistema di controllo remoto.
- Non maneggiare mai la spina con le mani bagnate.
- Se si desidera estrarre la spina della stazione base dalla presa, tirare sempre direttamente la spina. Non tirare mai il cavo, potrebbe danneggiarsi. Inoltre, non trasportare mai il dispositivo tenendolo per il cavo.
- Non riscaldare la batteria integrata a più di 60 ° C e non gettarla nel fuoco: incendio, esplosione e pericolo di incendio!
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non tentare di aprire le batterie.
- Restare vicini durante la ricarica della batteria e controllarne la temperatura regolarmente. Interrompere immediatamente la ricarica se si surriscalda. Una batteria che si surriscalda o si deforma durante la ricarica è difettosa e non deve più essere utilizzata.
- Non esporre la batteria a sollecitazioni meccaniche. Evitare di far cadere, urtare, piegare o tagliare la batteria.
- Assicurarsi che la polarità della spina di ricarica sia corretta quando si carica la batteria. Esiste il rischio di cortocircuito ed esplosione se la spina di ricarica non è collegata correttamente, il caricabatterie non è adatto o la polarità è invertita!
- Non scaricare mai completamente la batteria, questo ne ridurrà la durata.
- Se la batteria deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo, si consiglia una capacità residua di circa il 30% del volume di carica.
- Evitare la luce solare diretta nel luogo di stoccaggio. La temperatura ideale è di 10-20 ° C.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

Con la presente PEARL.GmbH dichiara che il prodotto NX-9323-675 è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE.

Kurtasz, A.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-9323 nel campo di ricerca.






Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Spiegazione dei simboli

	Queste note forniscono utili suggerimenti per l'uso.
	Queste note forniscono suggerimenti per un utilizzo sicuro.
	Idoneo al contatto alimentare.