

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-LED-Sonnenschirm-Lichterkette. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Lichterkette optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lichterkette
- Solarpanel
- Erdspieß
- Klammerhalterung
- 40 Kabelbinder
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Ni-MH-Akku	400 mAh, 1,2 V
Laufzeit	8 Stunden (bei voller Ladung)
Lichtstrom	216 lm (3 lm pro LED)
Anzahl LEDs	72
Schutzklasse	IP44
Länge der Zuleitung	Ca. 150 cm
Länge der Stränge	Je ca. 145 cm
Maße Solarpanel	97 x 68 x 95 mm
Gewicht	400 g

Funktionsweise

Tagsüber wandelt die Solarzelle das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt damit den internen Akku auf. Nach dem Einschalten wird die Solar-LED-Lichterkette vom internen Akku mit Strom versorgt. Die Leuchtdauer der Lichterkette hängt von der Dauer ab, der die Solarzelle am Tag dem Sonnenlicht ausgesetzt war – das ist abhängig vom Aufstellort, den Wetterbedingungen und der saisonalen Lichtintensität.

Inbetriebnahme

Stecken Sie das Solarpanel auf den Erdspieß. Stecken Sie diesen in Ihren Rasen. Alternativ können Sie das Solarpanel auch mit der Klemmbefestigung an Ihrem Sonnenschirm befestigen. Achten Sie darauf, dass das Solarpanel am Aufstellungsort für mindestens 8 Stunden direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist und es nicht im Schatten liegt.

Rollen Sie die Lichterkette aus und befestigen Sie die 8 Stränge mit den Kabelbindern an den Speichen Ihres Sonnenschirms. Laden Sie die Lichterkette vor der ersten Verwendung für mindestens 8 Stunden vollständig auf.



HINWEIS:

Wenn Sie die Lichterkette aufladen wollen, darf der Schalter **nicht** auf der Position **Off** stehen!

Verwendung

Schalten Sie die Lichterkette dauerhaft ein, indem Sie den Schalter auf der Rückseite des Solarpanels auf die Position **S** stellen. Schalten Sie das Blinklicht ein, indem Sie den Schalter auf die Position **F** stellen. Um die Lichterkette wieder auszuschalten, stellen Sie den Schalter auf die Position **Off**. Schalten Sie die Kette immer aus, wenn Sie sie nicht verwenden oder sie lagern.



HINWEIS:

Die Lichterkette besitzt einen Dämmerungssensor und leuchtet nur bei Dunkelheit.

Reinigung

Schalten Sie die Lichterkette aus. Entfernen Sie Schmutz und Staub auf dem Solarpanel mit einem feuchten Tuch.

Akku wechseln

Schalten Sie die Lichterkette aus. Schrauben Sie dann die 4 Schrauben aus der Rückseite des Solarpanels und öffnen Sie es vorsichtig. Achten Sie darauf, keine Kabel abzureißen. Ersetzen Sie den Akku. Beachten Sie dabei die im Akkufach angegebene Polarität. Schrauben Sie dann das Solarpanel wieder zu.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Achten Sie darauf, dass Kinder nicht damit spielen.

- Das Produkt ist ausschließlich für die Dekoration geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9535-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9535 ein.

Zeichenerklärung

	Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
	Das Produkt erfüllt alle für dieses Produkt gültigen EG-Richtlinien.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.luminea.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette guirlande solaire à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Guirlande lumineuse
- Panneau solaire
- Piquet
- Support pour panneau solaire
- 40 attache-câbles
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Accumulateur NiMH	400 mAh / 1,2 V
Autonomie	Jusqu'à 8 heures (avec un chargement complet)
Flux lumineux	216 lm (3 lm par LED)
Nombre de LED	72
Indice de protection	IP44
Longueur du câble d'alimentation	Env. 150 cm
Longueur des brins	env. 145 cm chacun
Dimensions du panneau solaire	97 x 68 x 95 mm
Poids	400 g

Fonctionnement

Pendant la journée, la cellule solaire transforme le rayonnement solaire en énergie électrique, qu'elle accumule pour recharger l'accumulateur intégré. À l'allumage, la guirlande lumineuse est alimentée par l'accumulateur interne. La durée d'éclairage de la guirlande lumineuse dépend du temps d'exposition de la cellule solaire au rayonnement du soleil au cours de la journée. Elle dépend donc du lieu d'installation, des conditions météorologiques et de l'intensité lumineuse saisonnière.

Mise en marche

Fixez le panneau solaire sur le piquet. Plantez celui-ci dans votre pelouse. Vous pouvez également fixer le panneau solaire à votre parasol, à l'aide du dispositif de fixation à pince. Le panneau solaire doit être placé de manière à être exposé pendant au moins 8 heures au rayonnement direct du soleil. Il ne doit pas être placé à l'ombre. Déroulez la guirlande lumineuse. Utilisez les attache-câbles pour fixer les 8 brins sur l'armature de votre parasol. Avant la première utilisation, rechargez la guirlande lumineuse complètement, en l'exposant au soleil pendant au moins 8 heures.



NOTE :
*Pour que la guirlande lumineuse puisse être rechargée, le commutateur ne doit **pas** être placé sur la position **Off** !*

Utilisation

Pour que la guirlande lumineuse brille en continu, placez le commutateur (situé sur la face arrière du panneau solaire) sur la position **S**. Pour choisir le clignotement, placez le commutateur sur la position **F**. Pour éteindre la guirlande, replacez le commutateur sur la position **Off**. Éteignez la guirlande lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de la ranger.



NOTE :
La guirlande lumineuse est équipée d'un capteur de luminosité, qui lui permet de ne s'allumer que dans l'obscurité.

Nettoyage

Éteignez la guirlande lumineuse. Retirez la saleté et la poussière du panneau solaire à l'aide d'un chiffon humide.

Remplacer l'accumulateur

Éteignez la guirlande lumineuse. Dévissez les 4 vis situées sur la face arrière du panneau solaire, et ouvrez-les avec précaution. Faites attention à ne pas endommager de câble. Remplacez l'accumulateur. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment. Revissez ensuite le compartiment de l'accumulateur pour le refermer.

Consignes importantes sur les accumulateurs et leur recyclage

Les accumulateurs usagés ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos accumulateurs usagés dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où ils sont vendus.

- Maintenez les accumulateurs hors de portée des enfants.
- Les accumulateurs dont s'échappe du liquide sont dangereux. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les accumulateurs. Ne les jetez pas au feu.
- Restez à proximité des accumulateurs lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température. Un accumulateur endommagé risque de gonfler et de chauffer fortement.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Un accumulateur qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueux. Cessez immédiatement de l'utiliser. Un accumulateur défectueux doit être remplacé, après l'avoir laissé refroidir.
- Pour le chargement de l'accumulateur, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez l'accumulateur de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- Ce produit n'est pas conçu comme une décoration uniquement.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-9535, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

Explication des symboles

	Le produit ne doit pas être jeté dans la poubelle des déchets ménagers.
	Le produit est conforme à toutes les directives européennes en vigueur relatives à ce produit.