

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Laterne. Mit dem realistisch wirkenden Flammen-Lichtspiel sorgen Sie auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder in Ihrem Wohnzimmer für eine gemütliche Lichtstimmung - bis zu 120 Stunden lang. Dank integriertem Timer schaltet sich die Laterne automatisch ab. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Laterne optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- LED-Laterne
- Bedienungsanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 3 Batterien Typ AA / Mignon (PX-1751)

### Technische Daten

Stromversorgung	3 Batterien Typ AA / Mignon, 1,5 V
LEDs	21
Leuchtdauer	bis zu 120 Stunden
Timer	6 Stunden ein / 18 Stunden aus
Farbe	schwarz
Material	Kunststoff, Glas
Maße	10,5 x 23 x 10,5 cm
Gewicht	310 g (ohne Batterien)

### Produktdetails



1. Kunststoff-Gehäuse mit Glas
2. Aufhänge-Öse
3. Batteriefach
4. Schiebeschalter

### Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Laterne.
2. Legen Sie 3 Batterien des Typs AA / Mignon ein. Achten Sie dabei unbedingt auf die richtige Polarität.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder drauf.

### Verwendung

1. Stellen oder hängen Sie die Laterne an einem beliebigen wettergeschützten und trockenen Platz auf, an dem sie vor Spritzwasser und Regen geschützt ist.
2. Schalten Sie die Laterne ein bzw. aus, indem Sie den Schiebeschalter an der Unterseite auf die Position "ON" bzw. "OFF" stellen.
3. Den Timer aktivieren Sie, indem Sie den Schiebeschalter auf die Position "TIMER" stellen. Das Flammen-Lichtspiel leuchtet nun für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch aus. Nach 18 Stunden ohne Betrieb schaltet sich die Laterne dann am nächsten Tag wieder automatisch für 6 Stunden ein.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9606-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9606 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne à LED. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Lanterne à LED
- Mode d'emploi

**Accessoires requis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr> :**

- 3 piles AA

### Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AA 1,5 V
LED	21
Autonomie	jusqu'à 120 h
Minuteur	6 h allumé, 18 h éteint
Couleur	noir
Matériau	plastique, verre
Dimensions	10,5 x 23 x 10,5 cm
Poids	310 g (sans piles)

### Description du produit



1. Boîtier en plastique avec éléments en verre
2. Œillet de suspension
3. Compartiment à piles
4. Commutateur

### Mise en place des piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la lanterne.
2. Insérez 3 piles de type AA. Veillez impérativement à respecter la polarité.
3. Remettez le couvercle en place.

### Utilisation

1. Posez ou suspendez la lanterne à un endroit de votre choix au sec, à l'abri des intempéries et des éclaboussures.
2. Allumez ou éteignez la lanterne en plaçant le commutateur du bas sur la position "ON" ou "OFF".
3. Activez le minuteur en plaçant le commutateur sur la position "TIMER". L'effet flamme s'allume alors pendant 6 heures et s'arrête ensuite automatiquement. Après 18 heures sans utilisation, la lanterne se rallume automatiquement le jour suivant pendant 6 heures.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les batteries/piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-9606, conforme aux directives actuelles 2011/65/UE, et 2014/30/UE du Parlement Européen.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).