

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED Taschenlampe mit 3600 mAh Akku, USB-Ladefunktion und Powerbankfunktion. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED Taschenlampe
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	Li-Ion-Akku, 3600 mAh, 3,7 V
Kapazität	5 V DC 0,5 A
Lichtstrom	1000 Lm
Leuchtmodi	5
Gehäuse	Aluminium
Powerbankfunktion	✓
Zoomfunktion	✓
Schutzklasse	IPX4
Maße	270 x 25 mm
Gewicht	435 g

Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die Abdeckung am Griffende der Taschenlampe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Setzen Sie den Akku ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf den Griff auf und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

Verwendung

Durch Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie die Taschenlampe ein und wechseln in folgender Reihenfolge durch die Leuchtmodi:
Starke Leuchtintensität – mittlere Leuchtintensität – geringe Leuchtintensität – Stroboskop – SOS-Signal.
Durch erneutes Drücken der Ein/Aus-Taste schalten Sie die Taschenlampe wieder aus.



ACHTUNG!

Schauen Sie ohne Augenschutz nie direkt in die Lichtquelle. Es besteht Verletzungsgefahr.

Über das USB-Kabel können Sie den Akku der Taschenlampe aufladen und die Taschenlampe wiederum als Powerbank für andere mobile Geräte verwenden.

Drehen Sie hierzu den schwarzen Ring über dem Handgriff gegen den Uhrzeigersinn ab, um die USB-Anschlüsse freizulegen. Über den Micro-USB-Anschluss laden Sie den Akku Ihrer Taschenlampe, über den USB-Anschluss andere Mobilgeräte auf.

Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED. Sobald sie erlischt, ist der Akku vollständig geladen. Die grüne LED leuchtet durchgehend.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Akkuwechsel oder Freilegen der USB-Anschlüsse. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achtung Verletzungsgefahr! Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
- Achtung Verletzungsgefahr! Richten Sie den Lichtstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9624-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9624 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe torche à LED et batterie d'appoint 2 en 1.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe torche à LED
- Câble USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie Li-ion 3600 mAh / 3,7 V
Capacité	5 V DC / 0,5 A
Flux lumineux	1000 lm
Modes lumineux	5
Boîtier	Aluminium
Fonction batterie d'appoint	✓
Fonction zoom	✓
Indice de protection	IPX4
Dimensions	270 x 25 mm
Poids	435 g

Mise en marche

Ouvrez le couvercle du compartiment à batterie à l'extrémité du manche de la lampe torche en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Insérez la batterie en veillant à bien respecter la polarité. Remettez ensuite le couvercle sur le manche et revissez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Utilisation

En appuyant sur la touche Marche/Arrêt, vous allumez la lampe torche et passez d'un mode d'éclairage à l'autre dans l'ordre suivant :
 Intensité lumineuse forte - intensité lumineuse moyenne - intensité lumineuse faible - stroboscope - fonction SOS.
 Appuyez à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre la lampe torche.



ATTENTION !

Ne regardez jamais directement dans le faisceau de la lampe sans protection pour les yeux. Risque de blessures !

Vous pouvez charger la batterie de la lampe torche via le câble USB et utiliser la lampe torche comme batterie d'appoint pour d'autres appareils mobiles.

Pour cela, tournez l'anneau noir situé sur le manche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour libérer les ports USB. Rechargez la batterie de la lampe torche via le port Micro-USB et d'autres appareils mobiles via le port USB. Pendant le chargement, le voyant LED rouge clignote. Dès qu'il s'éteint, la batterie est complètement chargée. Le voyant LED vert brille en continu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sauf pour remplacer la batterie ou pour libérer les

ports USB. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.

Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9624 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.